Automation Panel 9xD -Hygienedesign

Anwenderhandbuch

Version: **1.60 (Februar 2018)** Bestellnr.: **MAAP9xD.HY-GER**

Alle Angaben entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Handbuches. Inhaltliche Änderungen dieses Handbuches behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Die B&R Industrial Automation GmbH haftet nicht für technische oder redaktionelle Fehler und Mängel in diesem Handbuch. Außerdem übernimmt die B&R Industrial Automation GmbH keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieses Materials zurückzuführen sind. Wir weisen darauf hin, dass die in diesem Dokument verwendeten Soft- und Hardwarebezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen dem allgemeinen warenzeichen-, marken- oder patentrechtlichen Schutz unterliegen.

Kapitel 1: Allgemeines

Kapitel 2: Technische Daten

Kapitel 3: Inbetriebnahme

Kapitel 4: Software

Kapitel 5: Normen und Zulassungen

Kapitel 6: Zubehör

Kapitel 7: Wartung / Instandhaltung

Anhang A

Kapitel 1 Allgemeines	8
1 Handbuchhistorie	8
2 Sicherheitshinweise	9
2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen	9
2.2.1 Verpackung	
2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung	9
2.3 Vorschriften und Maßnahmen.	9
2.4 Transport und Lagerung	10
2.5 Montage	
2.6 Betrieb	10
2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile	10
2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase	10
2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme	11
2.7 Umweltgerechte Entsorgung	11
2.7.1 Werkstofftrennung	
3 Gestaltung von Hinweisen	
4 Richtlinien	
5 Übersicht	13

Kapitel 2 Technische Daten	. 15
1 Einleitung	15
1.1 Information zum Anwenderhandbuch	15
1.2 Beschreibung der einzelnen Module	15
1.2.1 Panels	15
1.2.2 Linkmodule	15
1.2.3 Systemeinheit	16
1.3 Aufbau/Konfiguration	17
1.3.1 Konfiguration	17
2 Gesamtgerät	17
2.1 Anschlussmöglichkeiten	17
2.1.1 SDL-Betrieb	18
2.1.2 DVI-Betrieb	19
2.1.3 SDL3-Betrieb	20
2.2 Umwelt Eigenschaften	21
2.2.1 Temperaturangaben Systemeinheiten	21
2.2.2 Temperatursensorpositionen	23
2.2.3 Luftfeuchtigkeit	24
2.2.4 Vibration	24
2.2.5 Schock	24
2.3 Elektrische Eigenschaften	25
2.3.1 Spannungsversorgung +24 VDC	25
2.3.2 Leistungskalkulation	26
2.4 Geräteschnittstellen 5DLSDL.1001-00 - SDL/DVI Receiver	27
2.4.1 Übersicht	27
2.4.2 Spannungsversorgung +24 VDC	28
2.4.3 Panel In-Schnittstelle	29
2.4.4 USB-Schnittstellen	30
2.4.5 USB In-Schnittstelle	31
2.4.6 Serielle Schnittstelle COM	31
2.4.7 Helligkeitsregler	32
2.5 Geräteschnittstellen 5DLSD3.1001-00 - SDL3 Receiver	32
2.5.1 Übersicht	32
2.5.2 Spannungsversorgung +24 VDC	33
2.5.3 SDL3 In-Schnittstelle	34
2.5.4 SDL3 In-LEDs	34
2.5.5 USB-Schnittstellen	35

2.6 Geräteschnittstellen Systemeinheit	
2.6.1 Übersicht	
2.6.2 Spannungsversorgung +24 VDC	
2.6.3 Ethernet 1-Schnittstelle (ETH1)	
2.6.4 Ethernet 2-Schnittstelle (ETH2)	
2.6.5 USB-Schnittstellen	
2.6.6 CFast Slot	
2.6.7 Power Button	40
2.6.8 Reset Button	
2.6.9 Status LEDs	
2.6.10 IF Option Steckplatz (IF1, IFx)	
2.6.11 CFast-Karten	
2.6.12 Interface Optionen	
2.7 Ausstattung AP92D	
2.7.1 USB-Schnittstelle	
2.8 Ausstattung AP93D	
2.8.1 USB-Schnittstelle	90
2.9 Ausstattung AP99D	
2.9.1 USB-Schnittstelle	92
2.9.2 RFID-I ese- und Schreibeinheit	93
2.9.3 B&R Leuchtringtasten	
2.9.4 Not-Halt	96
2.9.5 Anschluss für ontionale Tasten	97
3 Finzelkomponenten	98
3 1 Panels	90 98
3 1 1 54P92D 1505-I00	90
3 1 2 54P02D 1006-100	100
3.1.3.54P03D 185B_B62	
3 1 4 54P03D 240C-B62	104
3 1 5 5 A DOOD 1568 B62	10 4 106
3 1 6 5 A DOOD 1858 B62	100
3.1.7 5AD00D 215C D62	
3.2.1.7 SAF99D.2.150-D02	
	115
2.2.2 FDLSDL 1001-00	
3.2.2 SUCIDDS. 100 I-00	
3.3 Systemennellen	
3.3.1 SPPC2100.B1XX-000	
Kapitel 3 Inbetriebnahme	122
- 1 Montage	
1.1 Wichtige Informationen zur Montage/Inbetriebnahme	
1.2 Ausrichtung des Tragarmanschlusses bei AP93D und AP99D	
1.3 Abmessungen für die Montage optionaler Bedienelemente	
2 Anschluss an das Stromnetz	
2.1 Montage des DC-Netzkabels	127
2.1.1 Verdrahtung	127
2 2 Anschluss der Spannungsversorgung an ein B&R Gerät	128
2.3 Erdungskonzent Funktionserde	128
3 Anschluss von Kabeln	120
4 Fretes Finschalten	120
4 1 Allgemeines vor dem Einschalten	
4.2 Automation Panel einschalten	130 120
5 Touchkalibrierung	130 121
5.1. Singletouch (analog resistiv)	121
5.1.1 Windows 10 IoT Enterprise 2016 I TSR	
5.1.2 Windows 10 IoT Enterprise 2010 LTOD	
5.1.2 Windows TU IUT LITERPISE 2013 LISD	ا ٦٦ ۱۵۹
5.1.5 WINDOWS LINDEAUED 0.1 INUUSILY FIDIESSIDIIAI	

5.2.4 Windows 7 Professional / Ultimate	
5.2.5 Windows Embedded Standard 7 Premium	
6 Regelung der Displayhelligkeit	
6.1 Regelung im SDL-/ SDL3-/ SDL4-Betrieb	
6.2 Regelung im DVI-Betrieb	
Kapitel 4 Software	
1 Upgradeinformationen	
1.1 Firmwareupgrade des Automation Panels	134
2 B&R Automation Device Interface (ADI) Control Center.	
2.1 Funktionen	
2.2 Installation	
3 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit	
4 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK	
5 B&R Key Editor	
6 RFID Transponder Lese- und Schreibeinheit	
6.1 Inbetriebnahme	
6.1.1 Anschluss	
6.1.2 Unterstützte Betriebssysteme	
6.1.3 Treiberinstallation	
6.1.4 Port Settings	
6.1.5 Terminalprogramm	
6.1.6 RFID - Befehlssatz	
6.2 Kommandos	
6.2.1 Allgemeine Kommandos	
6.2.2 Upgrade Kommandos	
6.3 MIFARE	141
6.3.1 MIFARE Kommandos	141
6.3.2 Authentifizierung	
6.3.3 Berechtigung und Speicherorganisation	
6.3.4 Value Block	
6.3.5 Zugriffsrechte	143
6.3.6 Beispiele der MIFARE-Kommandos	
6.4 ISO15693	
6.4.1 ISO15693 Kommandos	
6.4.2 Speicherorganisation	
6.4.3 Flag Definitionen	
6.4.4 Beispiele der ISO15693-Kommandos	
6.5 Fehlercodes	
6.5.1 Fehlermeldungen und Fehlernummern	
Kapitel 5 Normen und Zulassungen	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

 nhaltsverzeichnis

Kapitel 6 Zubehör	
1 Information Zubehör	153
2 Spannungsversorgungsstecker	153
2 1 0TB103 9x	153
2.1.1 Allgemeines	153
2 1 2 Bestelldaten	153
213 Technische Daten	153
3 Federzugklemme für Verdrahtung Not-Halt	155
3 1 0TB1104 8100	
3 1 1 Allaemeines	
3.1.2 Restelldaten	
3.1.2 Destelluaten	
4. Sebraublemme für Verdrehtung DSD Leuchtringtesten	
4.1 01D1112.0010	
4.1.1 Aligemeines	
4.1.2 Bestelldaten	
4.1.3 Technische Daten	
5.1 5MMUSB.xxxx-01	
5.1.1 Aligemeines	
5.1.2 Bestelldaten	
5.1.3 Technische Daten	
5.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	
5.2 5MMUSB.032G-02	
5.2.1 Allgemeines	
5.2.2 Bestelldaten	159
5.2.3 Technische Daten	
5.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm	
6 Kabel	161
6.1 SDL-Kabel	161
6.1.1 5CASDL.0xxx-00	
6.2 SDL3/SDL4-Kabel	163
6.2.1 5CASD3.xxxx-00	163
7 Netzfilter	167
7.1 5AC804.MFLT-00	167
7.1.1 Allgemeines	
7.1.2 Bestelldaten	167
7.1.3 Technische Daten	
7.1.4 Abmessungen	168
7.1.5 Bohrschablone	168
7.1.6 Anschluss an das Endgerät	
8 Ersatzschrauben	169
8.1 5A9000.75, 5A9000.76	
8.1.1 Allgemeines	
8.1.2 Bestelldaten	
8.1.3 Technische Daten	
9 Ersatzdichtungen	170
9.1 5A9000.73, 5A9000.74	
9.1.1 Allgemeines	
9.1.2 Bestelldaten	170
9.1.3 Technische Daten	
10 Ersatzdichtungen	
10.1 5A9000.D3, 5A9000.D4, 5A9000.D5, 5A9000.D6, 5A9000.D7	171
10.1.1 Allgemeines	
10.1.2 Bestelldaten	
10.1.3 Technische Daten	

nhaltsverzeichnis

3 Pixelfehler	173
Anhang A	
1 Abkürzungen	
2 Blickwinkel	
3 Chemische Beständigkeit	
3.1 Frontfolie Autotex (Polyester)	
3.2 Touch Screen	
4 Ausstattung	
4.1 RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit	
4.2 Not-Halt Schlegel FRVKPOOI	
5 Touch Screen	179
5.1 Touch Screen (Singletouch)	179
5.1.1 Technische Daten	179
5.1.2 Temperatur Luftfeuchtediagramm	
5.2 Touch Screen 3M (Multitouch-Generation 3)	
5.2.1 Technische Daten	
5.2.2 Temperatur Luftfeuchtediagramm	

Kapitel 7 Wartung / Instandhaltung.....172

Kapitel 1 • Allgemeines

Information:

Dieses Anwenderhandbuch richtet sich nicht an Endkunden! Die für Endkunden notwendigen Sicherheitshinweise müssen vom Maschinenbauer oder Systemanbieter in die Betriebsanleitung für Endkunden in der jeweiligen Landessprache übernommen werden.

1 Handbuchhistorie

Version	Datum	Kommentar	Barbeiter
1.00	05.02.2015	Erste Version	Anna Sigl
1.10	08.07.2015	Änderung des Gehäuses mit Materialnummer	Anna Sigl
		Montage von oben und unten möglich	
1.20	21.12.2016	Buch aktualisiert	Nadine Koch
		Überarbeitung der Tasten und LED Matrix	
		Zubehör 0TB1104.8100 ergänzt	
		Zubehör 0TB1112.8010 ergänzt	
		Zubehör Netzfilter 5AC804.MFLT-00 ergänzt	
1.30	11.09.2017	Buch aktualisiert	Nadine Koch
		Visual Components: Beschreibung der Farben ergänzt	
		Einzelkomponenten: Touch Screen - Transmissionsgrad aktualisiert	
		Zubehör wurde ergänzt	
		Ausstattung: optionale Durchbrüche ergänzt	
1.40	06.11.2017	Buch aktualisiert	Nadine Koch
		Kapitel "Einzelkomponenten" ergänzt	
1.50	23.01.2018	Buch aktualisiert	Nadine Koch
		Kapitel "Normen und Zulassungen" erweitert	
1.60	26.02.2018	Buch aktualisiert	Nadine Koch
		• Die Hygienepanels 5AP92D.1505-I00 und 5AP92D.1906-I00 wurden	
		dem Anwenderhandbuch hinzugefügt	

Tabelle 1: Handbuchhistorie

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Speicherprogrammierbare Steuerungen (wie z.B. RPS, SPS, PLC usw.), Bedien- und Beobachtungsgeräte (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) wie auch die Unterbrechungsfreie Stromversorgung von B&R sind für den gewöhnlichen Einsatz in der Industrie entworfen, entwickelt und hergestellt worden. Diese wurden nicht entworfen, entwickelt und hergestellt für einen Gebrauch, der verhängnisvolle Risiken oder Gefahren birgt, die ohne Sicherstellung außergewöhnlich hoher Sicherheitsmaßnahmen zu Tod, Verletzung, schweren physischen Beeinträchtigungen oder anderweitigem Verlust führen können. Solche stellen insbesondere die Verwendung bei der Überwachung von Kernreaktionen in Kernkraftwerken, von Flugleitsystemen, bei der Flugsicherung, bei der Steuerung von Massentransportmitteln, bei medizinischen Lebenserhaltungssystemen, und Steuerung von Waffensystemen dar.

2.2 Schutz vor elektrostatischen Entladungen

Elektrische Baugruppen, die durch elektrostatische Entladungen (ESD) beschädigt werden können, sind entsprechend zu handhaben.

2.2.1 Verpackung

- Elektrische Baugruppen mit Gehäuse ... benötigen keine spezielle ESD- Verpackung, sie sind aber korrekt zu handhaben (siehe "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse").
- Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse ... sind durch ESD- taugliche Verpackungen geschützt.

2.2.2 Vorschriften für die ESD- gerechte Handhabung

Elektrische Baugruppen mit Gehäuse

- Kontakte von Steckverbindern von angeschlossenen Kabeln nicht berühren.
- Kontaktzungen von Leiterplatten nicht berühren.

Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse

Zusätzlich zu "Elektrische Baugruppen mit Gehäuse" gilt

- Alle Personen, die elektrische Baugruppen handhaben, sowie Geräte, in die elektrische Baugruppen eingebaut werden, müssen geerdet sein.
- Baugruppen dürfen nur an den Schmalseiten oder an der Frontplatte berührt werden.
- Baugruppen immer auf geeigneten Unterlagen (ESD- Verpackung, leitfähiger Schaumstoff, etc.) ablegen. Metallische Oberflächen sind keine geeigneten Ablageflächen!
- Elektrostatische Entladungen auf die Baugruppen (z.B. durch aufgeladene Kunststoffe) sind zu vermeiden.
- Zu Monitoren oder Fernsehgeräten muss ein Mindestabstand von 10 cm eingehalten werden.
- · Messgeräte und -vorrichtungen müssen geerdet werden.
- Messspitzen von potenzialfreien Messgeräten sind vor der Messung kurzzeitig an geeigneten geerdeten Oberflächen zu entladen.

Einzelbauteile

- ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind bei B&R durchgängig verwirklicht (leitfähige Fußböden, Schuhe, Armbänder, etc.).
- Die erhöhten ESD- Schutzmaßnahmen für Einzelbauteile sind für das Handling von B&R Produkten bei unseren Kunden nicht erforderlich.

2.3 Vorschriften und Maßnahmen

Elektronische Geräte sind grundsätzlich nicht ausfallsicher. Bei Ausfall der Speicherprogrammierbaren Steuerung, des Bedien- oder Steuerungsgerätes bzw. einer Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist der Anwender selbst dafür verantwortlich, dass angeschlossene Geräte, wie z.B. Motoren in einen sicheren Zustand gebracht werden.

Allgemeines • Sicherheitshinweise

Sowohl beim Einsatz von Speicherprogrammierbaren Steuerungen als auch beim Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten als Steuerungssystem in Verbindung mit einer Soft-PLC (z.B. B&R Automation Runtime oder vergleichbare Produkte) bzw. einer Slot-PLC (z.B. B&R LS251 oder vergleichbare Produkte) sind die für die industriellen Steuerungen geltenden Sicherheitsmaßnahmen (Absicherung durch Schutzeinrichtungen wie z.B. Not-Halt etc.) gemäß den jeweils zutreffenden nationalen bzw. internationalen Vorschriften zu beachten. Dies gilt auch für alle weiteren angeschlossenen Geräte wie z.B. Antriebe.

Alle Arbeiten wie Installation, Inbetriebnahme und Service dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal ausgeführt werden. Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Transport, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und Betrieb des Produktes vertraut sind und über die ihrer Tätigkeit entsprechenden Qualifikationen verfügen (z. B. IEC 60364). Nationale Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.

Die Sicherheitshinweise, die Angaben zu den Anschlussbedingungen (Typenschild und Dokumentation) und die in den technischen Daten angegebenen Grenzwerte sind vor der Installation und Inbetriebnahme sorgfältig durchzulesen und unbedingt einzuhalten.

2.4 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung müssen die Geräte vor unzulässigen Beanspruchungen (mechanische Belastung, Temperatur, Feuchtigkeit, aggressive Atmosphäre) geschützt werden.

2.5 Montage

- Die Geräte sind nicht gebrauchsfertig und müssen zur Einhaltung der EMV-Grenzwerte entsprechend den Anforderungen dieser Dokumentation montiert und verdrahtet werden.
- Die Montage muss entsprechend der Dokumentation mit geeigneten Einrichtungen und Werkzeugen erfolgen.
- Die Montage der Geräte darf nur in spannungsfreiem Zustand und durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen. Der Schaltschrank ist zuvor spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen, sowie die national geltenden Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitt, Absicherung, Schutzleiteranbindung).

2.6 Betrieb

2.6.1 Schutz gegen Berühren elektrischer Teile

Zum Betrieb der Speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie der Bedien- und Beobachtungsgeräte und der Unterbrechungsfreien Stromversorgung ist es notwendig, dass bestimmte Teile unter gefährlichen Spannungen von über 42 VDC stehen. Werden solche Teile berührt, kann es zu einem lebensgefährlichen elektrischen Schlag kommen. Es besteht die Gefahr von Tod oder schweren gesundheitlichen oder materiellen Schäden.

Vor dem Einschalten der Speicherprogrammierbaren Steuerungen, der Bedien- und Beobachtungsgeräte sowie der Unterbrechungsfreien Stromversorgung muss sichergestellt sein, dass das Gehäuse ordnungsgemäß mit Erdpotential (PE-Schiene) verbunden ist. Die Erdverbindungen müssen auch angebracht werden, wenn das Bedienund Beobachtungsgerät sowie die Unterbrechungsfreie Stromversorgung nur für Versuchszwecke angeschlossen oder nur kurzzeitig betrieben wird!

Vor dem Einschalten sind spannungsführende Teile sicher abzudecken. Während des Betriebes müssen alle Abdeckungen geschlossen gehalten werden.

2.6.2 Umgebungsbedingungen - Staub, Feuchtigkeit, aggressive Gase

Der Einsatz von Bedien- und Beobachtungsgeräten (wie z.B. Industrie PC's, Power Panels, Mobile Panels usw.) und Unterbrechungsfreien Stromversorgungen in staubbelasteter Umgebung ist zu vermeiden. Es kann dabei zu Staubablagerungen kommen, die das Gerät in dessen Funktion beeinflussen, insbesondere bei Systemen mit aktiver Kühlung (Lüfter), kann dadurch u.U. keine ausreichende Kühlung mehr gewährleistet werden.

Treten in der Umgebung aggressive Gase auf, können diese ebenso zu Funktionsstörungen führen. In Verbindung mit hoher Temperatur und Luftfeuchtigkeit setzen aggressive Gase - beispielsweise mit Schwefel-, Stickstoff- und Chlorbestandteilen - chemische Prozesse in Gang, welche sehr schnell elektronische Bauteile beeinträchtigen bzw. schädigen können. Ein Anzeichen für aggressive Gase sind geschwärzte Kupferoberflächen und Kabelenden in vorhandenen Installationen.

Allgemeines • Sicherheitshinweise

Bei Betrieb in Räumen mit funktionsgefährdendem Staub- und Feuchtigkeitsniederschlag sind Bedien- und Beobachtungsgeräte, wie Automation Panel oder Power Panel bei vorschriftsmäßigem Einbau (z.B. Wanddurchbruch) frontseitig gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt. Rückseitig jedoch müssen alle Geräte gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit geschützt werden bzw. der Staubniederschlag ist in geeigneten Zeitabständen zu entfernen.

2.6.3 Programme, Viren und schädliche Programme

Jeder Datenaustausch bzw. jede Installation von Software mittels Datenträger (z.B. Diskette, CD-ROM, USB Memory Stick, usw.) oder über Netzwerke sowie Internet stellt eine potentielle Gefährdung für das System dar. Es liegt in der Eigenverantwortung des Anwenders diese Gefahren abzuwenden und durch entsprechende Maßnahmen wie z.B. Virenschutzprogramme, Firewalls, usw. abzusichern sowie nur Software aus vertrauenswürdigen Quellen einzusetzen.

2.7 Umweltgerechte Entsorgung

Alle speicherprogrammierbaren Steuerungen sowie die Bedien- und Beobachtungsgeräte und die Unterbrechungsfreien Stromversorgungen von B&R sind so konstruiert, dass sie die Umwelt so gering wie möglich belasten.

2.7.1 Werkstofftrennung

Damit die Geräte einem umweltgerechten Recycling-Prozess zugeführt werden können, ist es notwendig, die verschiedenen Werkstoffe voneinander zu trennen.

Bestandteil	Entsorgung
Speicherprogrammierbare Steuerungen Bedien- und Beobachtungsgeräte Unterbrechungsfreie Stromversorgung Batterien & Akkumulatoren Kabel	Elektronik Recycling
Karton/Papier Verpackung	Papier-/Kartonage Recycling
Plastik Verpackungsmaterial	Plastik Recycling

Tabelle 2: Umweltgerechte Entsorgung

Die Entsorgung muss gemäß den jeweils gültigen gesetzlichen Regelungen erfolgen.

3 Gestaltung von Hinweisen

Sicherheitshinweise

Enthalten ausschließlich Informationen, die vor gefährlichen Funktionen oder Situationen warnen.

Signalwort	Beschreibung
Gefahr!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise werden Tod, schwere Verletzungen oder große Sachschäden
	eintreten.
Warnung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise können Tod, schwere Verletzungen oder große Sachschäden
	eintreten.
Vorsicht!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise können leichte Verletzungen oder Sachschäden eintreten.
Achtung!	Bei Missachtung der Sicherheitsvorschriften und -hinweise können Sachschäden eintreten.

Tabelle 3: Gestaltung von Sicherheitshinweisen

Allgemeine Hinweise

Enthalten nützliche Informationen für Anwender und Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Signalwort	Beschreibung
Information:	Nützliche Informationen, Anwendungstipps und Angaben zur Vermeidung von Fehlfunktionen.

Tabelle 4: Gestaltung von Allgemeinen Hinweisen

4 Richtlinien



Für alle Bemaßungszeichnungen (z.B. Abmessungszeichnungen, etc.) sind die europäischen Bemaßungsnormen gültig.

Alle Abmessungen in mm.

Sofern nicht anders angegeben, sind folgende Allgemeintoleranzen gültig:

Nennmaßbereich	Allgemeintoleranz nach DIN ISO 2768 mittel
bis 6 mm	± 0,1 mm
über 6 bis 30 mm	± 0,2 mm
über 30 bis 120 mm	± 0,3 mm
über 120 bis 400 mm	± 0,5 mm
über 400 bis 1000 mm	± 0,8 mm

Tabelle 5: Nennmaßbereiche

5 Übersicht

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Seite
	CFast-Karten	
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte SLC	43
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte SLC	43
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte SLC	43
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte SLC	43
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte SLC	43
	Feldklemmen	-
0TB1104 8100	Zubehoer Feldklemme (3.5). 4pol. Federzugklemme 1.5 gmm Vibrationsschutz durch Schraubflansch	155
0TB1112 8010	Zubehoer Feldklemme, 12pol. Schraubklemme, 1.5 gmm. Schraubflansch. Rastermass 3.5mm	156
	Interface Ontionen	100
	Schnittstallankarta 2x CAN Schnittstallan 1x X2X Link Schnittstalla 1x DOWEDI NK Schnittstalla 512	48
	Keyte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	40
54CCIE01 EPI K-000	Schnittstellenkarte - 1x POWERI INK-Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Eür APC 2100/	56
	PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	00
5ACCIE01 EPI S-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWERI INK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/	61
	PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPLS-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für	66
	APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPSC-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 32 kByte	71
	FRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPSC-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWER-	78
	LINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.ICAN-000	Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100	85
	Linkmodule	
5DLSD3.1001-00	Automation Panel Linkmodul - SDL3 Receiver - Für Automation Panel 923/933/1000 - Für Automation Panel	117
	5000	
5DLSDL.1001-00	Automation Panel Linkmodul - SDL/DVI Receiver - Für Automation Panel 923/933/1000 - Für Automation Panel	115
	5000	
	Panels	
5AP92D.1505-I00	AP92D TFT C XGA 15in T HY	98
5AP92D.1906-I00	AP92D TFT C SVGA 19in T HY	100
5AP93D.185B-B62	- Automation Panel 18,5" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K	102
	(frontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) -	
	vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)	
	- Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port	
5AP93D.240C-B62	- Automation Panel 24,0" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart	104
	IP69K (trontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes De-	
	sign) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstani Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang	
54 P00D 156P P62	Automation Panel 15.6" HD TET, Multitouch (projiziort kapazitiv), 1366 x 768 Divel (16:0), Schutzart ID60K	106
SAF 99D. 150B-602	Fourtheritin) IP66 (rückseitin) - Front / Gebause aus nicht rostendem Edelstahl (hvoinenegrechtes Design) -	100
	Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten: 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß: 1x gelb, grün, rot, blau) -	
	vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)	
	- Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit	
5AP99D.185B-B62	- Automation Panel 18,5" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K	109
	(frontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) -	
	Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) -	
	vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)	
	- rainscrobert und unter mogilich - kuckseitig netausgerunter OSB-Port - KFID Lese- und Schreibermiett	110
5AP99D.215C-B62	- Automation Panel 21,5" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 X 1080 Pixel (16:9) - Schutzart	112
	ir oak (nonseng), ir oo (notseng) - i on i denade aus inch toernen Lueisian (nygenegrechtes De- sian). Not Halt hydionegrecht - 5 B&D Leuchtringtasten: Afärbig (4 gelb grün prot weiß: 1 gelb grün prot	
	blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang	
	enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schrei-	
	beinheit	
	SDL-Kabel	
5CASDL.0008-00	SDL Kabel - 0,8 m	161
5CASDL.0018-00	SDL Kabel - 1,8 m	161
5CASDL.0050-00	SDL Kabel - 5 m	161
5CASDL.0100-00	SDL Kabel - 10 m	161
5CASDL.0150-00	SDL Kabel - 15 m	161
5CASDL.0200-00	SDL Kabel - 20 m	161
5CASDL.0250-00	SDL Kabel - 25 m	161
5CASDL 0300-00	SDI Kabel - 30 m	161
	SDL3/SDL4-Kabel	101
5CASD3.0030-00	SDL3 Kabel - 3 m	163
5CASD3 0050-00	SDI 3 Kabel - 5 m	163
5CASD3 0100-00	SDI 3 Kabel - 10 m	163
	SDL: Nabel - 10 III	103
	OULD RAUGI - 10 III	103
5CASD3.0200-00	SDL3 Kabel - 20 M	163
5CASD3.0300-00	SDL3 KADEI - 30 M	163
5CASD3.0500-00	SDL3 Kabel - 50 m	163
5CASD3.1000-00	SDL3 Kabel - 100 m	163
	Systemeinheiten	
5PPC2100.BY01-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3815 1,46 GHz - Single Core - 1 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	119
5PPC2100.BY11-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3825 1,33 GHz - Dual Core - 1 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	119

Allgemeines • Übersicht

-		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Seite
5PPC2100.BY22-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3826 1,46 GHz - Dual Core - 2 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	119
5PPC2100.BY34-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3827 1,75 GHz - Dual Core - 4 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	119
5PPC2100.BY44-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3845 1,91 GHz - Quad Core - 4 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	119
5PPC2100.BY48-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3845 1,91 GHz - Quad Core - 8 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	119
	USB Zubehör	
5MMUSB.032G-02	USB 3.0 Memory Stick 32 GB MLC	159
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R	157
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R	157
	Zubehör	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm ²	153
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm ²	153
5A9000.73	cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 15"	170
5A9000.74	cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 19"	170
5A9000.75	cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Torx 20 Stück	169
5A9000.76	cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Schlitz 20 Stück	169
5A9000.D3	cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.156B-B62	171
5A9000.D4	cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.185B-B62	171
5A9000.D5	cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.185B-B62	171
5A9000.D6	cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.215C-B62	171
5A9000.D7	cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.240C-B62	171
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	167

Kapitel 2 • Technische Daten

1 Einleitung

1.1 Information zum Anwenderhandbuch

Dieses Anwenderhandbuch enthält alle nötigen Informationen zu einem funktionsfähigen Automation Panel 9xD - Hygienedesign Tragarmgerät.

1.2 Beschreibung der einzelnen Module

1.2.1 Panels

Die Panels bilden die Basis für jedes Automation Panel 9xD und Panel PC 2100 Tragarmgerät. Sie bestehen aus Display, Touch Screen und Gehäuse. Es stehen unterschiedliche Displaydiagonalen und Panels mit oder ohne Bedienelemente zur Auswahl. Die Panels können ausschließlich als Gesamtgerät in Kombination mit einem Linkmodul (Automation Panel 9xD) oder CPU Board und Systemeinheit (Panel PC 2100 mit Tragarmsystem) betrieben werden.

Panels mit Singletouch beginnen mit der Bestellnummer 5AP92D.xxxx-xxx, mit Multitouch mit der Bestellnummer 5AP93D.xxxx-xxx und mit Multitouch und Tasten mit der Bestellnummer 5AP99D.xxxx-xxx.



1.2.2 Linkmodule

Linkmodule besitzen unterschiedliche Grafikanschlüsse und Schnittstellen. Wird ein Linkmodul an ein Panel montiert so ergibt dies ein Automation Panel 9xD. Das Automation Panel 9xD wird mit dem angebauten Flansch an ein Tragarmsystem montiert.

Ein Linkmodul ohne Panel ist nicht funktionsfähig.



1.2.3 Systemeinheit

Die Systemeinheiten bestehen aus dem CPU Board und einem Aluminiumgehäuse. Auf den Systemeinheiten sind alle Schnittstellen und der/die Hauptspeicher des PPC2100 integriert, des weiteren kann eine Interface Option und CFast-Karte gesteckt werden. Die Hauptspeicher sind fix an der Systemeinheit verbaut und können nicht getauscht werden.

Wird eine Systemeinheit an ein Panel montiert so ergibt dies einen funktionsfähigen Panel PC 2100.

Eine Systemeinheit ohne Panel ist nicht funktionsfähig.



1.3 Aufbau/Konfiguration

Das Automation Panel 9xD - Hygienedesign kann wahlweise als abgesetztes Panel oder als Bestandteil eines Panel PC eingesetzt werden. Das Panel wird dazu entweder mit einem Receiver für Smart Display Link (SDL) oder SDL3 ausgestattet oder es wird eine PC-Einheit angebracht. Das Bedienpanel ist immer identisch.

1.3.1 Konfiguration

Für den Betrieb als Automation Panel 9xD sind folgende Einzelkomponenten zwingend erforderlich:

- Panel
- Linkmodul oder Systemeinheit

	Koniigu	ration - Grunds	ystem	
				1 auswählen
	Diagonalo	Auflösung	Touch Screen	Bedienelemente
Automation Panel 92D	Diagonale	Autosung	Touch ocreen	Decienterenter
5AP92D 1505-100	15"	XGA	Singletouch	nein
5AP92D.1906-100	19"	SXGA	Singletouch	nein
			3	-
Automation Panel 93D				
5AP93D.185B-B62	18,5"	HD	Multitouch	nein
5AP93D.240C-B62	24,0"	FHD	Multitouch	nein
Automation Panel 99D				
5AP99D.156B-B62	15,6"	HD	Multitouch	ja
5AP99D.185B-B62	18,5"	HD	Multitouch	ja
5AP99D.215C-B62	21,5"	FHD	Multitouch	ja
				1 auswählen
	5DLSDL.10	01-00 SDL/DV	I Receiver	
	501503.10	JI-00 SDL3 R	eceiver	
				1 auswählen
5PPC 2100 BV01	000 Panel PC	2100 - Intel A	tom E3815 1 46 (Hz Single Core
511 02100.0101.		1 GB S	DRAM	Shiz Olligic Oole
5PPC2100.BY11-	000 Panel PC	2100 - Intel A	tom E3825 1,33 0	Hz Dual Core
5PPC 2100 PV22	000 Panel Pr	1 GB S 2100 - Intel A	DKAM	Hz Dual Core
511 OZ 100.D122		2 GB S	DRAM	
5PPC2100.BY34	-000 Panel PC	2100 - Intel A	tom E3827 1,75 (GHz Dual Core
5PPC2100 BV44	.000 Panel PC	4 GB S 2100 - Intel A	DKAM tom E3845 1 91 (Hz Quad Core
51 T 02 100.D1 44		4 GB S	DRAM	
5PPC2100.BY48	-000 Panel PC	2100 - Intel A	tom E3845 1,91 (GHz Quad Core
		8 GB S	DRAM	
				1 auswählen
	Snannung	isversorauna	sstecker	
	Spannung 0TB103.9	sversorgung	sstecker	
	Automation Panel 92D 5AP92D.1505-100 5AP92D.1906-100 Automation Panel 93D 5AP93D.185B-B62 5AP93D.240C-B62 Automation Panel 99D 5AP99D.156B-B62 5AP99D.185B-B62 5AP99D.215C-B62 5AP99D.215C-B62 5PPC2100.BY01 5PPC2100.BY12 5PPC2100.BY14 5PPC2100.BY48	Diagonale Automation Panel 92D 5AP92D.1505-100 15" 5AP92D.1906-100 19" Automation Panel 93D 5AP93D.185B-B62 18,5" 5AP93D.240C-B62 24,0" Automation Panel 99D 5AP99D.156B-B62 15,6" 5AP99D.185B-B62 18,5" 5AP99D.215C-B62 21,5" 5DLSDL.100 5DLSD3.100 5PPC2100.BY01.000 Panel PC 5PPC2100.BY11-000 Panel PC 5PPC2100.BY22-000 Panel PC 5PPC2100.BY34-000 Panel PC 5PPC2100.BY44-000 Panel PC 5PPC2100.BY44-000 Panel PC	Diagonale Auflösung Automation Panel 92D 5AP92D.1505-100 15" XGA 5AP92D.1505-100 19" SXGA Automation Panel 93D 5AP93D.185B-B62 18,5" HD 5AP93D.240C-B62 24,0" FHD Automation Panel 99D 5AP93D.240C-B62 15,6" HD 5AP99D.156B-B62 18,5" HD 5AP99D.185B-B62 18,5" 5AP99D.185B-B62 18,5" HD 5AP99D.215C-B62 21,5" FHD 5AP99D.215C-B62 21,5" FHD 5AP99D.180B-B62 18,5" HD 5AP99D.215C-B62 21,5" FHD 5AP99D.180B-B62 18,5" HD 5AP99D.215C-B62 21,5" FHD 5DLSDL.1001-00 SDL/DV 5DLSD3.1001-00 SDL3 R 1GB S 5PPC2100.BY11-000 Panel PC 2100 - Intel A 1GB S 5PPC2100.BY22-000 Panel PC 2100 - Intel A 2GB S 5PPC2100.BY34-000 Panel PC 2100 - Intel A 4GB S 5PPC2100.BY48-000 Panel PC 2100 - Intel A 4GB S 5PPC2100.BY48-000 Panel PC 2100	Diagonale Auflösung Touch Screen Automation Panel 92D 5AP92D.1505-100 15" XGA Singletouch 5AP92D.1505-100 19" SXGA Singletouch 5AP92D.1906-100 19" SXGA Singletouch Automation Panel 93D

Abbildung 1: Konfiguration - Automation Panel

2 Gesamtgerät

2.1 Anschlussmöglichkeiten

Das Automation Panel kann über SDL-, DVI- und SDL3-Betrieb an einen B&R Industrie PC angeschlossen werden. Die unten beschriebenen Anschlussmöglichkeiten zeigen einen Überblick über die Betriebsarten und die möglichen Einschränkungen.

2.1.1 SDL-Betrieb

2.1.1.1 SDL-Betrieb Mode 1

Beim SDL-Betrieb Mode 1 erfolgt die gesamte Kommunikation zwischen Automation Panel und B&R Industrie PC über ein einziges SDL-Kabel.

Neben den Displaydaten werden Informationen von Touch Screen, Matrixtasten, LEDs und Service- und Diagnosedaten übertragen. Das Automation Panel kann bis zu vom B&R Industrie PC entfernt montiert sein. USB 1.1 wird ebenfalls über diese Distanz übertragen und ist voll in den SDL integriert. Externe Anpassungsbaugruppen sind dazu nicht notwendig.

Die Helligkeit des Displays kann z.B. über das ADI Control Center eingestellt werden.



Verfügbarkeit der Schnittstellen am Automation Panel mit SDL/DVI Receiver: Panel In √ USB In ×





Helligkeitsregler x

Voraussetzungen

- Automation Panel mit SDL/DVI Receiver
- B&R Industrie PC mit SDL-Schnittstelle
- · SDL-Kabel

2.1.1.2 SDL-Betrieb Mode 2

Beim SDL-Betrieb Mode 2 erfolgt die Kommunikation zwischen Automation Panel und B&R Industrie PC über ein SDL-Kabel welches an der Panel In-Schnittstelle und einem USB-Typ-A/B-Kabel welches an der USB In-Schnittstelle angeschlossen wird.

Die Informationen von Displaydaten, resisitiver Touch Screen-, Matrixtasten, LEDs und Service- und Diagnosedaten werden über das SDL-Kabel übertragen. Über das USB-Typ-A/B-Kabel werden die Touch Screen Daten des Multitouch übertragen. Das Automation Panel kann bis zu 5 m (USB Spezifikation) vom B&R Industrie PC entfernt montiert sein. Über diese Distanz kann USB 2.0 über das USB-Typ-A/B-Kabel übertragen werden. Externe Anpassungsbaugruppen sind dazu nicht notwendig.

Die Helligkeit des Displays kann z.B. über das ADI Control Center eingestellt werden.



Maximale Kabellänge: 5 m

Voraussetzungen

- Automation Panel mit SDL/DVI Receiver
- B&R Industrie PC mit SDL-Schnittstelle
- SDL-Kabel, USB-Typ-A/B-Kabel

Kapitel 2 Technische Daten

2.1.2 DVI-Betrieb

Im DVI-Betrieb werden alle zum Betrieb des Automation Panel notwendigen Signale jeweils über ein eigenes Kabel übertragen. Die Helligkeit des Displays kann über die Helligkeitstaster eingestellt werden.

2.1.2.1 DVI-Betrieb mit Automation Panel Singletouch

Wird ein Automation Panel mit resistivem Touch Screen (Singletouch) mit DVI betrieben, muss ein DVI-, USB-Typ-A/B- und RS232-Kabel angeschlossen werden.



Maximale Kabellänge: 5 m

Voraussetzungen

- · Automation Panel mit SDL/DVI Receiver
- B&R Industrie PC mit DVI-Schnittstelle
- DVI-Kabel, USB-Typ-A/B-Kabel, RS232-Kabel

2.1.2.2 DVI-Betrieb mit Automation Panel Multitouch

Wird ein Automation Panel mit PCT Touch Screen (Multitouch) mit DVI betrieben, muss ein DVI- und USB-Typ-A/B-Kabel angeschlossen werden.



Maximale Kabellänge: 5 m

Voraussetzungen

- · Automation Panel mit SDL/DVI Receiver
- B&R Industrie PC mit DVI-Schnittstelle
- DVI-Kabel, USB-Typ-A/B-Kabel

2.1.2.3 Allgemeine Einschränkungen/Eigenheiten

- Tasten- und LED-Daten werden nicht übertragen.
- · Daten von Befehlsgeräten werden nicht übertragen.
- Service- und Diagnose-Daten werden nicht übertragen.
- Die maximale Kabellänge ist auf 5 m begrenzt.

2.1.3 SDL3-Betrieb

Die SDL3-Technologie (Smart Display Link 3) überträgt alle Kommunikationskanäle zwischen B&R Industrie PC und Panel über ein Standard-Ethernet-Kabel bis zu 100 m. Zum Geräteanschluss wird ein RJ45-Stecker verwendet, dieser ist ideal für beengte Platzverhältnisse in Durchführungen und Tragarmsystemen.

2.1.3.1 SDL3-Betrieb mit SDL3 Transmitter

Beim SDL3-Betrieb mit einem SDL3 Transmitter im B&R Industrie PC erfolgt die gesamte Kommunikation zwischen Automation Panel und B&R Industrie PC über ein einziges SDL3-Kabel.

Neben den Displaydaten werden Informationen von Touch Screen, Matrixtasten, LEDs und Service- und Diagnosedaten übertragen. Das Automation Panel kann bis zu 100 m vom B&R Industrie PC entfernt montiert sein. USB 2.0 wird ebenfalls über diese Distanz übertragen und ist voll in den SDL3 integriert. Externe Anpassungsbaugruppen sind dazu nicht notwendig.

Die Helligkeit des Displays kann über das ADI Control Center eingestellt werden.



SDL3-Schnittstelle \checkmark USB1, USB2 \checkmark USB 2.0 Spannungsversorgung \checkmark Erdung \checkmark

Maximale Kabellänge SDL3: 100 m

Voraussetzungen

- Automation Panel mit SDL3 Receiver
- B&R Industrie PC mit SDL3-Schnittstelle
- SDL3-Kabel

2.1.3.2 Allgemeine Einschränkungen/Eigenheiten

- Die USB 2.0-Übertragung ist im SDL3 auf 30 MBit/s begrenzt.
- Vom SDL3 Transmitter wird immer ein Display mittels EDID-Daten und Hot-plug-Kennung emuliert, somit ist ein DVI-kompatibler Betrieb möglich. Aus diesem Grund kann es im Betrieb mit mehreren Displays zu irreführenden Darstellungen kommen. In Windows wird ein angeschlossenes Panel vom Grafiktreiber gemeldet, obwohl folgende Situationen vorhanden sind:
 - ° kein Kabel angeschlossen
 - ° noch keine Verbindung zwischen SDL3 Linkmodul und SDL3 Transmitter hergestellt

Diese irreführenden Darstellungen können durch geeignete Konfiguration im BIOS bzw. über den Grafiktreiber umgangen werden.

Systemeinheit

2.2 Umwelt Eigenschaften

2.2.1 Temperaturangaben Systemeinheiten

Aufgrund der Möglichkeit, verschiedene Systemeinheiten mit Panels zu kombinieren, bietet die nachfolgende Tabelle bedingt durch diese Komponenten, einen Überblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resultierenden maximal möglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen für den Betrieb ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows höhere Umgebungstemperaturen erzielt werden können. Die diesbezügliche Prüfung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT) von Intel zur Simulation der Prozessorauslastugn (CPU 100%, Memory 100%)
- Passmark BurnIn 7.1 Testtool (Network 100%)
- 2x 1 A USB-Last
- 100% Displayhelligkeit

2.2.1.1 Maximale Umgebungstemperatur für den worst-case Betrieb

Sämtliche Angaben sind für den nicht kondensierenden Betrieb gültig.

		E3815 1,46 GHz	E3825 1,33 GHz	E3826 1,46 GHz	E3827 1,75 GHz	E3845 1,91 GHz	E3845 1,91 GHz		
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN., nicht kondensierend Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5PPC2100.BY01-000	5PPC2100.BY11-000	5PPC2100.BY22-000	5PPC2100.BY34-000	5PPC2100.BY44-000	5PPC2100.BY48-000	or(en) im Bereich	
	Maximale Umgebungstemperatur worst-case Betrieb	50	50	50	50	50	50	Sens	
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?								
AP92D Banala	5AP92D.1505-I00	1	1	1	1	45	45		
AF52D Fallels	5AP92D.1906-I00	45	45	45	45	45	45	_	
AP93D Panels	5AP93D.185B-B62	40	40	35	35	35	35	sitio	
	5AP93D.240C-B62	40	40	40	40	35	35	pera	
	5AP99D.156B-B62	40	40	35	35	35	35	E Dis E Dis ense	
AP99D Panels	5AP99D.185B-B62	40	40	35	35	35	35	~ - · · · ·	
	5AP99D.215C-B62	40	40	40	40	40	40		
CEast Karton	5CFAST.xxxx-00 ≥ Rev. E0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Crast-Karten	5CFAST.xxxx-10	1	1	1	1	✓	1		
	5ACCIF01.FPCC-000	1	1	1	✓	✓	\checkmark		
Interface Optionen	5ACCIF01.FPCS-000	\checkmark	1	\checkmark	1	1	1		
	5ACCIF01.FPLK-000	\checkmark	1	\checkmark	1	1	1		
	5ACCIF01.FPLS-000	1	1	\checkmark	1	1	1		
	5ACCIF01.FPLS-001	~	1	\checkmark	✓	1	1		
	5ACCIF01.FPSC-000	✓	✓	✓	✓	✓	1		
	5ACCIF01.FPSC-001	✓	1	✓	✓	1	1		
	5ACCIF01.ICAN-000	\checkmark	1	\checkmark	\checkmark	\checkmark	\checkmark		

Tabelle 6: Maximale Umgebungstemperatur für den worst-case Betrieb

2.2.1.2 Temperaturangaben Linkmodule

Aufgrund der Möglichkeit, verschiedene Linkmodule und Panels zu kombinieren, bietet die nachfolgende Tabelle bedingt durch diese Komponenten, einen Überblick zur Bestimmung der aus diesem Zusammenspiel resultierenden maximal möglichen Umgebungstemperaturen.

Information:

Die maximal angegebenen Umgebungstemperaturen wurden unter worst-case Bedingungen für den Betrieb ermittelt. Erfahrungswerte zeigen, dass bei typischen Anwendungen unter z.B. Microsoft Windows höhere Umgebungstemperaturen erzielt werden können. Die diesbezügliche Prüfung und Bewertung hat individuell vom Anwender vor Ort zu erfolgen (Auslesen der Temperaturen im BIOS oder mittels B&R Control Center).

Information zu den worst-case Bedingungen

- Thermal Analysis Tool (TAT) von Intel zur Simulation der Prozessorauslastung (CPU 100%, Memory 100%)
- Passmark BurnIn 7.1 Testtool (Network 100%)
- 2x 1 A USB-Last
- 100% Displayhelligkeit

2.2.1.3 Maximale Umgebungstemperatur für den worst-case Betrieb

Sämtliche Angaben sind für den nicht kondensierenden Bereich gültig.

		Linkr	nodul	
		SDL / DVI	SDL3	
	Alle Temperaturangaben in Grad Celsius (°C) bei 500 m ü. NN. Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 m ü. NN.	5DLSDL.1001-00	5DLSD3.1001-00	im Bereich
	Maximale Umgebungstemperatur	45	45	(en)
	Was kann noch bei max. Umgebungstemperatur betrieben werden, oder gibt es eine Einschränkung?			Sensol
AP92D Bonelo	5AP92D.1505-I00	1	1	
AF32D Fallels	5AP92D.1906-I00	✓	√	0 -
AD02D Develo	5AP93D.185B-B62	√	1	tur- ition
AP93D Panels	5AP93D.240C-B62	40	40	s erat pos
	5AP99D.156B-B62	√	1	emp amp
AP99D Panels	5AP99D.185B-B62	1	1	Se di
	5AP99D.215C-B62	40	40	

Tabelle 7: Maximale Umgebungstemperatur für den worst-case Betrieb

2.2.1.4 Temperatur Lagerung und Transport

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die minimalen und maximalen Umgebungstemperaturen für die Lagerung und den Transport des Gesamtgeräts. Mögliche Einschränkungen können durch Einzelkomponenten gegeben sein.

Paneltyp	Bestellnummer	Lagerung	Transport
15" Singletouch	5AP92D.1505-I00	-20 bis 70°C	-20 bis 70°C
15,6" Multitouch	5AP99D.156B-B62	-25 bis 70°C	-25 bis 70°C
Bedienelemente			
18,5" Multitouch	5AP93D.185B-B62	-20 bis 60°C	-20 bis 60°C
18,5" Multitouch	5AP99D.185B-B62	-20 bis 60°C	-20 bis 60°C
Bedienelemente			
19" Singletouch	5AP92D.1906-I00	-20 bis 70°C	-20 bis 70°C
21,5" Multitouch	5AP99D.215C-B62	-20 bis 60°C	-20 bis 60°C
Bedienelemente			
24" Multitouch	5AP93D.240C-B62	-25 bis 70°C	-25 bis 70°C

Tabelle 8: Umgebungstemperatur Lagerung/Transport - Panels

Linkmodul	Bestellnummer	Lagerung	Transport
SDL/DVI Receiver	5DLSDL.1001-00	-20 bis 60°C	-20 bis 60°C
SDL3 Receiver	5DLSD3.1001-00	-20 bis 60°C	-20 bis 60°C

Tabelle 9: Umgebungstemperatur Lagerung/Transport - Linkmodule

Kapitel 2 Technische Daten

2.2.2 Temperatursensorpositionen

Die Temperaturen¹⁾ können im BIOS oder unter Microsoft Windows Betriebssystemen mittels B&R Control Center²⁾ ausgelesen werden.

Für Anwendungen, die nicht unter Windows laufen, kann die Auswertung der Temperaturen mit Hilfe der B&R Implementierungsanleitung durchgeführt werden. Zusätzlich zur Implementierungsanleitung sind auch lauffähige MS-DOS Beispielprogramme verfügbar.



Abbildung 2: Temperatursensorposition - Automation Panel 9xD

ADI Sensoren	Position	Messpunkt für	Messung	max. spezifiziert
Panel	Α	Display	Temperatur des Displays (Sensor integriert auf dem Panel).	5AP92D.1505-I00: 85°C
				5AP99D.156B-B62: 75°C
				5AP93D.185B-B62: 70°C
				5AP99D.185B-B62: 70°C
				5AP92D.1906-I00: 80°C
				5AP99D.215C-B62: 75°C
				5AP93D.240C-B62: 70°C

Tabelle 10: Temperatursensorposition

¹⁾ Die gemessene Temperatur stellt einen Richtwert für die unmittelbare Umgebungstemperatur dar, kann aber auf Grund benachbarter Bauteile beeinflusst worden sein.

²⁾ Das B&R Control Center - ADI Treiber - kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

2.2.3 Luftfeuchtigkeit

Die nachfolgende Tabelle zeigt die minimale und maximale relative Luftfeuchtigkeit der Einzelkomponenten, die für die Einschränkung der Luftfeuchtigkeit des Gesamtgerätes von Bedeutung sind. Für die Bestimmung ist immer der gemeinsame kleinste, wie auch größte Wert zu verwenden.

Paneltyp	Bestellnummer	Betrieb	Lagerung	Transport
15" Singletouch	5AP92D.1505-I00	8 bis 90%	8 bis 90%	8 bis 90%
15,6" Multitouch	5AP99D.156B-B62	5 bis 90%	5 bis 90%	5 bis 90%
Bedienelemente				
18,5" Multitouch	5AP93D.185B-B62	5 bis 90%	5 bis 90%	5 bis 90%
18,5" Multitouch	5AP99D.185B-B62	5 bis 90%	5 bis 90%	5 bic 90%
Bedienelemente				5 bis 90 %
19" Singletouch	5AP92D.1906-I00	5 bis 90%	5 bis 90%	5 bis 90%
21,5" Multitouch	5AP99D.215C-B62	10 bis 90%	10 bis 90%	10 bis 00%
Bedienelemente				10 bis 90 %
24" Multitouch	5AP93D.240C-B62	5 bis 90%	5 bis 90%	5 bis 90%

Tabelle 11: Luftfeuchtigkeit - Panels

Sämtliche Angaben sind für den nicht kondensierenden Betrieb gültig.

Linkmodultyp	Bestellnummer	Betrieb	Lagerung	Transport
SDL/DVI Receiver	5DLSDL.1001-00	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%
SDL3 Receiver	5DLSD3.1001-00	5 bis 90%	5 bis 95%	5 bis 95%

Tabelle 12: Luftfeuchtigkeit - Linkmodule

2.2.4 Vibration

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die maximalen Vibrationsangaben des Gesamtgeräts. Mögliche Einschränkungen können durch Einzelkomponenten gegeben sein.

	Betrieb	Lagerung ¹⁾	Transport ¹⁾
Automation Panel 9xD	9 bis 200 Hz: 1 g (gelegentlich)	30 g, 6 ms	30 g, 6 ms

Tabelle 13: Vibration

1) Die Angabe bezieht sich auf ein Gerät in Originalverpackung.

2.2.5 Schock

Nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die maximalen Schockangaben des Gesamtgeräts. Mögliche Einschränkungen können durch Einzelkomponenten gegeben sein.

	Betrieb	Lagerung ¹⁾	Transport ¹⁾
Automation Panel 9xD	15 g, 11 ms (gelegentlich)	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude 8 bis 200 Hz: 2 g 200 bis 500 Hz: 4 g	2 bis 8 Hz: 7,5 mm Amplitude 8 bis 200 Hz: 2 g 200 bis 500 Hz: 4 g

Tabelle 14: Schock

1) Die Angabe bezieht sich auf ein Gerät in Originalverpackung.

Technische Daten • Gesamtgerät

2.3 Elektrische Eigenschaften

2.3.1 Spannungsversorgung +24 VDC

Gefahr!

Das Gerät darf nur mit einem SELV / PELV Netzteil bzw. mit einer sicheren Kleinspannung (SELV) gemäß EN 60950 versorgt werden.

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (10 A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfall zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

verpolungssicher Spannungsversorgungsanschluss, 3-polig, male Pin Beschreibung Image: Spannungsversorgungsanschluss, 3-polig, male 1 + 2 Funktionserde 3 - Bestellnummer Kurzbeschreibung Feldklemmen Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme 0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	Spannungsversorgung +24 VDC						
PinBeschreibung1+2Funktionserde3-BestellnummerKurzbeschreibungFeldklemmenStecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme0TB 103.9Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme0TB 103.91Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme		verpolungssicher	Spannungsversorgungsanschluss, 3-polig, male				
1 + 2 Funktionserde 3 - Bestellnummer Kurzbeschreibung Feldklemmen Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme 0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme 0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	Pin	Beschreibung	11 14 1415				
2 Funktionserde 3 - Bestellnummer Kurzbeschreibung Feldklemmen 0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme 0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	1	+					
3 - Bestellnummer Kurzbeschreibung Feldklemmen 0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme 0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	2	Funktionserde					
Bestellnummer Kurzbeschreibung Feldklemmen Feldklemmen 0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme 0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	3	-					
Feldklemmen Spannungsversorgung +24 VDC 0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme Spannungsversorgung +24 VDC 0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme Spannungsversorgung +24 VDC	Bestellnummer	Kurzbeschreibung					
OTB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme Spannungsversorgung +24 VDC OTB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	Feldklemmen						
0TB103.91 Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme	0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	Spannungsversorgung +24 VDC				
	0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme					

Tabelle 15: Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV ¹⁾
Nennstrom	max. 3 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	ll
Galvanische Trennung	Ja
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Nein

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

2.3.2 Leistungskalkulation

Um die Gesamtleistung des Automation Panels zu berechnen, muss die Leistungsangabe des verwendeten Displays mit der Leistung des verwendeten Linkmoduls addiert werden.

Linkmodul	Bestellnummer	Leistungsverbrauch Linkmodul gesamt
SDL / DVI Receiver	5DLSDL.1001-00	max. 3,6 W ohne USB Verbraucher
		max. 8,6 W mit USB Verbraucher
SDL3 Receiver	5DLSD3.1001-00	max. 8,1 W ohne USB Verbraucher
		max. 13,1 W mit USB Verbraucher

Tabelle 16: Leistungskalkulation - Linkmodul

Paneltyp	Bestellnummer	+5 V	3V3	+12 V
15" Singletouch	5AP92D.1505-I00	-	2,1 W	8,9 W
15,6" Multitouch Bedienelemente	5AP99D.156B-B62	3,35 W	-	10,50 W
18,5" Multitouch	5AP93D.185B-B62	6,10 W	-	10,80 W
18,5" Multitouch Bedienelemente	5AP99D.185B-B62	6,10 W	-	10,80 W
19" Singletouch	5AP92D.1906-I00	5 W	-	22 W
21,5" Multitouch Bedienelemente	5AP99D.215C-B62	7,40 W	-	18,30 W
24,0" Multitouch	5AP93D.240C-B62	6,35 W	-	24,00 W

Tabelle 17: Leistungskalkulation - Panels

Beispiel:

	Gesamt max.:	22,45 W
SDL / DVI Receiver 5DLSDL.1001-00	8,6 W (mit USB Verbraucher)	8,60 W
15,6" Displayeinheit 5AP99D.156B-B62	3,35 W + 10,50 W =	13,85 W

Kapitel 2 Technische Daten

2.4 Geräteschnittstellen 5DLSDL.1001-00 - SDL/DVI Receiver

2.4.1 Übersicht

Die Schnittstellen des SDL / DVI Receivers befinden sich an der Rückseite im Automation Panel 9xD. Um an diese zu gelangen muss die rückseitige Schnittstellenabdeckung entfernt werde.

Informationen zum SDL- / DVI-Betrieb sind im Abschnitt "SDL-Betrieb" auf Seite 18 bzw. "DVI-Betrieb" auf Seite 19 zu finden.





Nr.	Schnittstellenbezeichnung		Nr.	Schnittstellenbezeichnung	
1	Panel In SDL/ DVI	Panel In-Schnittstelle	6	Power 24 VDC	Spannungsversorgung +24 VDC
2	USB1	USB-Schnittstellen	7	Erdung	Erdung
3	USB2	USB-Schnittstellen	8	Brightness (DVI) +	Helligkeitsregler
4	USB In	USB In-Schnittstelle	9	Brightness (DVI) -	Helligkeitsregler
5	СОМ	Serielle Schnittstelle COM			

2.4.2 Spannungsversorgung +24 VDC

Gefahr!

Das Gerät darf nur mit einem SELV / PELV Netzteil bzw. mit einer sicheren Kleinspannung (SELV) gemäß EN 60950 versorgt werden.

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (10 A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfall zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung +24 VDC					
	verpolungssicher	Spannungsversorgungsanschluss, 3-polig, male			
Pin	Beschreibung	11 14 1415			
1	+				
2	Funktionserde				
3	-				
Bestellnummer Kurzbeschreibung					
Feldklemmen					
0TB103.9 Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme		Spannungsversorgung +24 VDC			
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme				

Tabelle 18: Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV ¹⁾
Nennstrom	max. 3 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	II
Galvanische Trennung	Ja
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Nein

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

2.4.2.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Spannungsversorgung Pin 2 und Erdungsanschluss) muss möglichst kurz und mit dem größt möglichen Leiterquerschnitt am zentralen Erdungspunkt (z.B. dem Schaltschrank oder der Anlage) verbunden werden.

Die Linkmodule besitzen neben der Spannungsversorgung einen Erdungsanschluss.



An dem Erdungsanschluss muss z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes oder der Anlage in der das Gerät eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5mm²) gewählt werden.

2.4.3 Panel In-Schnittstelle

Die Panel In-Schnittstelle kann mit SDL- oder DVI-Übertragung betrieben werden. Nährere Informationen sind im Abschnitt "SDL-Betrieb" auf Seite 18 und "DVI-Betrieb" auf Seite 19 zu finden.

	Panel In-Schnittstelle - SDL (Smar	t Display Link) / DVI
Die nachfolgende Übersicht z	eigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosi-	
gnale beim Panel Eingang. De	etails siehe Technische Daten des verwendeten Linkmo-	
duls bzw. des Panels.		
Linkmodul	Videosignale	
5DLSDL.1002-00	SDL, DVI	

Tabelle 19: Panel In-Schnittstelle - SDL, DVI

Information:

Das hot-plugging der Anzeigegeräte an der Panel In-Schnittstelle wird seitens der Hardware und der Grafiktreiber der freigegebenen Betriebssysteme für Servicezwecke unterstützt. Die max. spezifizierten Steckzyklen des Panel-Steckers sind 100 Steckzyklen.

Information:

Wird ein Anzeigegerät mit Touch Screen an der Panel In-Schnittstelle während des Betriebs ab- und wieder angesteckt (hot-plugging) kann eine Neukalibrierung des Touch Screens nötig sein.

2.4.3.1 Pinbelegung

Pin	Belegung	Beschreibung	Pin	Belegung	Beschreibung	
1	TMDS Data 2-	DVI Lane 2 (negative)	16	HPD	Hot plug detect	
2	TMDS Data 2+	DVI Lane 2 (positive)	17	TMDS Data 0-	DVI Lane 0 (negative)	
3	TMDS Data 2/4 SHIELD	Shield of Data pair 2 and 4	18	TMDS Data 0+	DVI Lane 0 (positive)	
4	SDL-	SDL Lane (negative)	19	TMDS Data 0/ XUSB1 SHIELD	Shield of Data pair 0 and USB1	
5	SDL+	SDL Lane (positive)	20	XUSB1-	USB Lane 1 (negative)	
6	DDC Clock	DDC based control signal (clock)	21	XUSB1+	USB Lane 1 (positive)	
7	DDC Data	DDC based control signal (data)	22	TMDS Clock Shield	Shield of Clock pair	
8	n.c.	not connected	23	TMDS Clock+	DVI Clock (positive)	
9	TMDS Data 1-	DVI Lane 1 (negative)	24	TMDS Clock -	DVI Clock (negative)	
10	TMDS DATA 1+	DVI Lane 1 (negative) HDMI Clock (positive)	C1	n.c.	not connected	
11	TMDS DATA 1/ XUSB0 SHIELD	Shield of Data pair 1 and USB0	C2	n.c.	not connected	
12	XUSB0-	USB Lane 0 (negative)	C3	n.c.	not connected	
13	XUSB0+	USB Lane 0 (positive)	C4	n.c.	not connected	
14	+5 V Power	+5V Power Supply	C5	n.c.	not connected	
15	Ground (return for +5 V, HSync and VSync)	Ground				

Tabelle 20: Pinbelegung DVI-Schnittstelle

2.4.3.2 USB-Übertragung im SDL- und DVI-Betrieb

Information:

Im SDL-Betrieb ist die USB-Übertragungsgeschwindigkeit auf USB 1.1 begrenzt.

Im DVI-Betrieb hängt die maximale USB-Übertragungsgeschwindigkeit von der USB-Schnittstelle und vom USB-Hub des Industrie PCs ab.

2.4.3.3 Kabellängen und Auflösungen bei SDL-Übertragung

2.4.3.4 Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Zusammenhang zwischen Segmentlänge und max. Auflösung in Abhängigkeit des DVI-Kabels:

DVI-Kabel	Auflösung						
	VGA	SVGA	XGA	HD	SXGA	UXGA	FHD
Segmentlänge [m]	640 x 480	800 x 600	1024 x 768	1366 x 768	1280 x 1024	1600 x 1200	1920 x 1080
1,8	5CADVI.0018-00						
5	5CADVI.0050-00						

Tabelle 21: Kabellängen und Auflösungen bei DVI-Übertragung

Die maximale Kabellänge bei der DVI-Übertragung ist aufgrund der USB-Spezifikation auf 5 m begrenzt.

2.4.4 USB-Schnittstellen

Das Linkmodul verfügt über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 2 USB-Schnittstellen nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An den USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1, USB2

Die USB1- und USB2-Schnittstellen stehen dem Anwender für USB-Geräte zur Verfügung.

Information:

Bei den AP99D (Tragarmgeräte mit Tasten) steht die USB2-Schnittstelle nicht zur freien Verfügung. Diese ist beim AP99D ≤ Rev. A0 für den RFID-Transponder belegt, beim AP99D ≥ Rev. A2 für die USB-Front-Schnittstelle. Wird das USB-Kabel abgesteckt ist der RFID-Transponder bzw. die Front-USB-Schnittstelle deaktiviert.

Je nach Übertragungsart (SDL- oder DVI-Betrieb) gibt es bei den USB1- und USB2-Schnittstellen Einschränkungen bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit. Die möglichen Übertragungsarten sind im Abschnitt Anschlussmöglichkeiten zu finden.

Übertragungsart	USB Typ	max. Kabellänge
SDL-Betrieb Mode 1	USB 1.1	40 m
SDL-Betrieb Mode 2	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Singletouch	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Multitouch	USB 2.0	5 m

Universal Serial Bus (USB1, USB2) ¹⁾					
Тур	USB 2.0	2x USB Typ A, female			
Ausführung	Тур А				
Übertragungsgeschwindig-	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed	******			
keit	(12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)				
Strombelastbarkeit ²⁾					
USB1, USB2	gesamt max. 1 A	USB1 USB2			
Kabellänge					
USB 2.0	max. 5 m (ohne Hub)				



¹⁾ Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

²⁾ Die USB Ports werden durch einen gemeinsamen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (gesamt max. 1 A) abgesichert.

2.4.5 USB In-Schnittstelle

Die USB In-Schnittstelle ist als USB 2.0-Typ-B-Schnittstelle ausgeführt und dient zur Übertragung von USB-Daten. Sie muss an eine USB-Schnittstelle am Ausgabegerät (z.B. B&R Industrie PC) angeschlossen werden, wenn als Übertragungsart der DVI-Betrieb oder der SDL-Betrieb Mode 2 gewählt wurde. Die möglichen Übertragungsarten sind im Abschnitt Anschlussmöglichkeiten zu finden.

Ist die Schnittstelle mit einem Ausgabegerät (z.B. B&R Industrie PC) verbunden, steht an der USB1- und USB2-Schnittstelle USB 2.0 zur Verfügung.

USB In-Schnittstelle ¹⁾					
Тур	USB 2.0	1x USB Typ B, female			
Ausführung	Тур В				
Übertragungsgeschwindig- keit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	ABABBBB			
Strombelastbarkeit ²⁾	max. 500 mA	USB In			
Kabellänge	max. 5 m (ohne Hub)				



1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA) abgesichert.

2.4.6 Serielle Schnittstelle COM

Die serielle Schnittstelle steht ausschließlich im DVI-Betrieb mit Singletouch-Display zur Verfügung. Sie dient zur Übertragung der Touch-Daten des resistiven Touch Screens und muss an eine serielle Schnittstelle des Ausgabegeräts angeschlossen werden.

Serielle Schnittstelle COM ¹⁾			
	RS232		
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt		
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO		
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 115 kBit/s		
Buslänge	max. 15 m	DSUB 0 polici fomolo	
Pin	Belegung	DSOB, 9-polig, lemale	
1	n.c.	- 5	
2	RXD	9	
3	TXD		
4	n.c.	⁶ • 1	
5	GND		
6	n.c.		
7	RTS		
8	CTS		
9	n.c.		

Tabelle 24: Pinbelegung COM

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2.4.7 Helligkeitsregler

Mit den Helligkeitsreglern kann im DVI-Betrieb die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Automation Panels eingestellt werden. Im SDL-Betrieb sind die Taster ohne Funktion, die Helligkeit kann z.B. über das B&R Control Center eingestellt werden.



2.5 Geräteschnittstellen 5DLSD3.1001-00 - SDL3 Receiver

2.5.1 Übersicht

Die Schnittstellen des SDL3 Receivers befinden sich an der Rückseite im Automation Panel 9xD. Um an diese zu gelangen muss die rückseitige Schnittstellenabdeckung entfernt werden.

Informationen zum SDL3-Betrieb sind im Abschnitt "SDL3-Betrieb" auf Seite 20 zu finden.



Abbildung 4: Linkmodul SDL3 Receiver - Schnittstellen Übersicht

Nr.	Schnittstellenbezeichnung		Nr.	Schnittstellenbezeichnung	
1	USB1	"USB-Schnittstellen"	4	SDL3 In-LEDs	"SDL3 In-LEDs"
2	USB2	"USB-Schnittstellen"	5	Power 24 VDC	"Spannungsversorgung +24 VDC"
3	SDL3 In	"SDL3 In-Schnittstelle"	6	Erdung	"Erdung"

2.5.2 Spannungsversorgung +24 VDC

Gefahr!

Das Gerät darf nur mit einem SELV / PELV Netzteil bzw. mit einer sicheren Kleinspannung (SELV) gemäß EN 60950 versorgt werden.

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (10 A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfall zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

Spannungsversorgung +24 VDC				
	verpolungssicher	Spannungsversorgungsanschluss, 3-polig, male		
Pin	Beschreibung	11 11 1415		
1	+	and the second s		
2	Funktionserde			
3	-	3 ² 1		
Bestellnummer	Kurzbeschreibung			
	Feldklemmen			
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	Spannungsversorgung +24 VDC		
0TB103.91	Stecker 24 V 5.08 3p Federzugklemme			

Tabelle 25: Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV ¹⁾
Nennstrom	max. 3 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	Ш
Galvanische Trennung	Ja
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Nein

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

2.5.2.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Spannungsversorgung Pin 2 und Erdungsanschluss) muss möglichst kurz und mit dem größt möglichen Leiterquerschnitt am zentralen Erdungspunkt (z.B. dem Schaltschrank oder der Anlage) verbunden werden.

Die Linkmodule besitzen neben der Spannungsversorgung einen Erdungsanschluss.



An dem Erdungsanschluss muss z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes oder der Anlage in der das Gerät eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5mm²) gewählt werden.

2.5.3 SDL3 In-Schnittstelle

Die SDL3 In-Schnittstelle ist als RJ45-Buchse ausgeführt und wird mit der SDL3-Übertragungstechnologie betrieben. Nährere Informationen sind im Abschnitt "SDL3-Betrieb" auf Seite 20 zu finden.

SDL3 In-Schnittstelle - SD				
Die nachfolgende Übersicht zeigt einen Überblick der möglichen verfügbaren Videosi- gnale beim Panel Eingang. Details siehe Technische Daten des verwendeten Linkmo- duls bzw. des Panels.				
Linkmodul Videosignale				
5DLSD3.1003-00	SDL3	1		





Information:

Das hot-plugging der Anzeigegeräte an der SDL3 In-Schnittstelle wird seitens der Hardware und der Grafiktreiber der freigegebenen Betriebssysteme für Servicezwecke unterstützt. Die max. spezifizierten Steckzyklen der RJ45-Buchse sind 500 Steckzyklen.

Information:

Wird ein Anzeigegerät mit Touch Screen an der SDL3 In-Schnittstelle während des Betriebs ab- und wieder angesteckt (hot-plugging) kann eine Neukalibrierung des Touch Screens nötig sein.

2.5.3.1 Kabellängen und Auflösungen bei SDL3-Übertragung

Die maximale Kabellänge bei SDL3-Übertragung mit einem B&R SDL3/SDL4-Kabel unabhängig von der Auflösung des Panels) beträgt 100 m.

2.5.4 SDL3 In-LEDs

Die SDL3 In-LEDs befinden sich neben der SDL3 In-Schnittstelle.

SDL3 In-LEDs				
LED	Farbe	Status	Bedeutung	
Link	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL3-Verbindung an.	
		Aus	Keine aktive SDL3-Verbindung.	
Status	Gelb	Ein	Die SDL3-Verbindung ist aufgebaut und OK.	Status LED
		Aus	Keine aktive SDL3-Verbindung.	
		Blinkend	Die SDL3-Verbindung ist OK, aber ein Firm- ware- Image ist korrupt.	

Tabelle 27: SDL3 In-LEDs

2.5.5 USB-Schnittstellen

Das Linkmodul verfügt über einen USB 2.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon 2 USB-Schnittstellen nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An den USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

USB1, USB2

Die USB1- und USB2-Schnittstellen stehen dem Anwender für USB-Geräte zur Verfügung.

Information:

Bei den AP99D (Panels mit Bedienelementen) steht die USB2-Schnittstelle nicht zur freien Verfügung. Diese ist beim AP99D ≤ Rev. A0 für den RFID-Transponder belegt, beim AP99D ≥ Rev. A2 für die USB-Front-Schnittstelle. Wird das USB-Kabel abgesteckt ist der RFID-Transponder bzw. die Front-USB-Schnittstelle deaktiviert.

Universal Serial Bus (USB1, USB2) ¹⁾				
Тур	USB 2.0	2x USB Typ A, female		
Ausführung	Тур А			
Übertragungsgeschwindig-	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed			
keit	(12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s)			
Strombelastbarkeit ²⁾				
USB1, USB2	gesamt max. 1 A	USB2		
Kabellänge		USB1		
USB 2.0	max. 5 m (ohne Hub)			

Tabelle 28: USB1-, USB2-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Die USB-Schnittstellen werden durch einen gemeinsamen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (gesamt max. 1 A) abgesichert.

2.6 Geräteschnittstellen Systemeinheit

2.6.1 Übersicht

Die Schnittstellen befinden sich an der Unterseite des Panel PC 2100.



Nr.	Schnittstellenbezeichnung		Nr.	Schnittstellenbezeichnung	
1	Power 24 VDC	"Spannungsversorgung +24 VDC"	8	CFast	"CFast Slot"
2	Funktionserdeanschluss	"Erdung"	9	Reset Button	"Reset Button"
3	USB2	"USB-Schnittstellen"	10	ETH1	"Ethernet 1-Schnittstelle (ETH1)"
4	USB1	"USB-Schnittstellen"	11	On/Off	"Abschlusswiderstand"1)
5	Power Button	"Power Button"	12	L1, L2, L3	"Status LEDs L2, L3" auf Seite 63
					"Status LEDs L1, L2, L3" auf Seite 751)
6	Power, CFast, Link, Run	"Status LEDs"	13	IF Option IF1, IFx	"IF Option Steckplatz (IF1, IFx)"
7	ETH2	"Ethernet 2-Schnittstelle (ETH2)"			

1) Nur bei eingebauter Interface Option vorhanden.
2.6.2 Spannungsversorgung +24 VDC

Gefahr!

Das Gerät darf nur mit einem SELV / PELV Netzteil bzw. mit einer sicheren Kleinspannung (SELV) gemäß EN 60950 versorgt werden.

Der für den Anschluss der Spannungsversorgung notwendige 3-polige Stecker ist nicht im Lieferumfang enthalten. Dieser kann bei B&R unter der Best.Nr. 0TB103.9 (Schraubklemme) oder 0TB103.91 (Federzugklemme) bestellt werden.

Die Belegung der Pins ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Versorgungsspannung wird intern durch eine fix aufgelötete Sicherung (15 A, flink) abgesichert, sodass bei Überlast (Austausch der Sicherung notwendig) oder falschem Anschließen (Verpolungsschutz - kein Austausch der Sicherung notwendig) der Versorgungsspannung keine Beschädigung des Gerätes erfolgt. Wird die Sicherung in einem Fehlerfalle zerstört, so muss das Gerät an B&R zur Reparatur geschickt werden.

	Spannungsversorgung +24 VDC					
	verpolungssicher	Spannungsversorgungsanschluss, 3-polig, male				
Pin	Beschreibung					
1	+	Power 24 VDC				
2	Funktionserde					
3	-					
Bestellnummer	Kurzbeschreibung					
	Feldklemmen					
0TB103.9	Stecker 24 V 5.08 3p Schraubklemme	Spannungsversorgung +24 VDC				
0TB103 91	Stecker 24 V 5 08 3p Federzugklemme					

Tabelle 29: Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC

Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV ¹)
Nennstrom	3,5 A
Einschaltstrom	typ. 6 A; max. 10 A für < 300 μs
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	I
Galvanische Trennung	Ja
Unterbrechungsfreie Stromversorgung	Nein

1) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten.

2.6.2.1 Erdung

Vorsicht!

Die Funktionserde (Spannungsversorgung Pin 2 und Erdungsanschluss) muss möglichst kurz und mit dem größt möglichen Leiterquerschnitt am zentralen Erdungspunkt (z.B. dem Schaltschrank oder der Anlage) verbunden werden.

Die Panel PC Systeme besitzen auf der Schnittstellenblende einen Erdungsanschluss.



An dem Erdungsanschluss muss z.B. ein Kupferband, das an einem zentralen Erdungspunkt des Schaltschrankes oder der Anlage in der das Gerät eingebaut wird, befestigt werden. Der Leitungsquerschnitt sollte dabei so groß wie möglich (mindestens 2,5 mm²) gewählt werden.

2.6.3 Ethernet 1-Schnittstelle (ETH1)

Dieser Ethernet-Controller wird über die Systemeinheit nach außen geführt.

Ethernet 1-Schnittstelle (ETH1 ¹)					
Controller	Intel	1210	RJ45, female		
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)			
Übertragungsgeschwindig- keit	10/100/10	00 MBit/s ²⁾			
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)			
Speed LED	Ein	Aus			
Gelb	100 MBit/s	10 MBit/s ³⁾			
Grün	1000 MBit/s	-			
Link LED	Ein	Aus			
Grün	Link (Eine Verbindung zu einem Ethernet Netz- werk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)			

Tabelle 30: Ethernet-Schnittstelle (ETH1)

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch.

3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit/Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Ethernet-Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.4 Ethernet 2-Schnittstelle (ETH2)

Dieser Ethernet-Controller wird über die Systemeinheit nach außen geführt.



Tabelle 31: Ethernet-Schnittstelle (ETH2)

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Umschaltung erfolgt automatisch

3) Die 10 MBit/s Übertragungsgeschwindigkeit/Verbindung ist nur vorhanden, wenn zeitgleich die Link LED aktiv ist.

Treibersupport

Für den Betrieb des Ethernet-Controllers ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

2.6.5 USB-Schnittstellen

Die Panel PC Geräte verfügen über einen USB 3.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports, wovon eine USB 3.0 und eine USB 2.0 Schnittstelle nach außen geführt und für den Anwender frei verfügbar sind.

Warnung!

An die USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

Treibersupport

Für den Betrieb des USB 3.0 (Universal Serial Bus) Host Controller mit mehreren USB Ports ist ein spezieller Treiber notwendig. Es stehen für die freigegebenen Betriebssysteme im Downloadbereich der B&R Homepage www.br-automation.com Treiber zum Download bereit.

Information:

Benötigte Treiber sind nur von der B&R Homepage, nicht aber von den Herstellerseiten, herunterzuladen.

USB1

Universal Serial Bus (USB1) ¹⁾					
Тур	USB 3.0	1x USB Typ A, female			
Ausführung	Тур А	Construction of Construction o			
Übertragungsgeschwindig-	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s), High				
keit	Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (5 GBit/s) ²⁾				
Strombelastbarkeit ³⁾		USB2			
USB1	max. 1 A				
Kabellänge		a la			
USB 2.0		USB1			
USB 3.0	max. 3 m (ohne Hub)	15.			

Tabelle 32: USB1-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Die Kompatibilität zu Super Speed hängt vom verwendeten Betriebssytem ab.
- 3) Die USB-Schnittstelle wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 1 A) abgesichert.

USB2

Universal Serial Bus (USB2) ¹						
Тур	USB 2.0	1x USB Typ A, female				
Ausführung	Тур А					
Übertragungsgeschwindig-	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed					
keit	(12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)	Sector Sector				
Strombelastbarkeit ²⁾		USB2				
USB2	max. 1 A					
Kabellänge		a la				
USB 2.0		USB1				
		191				

Tabelle 33: USB2-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Die USB-Schnittstelle wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 1 A) abgesichert.

2.6.6 CFast Slot

Der Panel PC bietet einen einfach zugänglichen CFast Slot, so dass die CFast-Karte auch als Wechselspeichermedium zum Datentransfer oder für Upgrades genutzt werden kann.

Dieser CFast Slot ist intern über SATA 0 mit dem Chipsatz verbunden und in der Version SATA II (SATA 3.0 Gbit/s) ausgeführt.

Information:

Die CFast-Karten 5CFAST.0xxx-00 dürfen erst ab Revision E0 im PPC2100 betrieben werden.

		CFast Slot
Anschluss	SATA 0	
Bestellnummer	Kurzbeschreibung	
	CFast-Karten	
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte SLC	
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte SLC	
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte SLC	
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte SLC	
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte SLC	
5CFAST.032G-10	CFast 32 GByte MLC	
5CFAST.064G-10	CFast 64 GByte MLC	
5CFAST.128G-10	CFast 128 GByte MLC	
5CFAST.256G-10	CFast 256 GByte MLC	



Tabelle 34: CFast Slot

Warnung!

An- und Abstecken der CFast-Karte darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen!

2.6.7 Power Button

Auf Grund der vollen ATX-Netzteilunterstützung besitzt der Power Button verschiedenste Funktionalitäten.



Tabelle 35: Power Button

2.6.8 Reset Button

 Reset Button

 Der Reset-Button kann mit einem spitzen Gegenstand (z.B. mit einer Kugelschreiber-
spitze) betätigt werden.

 Wenn der Reset Button betätigt wird, wird ein Hardware-Reset, PCI-Reset ausgelöst.
Der Panel PC startet neu (Kaltstart).

 Bei einem Reset wird der MTCX Prozessor nicht resetiert.

Tabelle 36: Reset Button

Warnung!

Ein Reset des Systems kann zu Datenverlust führen!

2.6.9 Status LEDs

Die Status LEDs befinden sich an der Unterseite des PPC2100 zwischen ETH2-Schnittstelle und Power Button.



Für die Status LEDs wird folgender Zeitraster verwendet: Kästchenbreite: 250 ms Intervall- Wiederkehr: 500 ms; 2 Kästchen entsprechen somit einem Intervall

LED	Farbe	Status	Bedeutung	LED-Anzeige
Power	Grün	Ein	Spannungsversorgung OK	
	Rot	Ein	Das System befindet sich im Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)	
	Rot-Grün	Blinkend	Fehlerhafter oder unvollständiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA Update, Spannungsversorgung OK	
			Fehlerhafter oder unvollständiger BIOS, MTCX oder I/O FPGA Update, Stromspar- (Standby) Modus (S5: Soft-off Modus oder S4: Hibernate Modus -Suspend-to-Disk)	
CFast	Gelb	Ein	Signalisiert einen CFast-Zugriff.	
Link	Gelb	Ein	Zeigt eine aktive SDL Verbindung am Panel Stecker an.	
		Blinkend	Eine aktive SDL Verbindung wurde durch einen Spannungs- verlust des Panels unterbrochen.	
			Information: Die Spannungsversorgung bzw. der Spannungsan- schluss des angeschlossenen Panels ist zu überprü- fen.	
Run	Grün	Blinkend	Automation Runtime wird hochgefahren Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.	
	Grün	Ein	Applikation läuft Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.	
	Rot	Ein	Applikation in Service Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.	
	Orange	Blinkend	Es liegt eine Lizenzverletzung vor. Wird von Automation Runtime (ARemb und ARwin) gesteuert.	

Tabelle 37: Daten Status LEDs

2.6.10 IF Option Steckplatz (IF1, IFx)

Die Panel PC Systemeinheiten besitzen 1 Steckplatz für eine Interface Option.

In folgender Tabelle sind die Interface Optionen, welche im IF Option Steckplatz betrieben werden können, aufgelistet.

IF Option IF1, IFx Steckplatz				
Bestellnummer	Kurzbeschreibung			
	Interface Option			
5ACCIF01.FPCC-000	Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100			
5ACCIF01.FPCS-000	Schnittstellenkarte - 1x RS485-Schnittstelle - 1x CAN- Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100			
5ACCIF01.FPLK-000	Schnittstellenkarte - 2x POWERLINK-Schnittstellen - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100			
5ACCIF01.FPLS-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWER- LINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/ PPC2100			
5ACCIF01.FPLS-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWER- LINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/ PPC2100	IF Option IFt		
5ACCIF01.FPSC-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN- Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100			
5ACCIF01.FPSC-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN- Schnittstelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWER- LINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/ PPC2100			
5ACCIF01.FSS0-000	Schnittstellenkarte - 2x RS422/485-Schnittstelle - Für APC2100/PPC2100			
5ACCIF01.ICAN-000	Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC2100/ PPC2100			

Tabelle 38: IF Option IF1, IFx Steckplatz

Information:

Die Interface Optionen können nur im B&R-Werk montiert und getauscht werden.

2.6.11 CFast-Karten

2.6.11.1 Allgemeines

CFast-Karten sind leicht zu tauschende Speichermedien. Auf Grund der Robustheit gegenüber Umwelt- (Temperatur) und Umgebungseinflüssen (Schock, Vibration, etc...) bieten CFast-Karten optimale Werte für den Einsatz als Speichermedium in Industrieumgebung.

CFast-Karten sind eine Weiterentwicklung der CompactFlash-Karten, zum Einsatz kommt hier jedoch das SA-TA-Protokoll. Die CFast-Karten sind zu den CompactFlash-Karten nicht kompatibel.

Technische Daten

2.6.11.2 5CFAST.xxxx-00

2.6.11.2.1 Allgemeines

Die CFast-Karten basieren auf der Single-Level Cell (SLC) Technologie und sind SATA 2.6 kompatibel. Die Abmessungen sind identisch mit CompactFlash-Karten.

2.6.11.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	CFast-Karten	
5CFAST.2048-00	CFast 2 GByte SLC	
5CFAST.4096-00	CFast 4 GByte SLC	a suite Bit
5CFAST.8192-00	CFast 8 GByte SLC	- Suissoit
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte SLC	
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte SLC	2GB

Tabelle 39: 5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00, 5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Bestelldaten

2.6.11.2.3 Technische Daten

Information:

Auf Grund der Umstellung auf den neuen Controller kann es mit alten Cloning-Tools vorkommen, dass die Revision E0 nicht imagekompatibel zu den Vorgängerrevisionen ist. Mit aktuellen Cloning-Tools tritt dieses Verhalten in der Regel nicht auf.

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5CFAST.2048-00	5CFAST.4096-00	5CFAST.8192-00	5CFAST.016G-00	5CFAST.032G-00
Allgemeines					
Kapazität	2 GByte	4 GByte	8 GByte	16 GByte	32 GByte
Datenerhaltung 1)			10 Jahre		
Datenverlässlichkeit		< 1 nichtbehe	bbarer Fehler in 1014 Bit	Lesezugriffen	
Lifetime Monitoring			Ja		
MTBF		> 2.	500.000 Stunden (bei 25	5°C)	
Wartung			keine		
unterstützte Betriebsmodi		SATA 2.6, max. PIO Mo	de 4, Multiword DMA Mo	de 2, Ultra DMA Mode 6	
kontinuierliches Lesen					
typisch					
bei 128 kByte Blockgröße	94 MByte/s	108 MByte/s	108 MByte/s	108 MByte/s	116 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße	42 MByte/s	46 MByte/s	46 MByte/s	46 MByte/s	46 MByte/s
maximal					
bei 128 kByte Blockgröße	100 MByte/s	115 MByte/s	115 MByte/s	115 MByte/s	120 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße			50 MByte/s		
kontinuierliches Schreiben					
typisch					
bei 128 kByte Blockgröße	57 MByte/s	86 MByte/s	86 MByte/s	86 MByte/s	111 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße	36 MByte/s	40 MByte/s	40 MByte/s	40 MByte/s	40 MByte/s
maximal					
bei 128 kByte Blockgröße	65 MByte/s	95 MByte/s	95 MByte/s	95 MByte/s	120 MByte/s
bei 4 kByte Blockgröße	40 MByte/s	45 MByte/s	45 MByte/s	45 MByte/s	45 MByte/s

Tabelle 40: 5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00, 5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Technische Daten

Bestellnummer	5CEAST 20/8-00	5CEAST /096-00	50EAST 8192-00	5CEAST 016G-00	5CEAST032G-00
Zertifizierungen	301 A31.2040-00	301 A01.4030-00	JOI A01.0132-00	301 A01.0100-00	301 A31.0320-00
CF			.la		
			cUI us E115267		
	Industrial Control Equipment				
HazLoc	cULus HazLoc E180196				
	Industrial Control Equipment				
			or Hazardous Locations	D T 42)	
			Division 2, Groups ABC	D, 14 ²⁷	
DNV GL		1 	Humidity: B (up to 100%))	
			Vibration: A (0.7g)		
		EMC	: B (Bridge and open de	ck) ³⁾	
GOST-R			Ja		
Endurance ¹⁾					
SLC-Flash			Ja		
garantierte Datenmenge					
garantiert 4)	185 TBW	371 TBW	745 TBW	1468 TBW	2937 TBW
Lösch- / Schreibzyklen					
garantiert			100.000		
Wear Leveling			statisch		
S.M.A.R.I. Support			Ja		
Unterstutzung					
Hardware		APC3100, APC210	0, APC910, PPC3100, P	PC2100, PPC900	
Betriebssysteme	Nie:e	Naia	Naia	Naia	1-
64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded 8.1 Industry	Nein	Nein	Nein	.la	.la
Professional 32-Bit				ů d	<u>u</u>
Windows Embedded 8.1 Industry	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Professional 64-Bit					
Windows 7 32-Bit	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
Windows 7 64-Bit	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
32-Bit					
Windows Embedded Standard 7	Nein	Nein	Nein	Ja	Ja
04-Dil Windows XD Drofossional	Naia		la		la.
Windows AP Professional	INEIII	Ja	Ja	Ja	Ja
Debian 8	Noin	la	Ja	la	la
Software	Neill	54	Ja	54	50
PVI Transfer Tool		> V4 0 0 8 (Teil vo	n PVI Development Setu	$n > \sqrt{3} 0.2.3014$	
B&R Embedded OS Installer	> V3 10	> \/3 10	> V3 10	> V3 20	> \/3 21
Umaebunasbedingungen					
Temperatur					
Betrieb			-40 bis 85°C		
Lagerung			-50 bis 100°C		
Transport			-50 bis 100°C		
Luftfeuchtigkeit					
Betrieb		max. 85 ⁰	% bei 85°C, nicht konden	sierend	
Lagerung		max. 85 ⁰	% bei 85°C, nicht konden	sierend	
Transport		max. 85°	% bei 85°C, nicht konder	sierend	
Vibration					
Betrieb	10 bis 2000 Hz: 20 g peak				
Lagerung	10 bis 2000 Hz: 20 g peak				
Transport	10 bis 2000 Hz: 20 g peak				
Schock					
Betrieb	1500 g peak, 0,5 ms				
Lagerung	1500 g peak, 0,5 ms				
Transport			1500 g peak, 0,5 ms		
Mechanische Eigenschaften					
Abmessungen					
Breite			42,8 ±0,10 mm		
Länge			36,4 ±0,10 mm		
Tiefe			3,6 ±0,10 mm		
Gewicht	10 g				

Tabelle 40: 5CFAST.2048-00, 5CFAST.4096-00, 5CFAST.8192-00, 5CFAST.016G-00, 5CFAST.032G-00 - Technische Daten

1) Die EOL Bedingungen dürfen gemäß JEDEC (JESD47) nicht vor 18 Monaten erreicht werden. Ein höherer Durchschnitt des täglichen Schreib-Workloads reduziert die zu erwartende Lebensdauer und Datenerhaltung des Datenträgers.

 Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

3) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

4) TBW = TeraByte Written

Sequentielle Zugriffe ohne Filesystem

Kapitel 2 Technische Daten

2.6.11.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm





2.6.11.2.5 Abmessungen



Abbildung 6: Abmessungen CFast-Karte

2.6.11.3 5CFAST.xxxx-10

2.6.11.3.1 Allgemeines

CFast-Karten basieren auf der Multi-Level Cell (MLC) Technologie und sind SATA 3 kompatibel. Die Abmessungen sind identisch mit CompactFlash-Karten.

2.6.11.3.2 Bestelldaten

2.6.11.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

2.6.11.3.4 Temperatur Luftfeuchtediagramme



Abbildung 7: 5CFAST.032G-10 ≥ Rev. G0, 5CFAST.064G-10 ≥ Rev. E0, 5CFAST.128G-10 ≥ Rev. E0, 5CFAST.256G-10 - Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 8: $5CFAST.032G-10 \le Rev. F0$, $5CFAST.064G-10 \le Rev. D0$, $5CFAST.128G-10 \le Rev. D0$ - Temperatur Luftfeuchtediagramm

2.6.11.3.5 Schreibschutz

Der Schreibschutz kann das Löschen oder Ändern von Daten auf der CFast-Karte verhindern. Ist der Schreibschutz aktiviert können Daten ausschließlich gelesen werden.

Information:

Ist ein Betriebssystem auf der CFast-Karte installiert muss der Schreibschutz deaktiviert sein.



Abbildung 9: CFast-Karten - Schreibschutz

Der Schreibschutz ist nur bei folgenden CFast-Karten vorhanden:

- 5CFAST.032G-10 ≤ Rev. F0
- 5CFAST.064G-10 \leq Rev. D0
- 5CFAST.128G-10 ≤ Rev. D0

2.6.12 Interface Optionen

Information:

Die Interface Optionen können nur im B&R-Werk montiert und getauscht werden.

2.6.12.1 5ACCIF01.FPCC-000

2.6.12.1.1 Allgemeines

Die Interface Option 5ACCIF01.FPCC-000 verfügt über eine POWERLINK-Schnittstelle, 2 CAN-Bus Master Schnittstellen sowie eine X2X Link Master Schnittstelle. Des Weiteren ist ein 512 kByte nvSRAM verbaut.

- 1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
- 2x CAN-Bus Master Schnittstellen
- 1x X2X Link Master Schnittstelle
- 512 kByte nvSRAM
- Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100

Die Interface Option kann nur mit Automation Runtime betrieben werden.

2.6.12.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	Interface Optionen	All and a second	
5ACCIF01.FPCC-000	Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbin- dung mit einem Gerät		
	Optionales Zubehör		
	Feldklemmen		
0TB1210.3100	Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibra- tionsschutz durch Schraubflansch		

Tabelle 41: 5ACCIF01.FPCC-000 - Bestelldaten

2.6.12.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCIF01.FPCC-000
Allgemeines	
LEDs	L1, L2, L3
B&R ID-Code	0xE9BD
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267
HazLoc	cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T4 ¹)
DNV GL	Temperature: B (0 - 55°C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7g) EMC: B (Bridge and open deck) ²⁾
Controller	
nvSRAM	
Größe	512 kByte
Datenerhaltung	20 Jahre
Lese-/Schreib Endurance	min. 1.000.000
Remanente Variablen im Power Fail Mode	256 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)

Tabelle 42: 5ACCIF01.FPCC-000 - Technische Daten

Bestellnummer	5ACCIF01.FPCC-000
Schnittstellen	
POWERLINK	
Anzahl	1
Übertragung	100 Base-TX
Тур	Тур 4 3)
Ausführung	RJ45, geschirmt
Übertragungsrate	100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
CAN	
Anzahl	2
Ausführung	10-polig, male 4)
Übertragungsrate	max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand	
Тур	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter 5)
X2X	
Тур	X2X Link Master
Anzahl	1
Ausführung	10-polig, male, galvanisch getrennt
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	2 W
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-20 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	25 g

Tabelle 42: 5ACCIF01.FPCC-000 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3) Nähere Informationen sind der Automation Studio Hilfe zu entnehmen (Kommunikation - POWERLINK - Allgemeines - Hardware - IF / LS).

4) CAN1: galvanisch getrennt.

CAN2: nicht galvanisch getrennt

5) Der Abschlusswiderstand ist nur für die CAN1-Schnittstelle aktivier-/deaktivierbar.

Pinbelegung POWERLINK-Schnittstelle

Die POWERLINK-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IF1 bezeichnet.

		POWERLINK - IF1	1)2)
Verkabelung	S/STP	(Cat5e)	RJ45, female
Kabellänge	max. 100 m	(min. Cat5e)	1
Status LED	Ein	Aus	
Grün	siehe Statu	s/Error LED	
Link LED	Ein	Aus	
Gelb	Link (Eine Verbindung zu einem POWERLINK Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	Link LED

Tabelle 43: 5ACCIF01.FPCC-000 - POWERLINK-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Im Automation Studio/Automation Runtime wird diese Schnittstelle als IF1 bezeichnet.

Pinbelegung CAN-Bus 1-Schnittstelle

Die CAN-Bus 1-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

Für die CAN-Bus 1-Schnittstelle kann ein Abschlusswiderstand aktiviert bzw deaktiviert werden. Die Status-LED L1 zeigt an, ob der Abschlusswiderstand aktiviert oder deaktiviert ist.

	CAN-Bus 1 - IFx1)2)
Die potenzialgetrennte CAN-E	Bus-Schnittstelle ist als 10-polige Buchse ausgeführt.	
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 1 MBit/s	
Buslänge	max. 1000 m	
Pin	Belegung	10-polig, male
1	-	
2	Schirm	1 3 5 7 9
3	-	
4	-	
5	CAN H	
6	CAN L	2 4 6 8 10
7	CAN GND	
8	-	
9	-	
10	-	

Tabelle 44: 5ACCIF01.FPCC-000 - CAN-Bus 1-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

 Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF3 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

CAN-Treibereinstellungen

Die Baudrate kann entweder mit "predifined values" oder über das "bit timing register" eingestellt werden. Nähere Informationen dazu sind in der Automation Studio Hilfe zu finden.

Bit Timing Register 1	Bit Timing Register 0	Baudrate
00h	14h	1000 kBit/s
80h oder 00h	1Ch	500 kBit/s
81h oder 01h	1Ch	250 kBit/s
83h oder 03h	1Ch	125 kBit/s
84h oder 04h	1Ch	100 kBit/s
89h oder 09h	1Ch	50 kBit/s

Tabelle 45: CAN-Treibereinstellungen

Buslänge und Kabeltyp CAN1

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121% sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung	Übertragungsrate
≤ 1000 m	typ. 50 kBit/s
≤ 200 m	typ. 250 kBit/s
≤ 100 m	typ. 500 kBit/s
≤ 15 m ¹⁾	typ. 1 MBit/s

Tabelle 46: CAN1 Buslänge und Übertragungsrate

1) Die angegebene Kabellänge ist nur mit den in Tab. 45 "CAN-Treibereinstellungen" angegebenen Werten gültig. Die Kabellängen hängen ansonsten von den Werten im Timing Register ab.

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN-Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	2x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω/ km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 47: CAN-Kabel Anforderungen

Abschlusswiderstand

An der Interface Option ist ein Abschlusswiderstand integriert, dieser befindet sich über der ETH1-Schnittstelle. Mit einem Schalter wird der Abschlusswiderstand für die CAN-Bus 1-Schnittstelle aktiviert bzw deaktiviert. Die Status-LED L1 zeigt an, ob der Abschlusswiderstand aktiviert oder deaktiviert ist. Für die CAN-Bus 2-Schnittstelle ist der Abschlusswiderstand nicht aktivier-/deaktivierbar.

Abschlusswiderstand		
On	Der Abschlusswiderstand ist aktiviert.	
Off	Der Abschlusswiderstand ist deaktiviert.	

Tabelle 48: Abschlusswiderstand

Pinbelegung CAN-Bus 2-Schnittstelle

Die CAN-Bus 2-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

Der Abschlusswiderstand ist für die CAN-Bus 2-Schnittstelle nicht aktivier-/deaktivierbar. Bei der Verdrahtung muss somit ein Abschlusswiderstand berücksichtigt werden.

	CAN-Bus 2 - IFx ¹	2)
Die CAN-Bus-Schnittstelle ist a trennung.	als 10-polige Buchse ausgeführt und hat keine Potential-	
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 1 MBit/s	
Buslänge	max. 1000 m	
Pin	Belegung	10-polig, male
1	-	
2	Schirm	1 3 5 7 9
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	2 4 6 8 10
7	-	
8	CAN GND	
9	CAN L	
10	CAN H	

Tabelle 49: 5ACCIF01.FPCC-000 - CAN-Bus 2-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF4 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

CAN-Treibereinstellungen

Die Baudrate kann entweder mit "predifined values" oder über das "bit timing register" eingestellt werden. Nähere Informationen dazu sind in der Automation Studio Hilfe zu finden.

Bit Timing Register 1	Bit Timing Register 0	Baudrate
00h	14h	1000 kBit/s
80h oder 00h	1Ch	500 kBit/s
81h oder 01h	1Ch	250 kBit/s
83h oder 03h	1Ch	125 kBit/s
84h oder 04h	1Ch	100 kBit/s
89h oder 09h	1Ch	50 kBit/s

Tabelle 50: CAN-Treibereinstellungen

Buslänge und Kabeltyp CAN2

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121% sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung	Übertragungsrate
≤ 1000 m	typ. 50 kBit/s
≤ 200 m	typ. 250 kBit/s
≤ 100 m	typ. 500 kBit/s
< 20 m ¹⁾	typ. 1 MBit/s

Tabelle 51: CAN2 Buslänge und Übertragungsrate

1) Die angegebene Kabellänge ist nur mit den in Tab. 50 "CAN-Treibereinstellungen" angegebenen Werten gültig. Die Kabellängen hängen ansonsten von den Werten im Timing Register ab.

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN-Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation	2x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze
Leiterwiderstand	≤ 82 Ω/ km
Verseilung	Adern zum Paar verseilt
Schirm	Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt	1x 0.34 mm² (22AWG/19) verzinnte Cu-l itze
Aderisolation	PE
Leiterwiderstand	≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material	PLIP Mischung
Eigenschaften	halogenfrei
Gesamtschirmung	aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 52: CAN-Kabel Anforderungen

Kapitel 2 Technische Daten

Pinbelegung X2X Link Master Schnittstelle

Die X2X Link Master Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

X2X Link Master - IFx ¹⁾²⁾					
Die potenzialgetrennte X2X L führt.	ink Master Schnittstelle ist als 10-polige Buchse ausge-				
Pin	Belegung				
1	X2X H	10-polig, male			
2	Schirm				
3	X2X L	1 3 5 7 9			
4	X2X GND				
5	-				
6	-				
7	-	2 4 6 8 10			
8	-				
9	-				
10	-				



- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF2 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

Schirmung

Für die Schnittstellen an der 10-poligen Buchse kann der Schirm der Schnittstellen auf Pin 2 der Buchse gelegt werden.

Des Weiteren befindet sich an der Schnittstellenblende der Systemeinheit ein Funktionserdeanschluss und ein Schraubpunkt für Kabelschirmungen die ebenfalls für die Schirmleitungen verwendet werden können.

Status LEDs L1, L2, L3

An der Interface Option sind 3 LEDs integriert, diese befinden sich über dem Abschlusswiderstand.

Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung
L1 Gelb Ein Der CAN-Bus 1 Abschlusswiderstand ist viert.		Der CAN-Bus 1 Abschlusswiderstand ist aktiviert.	
		Aus	Der CAN-Bus 1 Abschlusswiderstand ist deaktiviert.
L2 Grün Ein POWERLINK Link LED Eine Verbindung zu einem POWERLINK-Netz- werk ist vorhanden.			
		Blinkend	POWERLINK Link LED Daten werden übertragen.
L3	Grün-Rot	Ein	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"
		Aus	POWERLINK Status/Error LED

Tabelle 54: 5ACCIF01.FPCC-000 - Status LEDs

Status/Error LED

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Status eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet Modus

In diesem Modus wird die Schnittstelle als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Farbe grün - Status	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle wird als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Tabelle 55: Status/Error LED - Ethernet-Modus

POWERLINK

Farbe rot - Error	Beschreibung				
Ein	Die Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Häufung von Kollisionen am Netzwerk, usw.). Wenn in den folgenden Zuständen ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der grün blinkenden LED überlagert:				
	 BASIC_ETHERNET PRE_OPERATIONAL_1 PRE_OPERATIONAL_2 READY_TO_OPERATE 				
	Error Rot				
	LED "S/E"				

Tabelle 56: Status/Error LED - POWERLINK - Error

Farbe grün - Status	Beschreibung
Aus NOT_ACTIVE	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand NOT_ACTIVE oder es ist:
	ausgeschaltet im Hochlauf
	in Automation Studio nicht richtig konfiguriert defekt
	Managing Node (MN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein ent- sprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Sing- le Flash). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, wird der MN nicht gestartet.
	Controlled Node (CN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre- chender Frame empfangen, geht das Modul direkt in den Modus BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Grün flackernd (ca. 10 Hz) BASIC_ETHERNET	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrie- ben.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden.
	Controlled Node (CN) Wird während dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Single Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_1	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1.
	Managing Node (MN) Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann das Modul vom MN konfiguriert werden. Der CN wartet auf den Empfang eines SoC Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash). Wenn in diesem Zustand die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.

Tabelle 57: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Farbe grün - Status	Beschreibung
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.
	Managing Node (MN) Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet). In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann die Schnittstelle vom MN konfiguriert werden. Danach wird per Kommando in den Zu- stand READY_TO_OPERATE weitergeschaltet (Triple Flash). Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Tripple Flash (ca. 1 Hz) READY_TO_OPERATE	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE.
	Managing Node (MN) Zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO-Daten werden ignoriert.
	Controlled Node (CN) Die Konfiguration des Moduls ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die ge- sendeten PDO-Daten entsprechen dem PDO-Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet. Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Ein OPERATIONAL	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL. PDO-Mapping ist aktiv und zyklische Daten werden ausgewertet.
Blinkend (ca. 2,5 Hz) STOPPED	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich.
	Controlled Node (CN) Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Modus kann nur durch ein entsprechendes Kommando vom MN erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 57: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Systemstoppfehlercodes

Ein Systemstoppfehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error-LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Fehlerbeschreibung		Fehlercode durch rote Status LED								
RAM Fehler:	•	•	•	-	Pause	•	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle ist defekt und muss ausgetauscht werden.										
Hardwarefehler:		•	•	-	Pause	-	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle bzw. eine Systemkomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden.										

Tabelle 58: Systemstoppfehlercodes

Legende	•	150 ms
	-	600 ms
	Pause	2 s Pausenzeit

2.6.12.1.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Automation Studio Hilfe "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

2.6.12.2 5ACCIF01.FPLK-000

2.6.12.2.1 Allgemeines

Die Interface Option 5ACCIF01.FPLK-000 verfügt über 2 RJ45-Buchsen, beide Anschlüsse gehen auf einen integrierten POWERLINK Hub. Des Weiteren ist ein 512 kByte nvSRAM verbaut.

Mit dem integrierten 2-fach Hub lässt sich eine einfache Baumstruktur, eine Daisy Chain Verkabelung oder wahlweise eine Ring-Redundanz ohne Zusatzaufwand einfachst realisieren.

Die IF Option bietet mit Poll-Response Chaining (PRC) eine Lösung für höchste Ansprüche an Reaktionszeit und kürzeste Taktzeiten. Speziell bei zentralen Regelungsaufgaben zeigt PollResponse Chaining in Verbindung mit dem B&R Steuerungssystem eine ideale Leistung.

- 1x POWERLINK-Schnittstelle für Echtzeit-Kommunikation
- 512 kByte nvSRAM
- · Integrierter Hub für wirtschaftliche Verkabelung
- · Ringredundanz konfigurierbar
- PollResponse Chaining
- Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100

Die Interface Option kann nur mit Automation Runtime betrieben werden.

Information:

Ringredundanz in Kombination mit PollResponse Chaining ist mit dieser IF Option nicht gleichzeitig möglich.

2.6.12.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	
5ACCIF01.FPLK-000	Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lie- ferung nur in Verbindung mit einem Gerät	

Tabelle 59: 5ACCIF01.FPLK-000 - Bestelldaten

2.6.12.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCIF01.FPLK-000		
Allgemeines			
LEDs	L1, L2, L3		
B&R ID-Code	0xE9BA		
Zertifizierungen			
CE	Ja		
UL	cULus E115267 Industrial Control Equipment		
HazLoc	cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T4 ¹⁾		
Controller			
nvSRAM			
Größe	512 kByte		
Datenerhaltung	20 Jahre		
Lese-/Schreib Endurance	min. 1.000.000		
Remanente Variablen im Power Fail Mode	256 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)		

Tabelle 60: 5ACCIF01.FPLK-000 - Technische Daten

Bestellnummer	5ACCIF01.FPLK-000			
Schnittstellen				
POWERLINK				
Anzahl	1 (integrierter 2-fach Hub)			
Übertragung	100 Base-TX			
Тур	Typ 4, redundant 2)			
Ausführung	RJ45, geschirmt			
Übertragungsrate	100 MBit/s			
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)			
Elektrische Eigenschaften				
Leistungsaufnahme	1,75 W			
Einsatzbedingungen				
Verschmutzungsgrad nach EN 61131 Verschmutzungsgrad 2				
Umgebungsbedingungen				
Temperatur				
Betrieb	-20 bis 55°C			
Lagerung	-20 bis 60°C			
Transport	-20 bis 60°C			
Luftfeuchtigkeit				
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend			
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend			
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend			
Mechanische Eigenschaften				
Gewicht	25 g			

Tabelle 60: 5ACCIF01.FPLK-000 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Nähere Informationen sind der Automation Studio Hilfe zu entnehmen (Kommunikation - POWERLINK - Allgemeines - Hardware - IF / LS).

Pinbelegung POWERLINK 1-Schnittstelle

Die POWERLINK 1-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IF1 bezeichnet.



Tabelle 61: 5ACCIF01.FPLK-000 - POWERLINK 1-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

Pinbelegung POWERLINK 2-Schnittstelle

Die POWERLINK 2-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

		POWERLINK 2 - IF	FX ¹⁾
Verkabelung	S/STP (Cat5e)		RJ45, female
Kabellänge	max. 100 m (min. Cat5e)		1
Status LED	Ein	Aus	
Grün	siehe Statu	s/Error LED	
Link LED	Ein	Aus	
Gelb	Link (Eine Verbindung zu einem POWERLINK Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	Link LED

Tabelle 62: 5ACCIF01.FPLK-000 - POWERLINK 2-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

Status LEDs L1, L2, L3

An der Interface Option sind 3 LEDs integriert.

			Status LEDs
LED	Farbe	Status	Bedeutung
L1	Grün	Ein	POWERLINK 2 Link LED
			werk ist vorhanden.
		Blinkend	POWERLINK 2 Link LED
			Daten werden übertragen.
L2	Grün	Ein	POWERLINK 1 Link LED
			Eine Verbindung zu einem POWERLINK-Netz-
			werk ist vorhanden.
		Blinkend	POWERLINK 1 Link LED
			Daten werden übertragen.
L3	Grün-Rot	Ein	POWERLINK Status/Error LED
			siehe "Status/Error LED"
		Aus	POWERLINK Status/Error LED
			siehe "Status/Error LED"

Tabelle 63: 5ACCIF01.FPLK-000 - Status LEDs

Status/Error LED

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Status eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet Modus

In diesem Modus wird die Schnittstelle als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Farbe grün - Status	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle wird als Ethernet-Schnittstelle betrieben.
	Tabelle 64: Status/Error LED - Ethernet-Modus

POWERLINK

Farbe rot - Error	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Häufung von Kollisionen am Netzwerk, usw.). Wenn in den folgenden Zuständen ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der grün blinkenden LED überlagert:
	 BASIC_ETHERNET PRE_OPERATIONAL_1 PRE_OPERATIONAL_2 READY_TO_OPERATE
	Error Rot t
	LED "S/E"

Tabelle 65: Status/Error LED - POWERLINK - Error

Kapitel 2 Technische Daten

Farbe grün - Status	Beschreibung
Aus	Zustand
NOT ACTIVE	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand NOT ACTIVE oder es ist:
	ausgeschaltet
	• im Hochlauf
	in Automation Studio nicht richtig konfiguriert
	defekt
	Managing Node (MN)
	Der Bus wird auf POWERI INK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein ent-
	sprechender Erame emotiangen geht die Schpittstelle direkt in den Modus PRE OPERATIONAL 1 über (Sing-
	le Flash). Wenn iedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, wird der MN nicht
	gestartet.
	Controlled Node (CN)
	Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre-
	chender Frame empfangen, geht das Modul direkt in den Modus BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn
	jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den
	Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Grün flackernd (ca. 10 Hz)	Zustand
BASIC_ETHERNET	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrie-
	ben.
	Managing Node (MN)
	Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle Verlassen werden.
	Controlled Node (CN)
	Controlled Node (CN) Wird websned discos Zustandes eine DOWEDI INK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand
	Wind wannend dieses zustandues eine FowerKeiner Kommunikation erkannt, gent die Schnittstelle in den Zustand PRE OPERATIONAL 1 über (Single Elash)
Single Fleeh (as. 1 Hz)	
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE OPERATIONAL 1
	Managing Node (MN)
	Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.
	Controlled Node (CN)
	In diesem Zustand kann das Modul vom MN konfiguriert werden. Der CN wartet auf den Empfang eines SoC
	Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash). Wenn in diesem Zustand
	die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Double Flash (ca. 1 Hz)	Zustand
PRE_OPERATIONAL_2	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.
	Managing Node (MN)
	Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet).
	in diesem Zustand werden die Civs kontiguriert.
	Controlled Node (CN)
	In dissem Zustand kann die Schnittstelle vom MN konfiguriert werden. Danach wird per Kommando in den Zu-
	stand READY TO OPERATE weitergeschaltet (Triple Elash) Wenn in diesem Modus die rote I ED leuchtet
	heißt das. dass der MN ausgefallen ist.
Tripple Flash (ca. 1 Hz)	Zustand
READY TO OPERATE	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY TO OPERATE.
	Managing Node (MN)
	Zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO-Daten werden ignoriert.
	Controlled Node (CN)
	Die Konfiguration des Moduls ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die ge-
	sendeten PDO-Daten entsprechen dem PDO-Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet.
	vvenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Ein	
OPERATIONAL	Die Schnittsteile befindet sich im Zustand OPERALIONAL. PDO-Mapping ist aktiv und zyklische Daten werden
Blinkend (ca. 2,5 Hz)	Zustand
SIUPPED	Die Schnittsteile defindet sich im Zustand STOPPED.
	Managing Node (MN)
	Managing Noue (MIN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich
	Controlled Node (CN)
	Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Modus kann nur durch
	ein entsprechendes Kommando vom MN erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 66: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Systemstoppfehlercodes

Ein Systemstoppfehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error-LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Fehlerbeschreibung			Fehlercode durch rote Status LED								
RAM Fehler:	•	•	•	-	Pause	•	•	•	-	Pause	
Die Schnittstelle ist defekt und muss ausgetauscht werden.											
Hardwarefehler:		•	•	-	Pause	-	•	•	-	Pause	
Die Schnittstelle bzw. eine Systemkomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden.											

Tabelle 67: Systemstoppfehlercodes

Legende	•	150 ms
	-	600 ms
	Pause	2 s Pausenzeit

2.6.12.2.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Automation Studio Hilfe "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

2.6.12.3 5ACCIF01.FPLS-000

2.6.12.3.1 Allgemeines

Die Interface Option 5ACCIF01.FPLS-000 verfügt über eine POWERLINK- und RS232-Schnittstelle. Des Weiteren ist ein 32 kByte FRAM verbaut.

- 1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
- 1x RS232-Schnittstelle
- 32 kByte FRAM
- Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100

2.6.12.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	
5ACCIF01.FPLS-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWER- LINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
	Optionales Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB1210.3100	Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibra- tionsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 68: 5ACCIF01.FPLS-000 - Bestelldaten

2.6.12.3.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCIF01.FPLS-000			
Allgemeines				
LEDs	L2, L3			
B&R ID-Code	0xE540			
Zertifizierungen				
CE	Ja			
UL	cULus E115267			
	Industrial Control Equipment			
HazLoc	cULus HazLoc E180196			
	Industrial Control Equipment			
	TOF HAZAROOUS LOCATIONS Class L Division 2 Groups ABCD T41)			
DIV GE	Humidity: B (up to 100%)			
	Vibration: A (0.7g)			
	EMC: B (Bridge and open deck) ²⁾			
Controller				
FRAM				
Größe	32 kByte			
Datenerhaltung	10 Jahre			
Lese-/Schreib Endurance	min. 10 ¹² Times/Byte			
Remanente Variablen im Power Fail Mode	32 kByte			
	(für z.B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)			
Schnittstellen				
COM				
Anzahl	11			
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt			
Ausführung	10-polig, male			
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO			
max. Baudrate	115 kBit/s			
POWERLINK				
Anzahl	11			
Übertragung	100 Base-TX			
Тур	Тур 4 3)			
Ausführung	RJ45, geschirmt			
Übertragungsrate	100 MBit/s			
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)			

Tabelle 69: 5ACCIF01.FPLS-000 - Technische Daten

Technische Daten • Gesamtgerät

Bestellnummer	5ACCIF01.FPLS-000
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	1,5 W
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-20 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	25 g

Tabelle 69: 5ACCIF01.FPLS-000 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
- 2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.
- 3) Nähere Informationen sind der Automation Studio Hilfe zu entnehmen (Kommunikation POWERLINK Allgemeines Hardware IF / LS).

Pinbelegung POWERLINK-Schnittstelle

Die POWERLINK-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IF1 bezeichnet.



Tabelle 70: 5ACCIF01.FPLS-000 - POWERLINK-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Im Automation Studio/Automation Runtime wird diese Schnittstelle als IF1 bezeichnet.

Pinbelegung serielle Schnittstelle COMA

Die serielle Schnittstelle COMA ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

Serielle Schnittstelle COMA - IFx ⁽¹⁾²⁾³⁾						
	RS232					
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt					
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO					
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 115 kBit/s					
Buslänge	max. 15 m					
Pin	Belegung	10-polig, male				
1	DCD	1 3 5 7 9				
2	DSR					
3	RXD	obebeeo				
4	RTS					
5	TXD	2 4 6 8 10				
6	CTS					
7	DTR					
8	RI					
9	GND					
10	GND					

Tabelle 71: 5ACCIF01.FPLS-000 - Schnittstelle COMA

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Diese Schnittstelle wird (wenn vorhanden) im BIOS als COMA mit den Defaultadressen I/O:3F8h und IRQ:4 automatisch aktiviert.
- 3) Im Automation Studio/Automation Runtime wird diese Schnittstelle als IF5 bezeichnet.

Status LEDs L2, L3

An der Interface Option sind 2 LEDs integriert.

			Status LEDs
LED	Farbe	Status	Bedeutung
L1	-	-	-
L2	Grün	Ein	POWERLINK Link LED Eine Verbindung zu einem POWERLINK-Netz- werk ist vorhanden
		Blinkend	POWERLINK Link LED Daten werden übertragen
L3	Grün-Rot	Ein	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"
		Aus	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"

Tabelle 72: 5ACCIF01.FPLS-000 - Status LEDs

Status/Error LED

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Status eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet Modus

In diesem Modus wird die Schnittstelle als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Farbe grün - Status	Beschreibung		
Ein	Die Schnittstelle wird als Ethernet-Schnittstelle betrieben.		
	Tabelle 73: Status/Error LED - Ethernet-Modus		

POWERLINK

Farbe rot - Error	Beschreibung				
Ein	Die Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Häufung von Kollisio am Netzwerk, usw.). Wenn in den folgenden Zuständen ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der grün blinkenden LED überlag				
	 BASIC_ETHERNET PRE_OPERATIONAL_1 PRE_OPERATIONAL_2 READY_TO_OPERATE 				
	Error Rot t				
	LED "S/E"				

Tabelle 74: Status/Error LED - POWERLINK - Error

Farbe grün - Status	Beschreibung
Aus	Zustand
NOT_ACTIVE	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand NUI_AUTIVE oder es ist:
	ausgeschaltet im Hochlauf
	in Automation Studio nicht richtig konfiguriert
	• defekt
	Managing Node (MN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein ent- sprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Sing- le Flash). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, wird der MN nicht gestartet.
	Controlled Node (CN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre- chender Frame empfangen, geht das Modul direkt in den Modus BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Grün flackernd (ca. 10 Hz) BASIC_ETHERNET	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrie- ben.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden.
	Controlled Node (CN) Wird während dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Single Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_1	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1.
	Managing Node (MN) Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann das Modul vom MN konfiguriert werden. Der CN wartet auf den Empfang eines SoC Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash). Wenn in diesem Zustand die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.
	Managing Node (MN) Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet). In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann die Schnittstelle vom MN konfiguriert werden. Danach wird per Kommando in den Zu- stand READY_TO_OPERATE weitergeschaltet (Triple Flash). Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Tripple Flash (ca. 1 Hz) READY_TO_OPERATE	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE.
	Managing Node (MN) Zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO-Daten werden ignoriert.
	Controlled Node (CN) Die Konfiguration des Moduls ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die ge- sendeten PDO-Daten entsprechen dem PDO-Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet. Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Ein OPERATIONAL	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL. PDO-Mapping ist aktiv und zyklische Daten werden ausgewertet.
Blinkend (ca. 2,5 Hz) STOPPED	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich.
	Controlled Node (CN) Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Modus kann nur durch ein entsprechendes Kommando vom MN erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 75: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Systemstoppfehlercodes

Ein Systemstoppfehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error-LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Fehlerbeschreibung	Fehlercode durch rote Status LED									
RAM Fehler:	•	•	•	-	Pause	•	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle ist defekt und muss ausgetauscht werden.										
Hardwarefehler:	-	•	•	-	Pause	-	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle bzw. eine Systemkomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden.										

Tabelle 76: Systemstoppfehlercodes

Legende	•	150 ms
	-	600 ms
	Pause	2 s Pausenzeit

<u>Schirmung</u>

Für die Schnittstellen an der 10-poligen Buchse kann der Schirm der Schnittstellen auf Pin 2 der Buchse gelegt werden.

Des Weiteren befindet sich an der Schnittstellenblende der Systemeinheit ein Funktionserdeanschluss und ein Schraubpunkt für Kabelschirmungen die ebenfalls für die Schirmleitungen verwendet werden können.

2.6.12.3.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Automation Studio Hilfe "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

2.6.12.4 5ACCIF01.FPLS-001

2.6.12.4.1 Allgemeines

Die Interface Option 5ACCIF01.FPLS-001 verfügt über eine POWERLINK- und RS232-Schnittstelle. Des Weiteren ist ein 512 kByte nvSRAM verbaut.

- 1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
- 1x RS232-Schnittstelle
- 512 kByte nvSRAM
- Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100

2.6.12.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	
5ACCIF01.FPLS-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWER- LINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/ PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
	Optionales Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB1210.3100	Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibra- tionsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 77: 5ACCIF01.FPLS-001 - Bestelldaten

2.6.12.4.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCIF01.FPLS-001
Allgemeines	
LEDs	L2, L3
B&R ID-Code	0xE9B9
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267
	Industrial Control Equipment
HazLoc	cULus HazLoc E180196
	Industrial Control Equipment
	TOF Hazardous Locations
Controller	
nySRAM	
Größe	512 kRvto
Dateportaltung	20 Jabro
Remananta Variablen im Dawar Eail Mode	
	(für z B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Schnittstellen	
СОМ	
Anzahl	1
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	10-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
POWERLINK	
Anzahl	1
Übertragung	100 Base-TX
Тур	Тур 4 2)
Ausführung	RJ45, geschirmt
Übertragungsrate	100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	1,5 W
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2

Tabelle 78: 5ACCIF01.FPLS-001 - Technische Daten

Kapitel 2 Technische Daten

Bestellnummer	5ACCIF01.FPLS-001		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	-20 bis 55°C		
Lagerung	-20 bis 60°C		
Transport	-20 bis 60°C		
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend		
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend		
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend		
Mechanische Eigenschaften			
Gewicht	25 g		

Tabelle 78: 5ACCIF01.FPLS-001 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Nähere Informationen sind der Automation Studio Hilfe zu entnehmen (Kommunikation - POWERLINK - Allgemeines - Hardware - IF / LS).

Pinbelegung POWERLINK-Schnittstelle

Die POWERLINK-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IF1 bezeichnet.

		POWERLINK - IF1	1)2)
Verkabelung	S/STP	RJ45, female	
Kabellänge max		(min. Cat5e)	1
Status LED	Status LED Ein Aus		
Grün	siehe Statu	s/Error LED	
Link LED	Ein	Aus	
Gelb	Link (Eine Verbindung zu einem POWERLINK Netzwerk ist vorhanden)	Activity (blinkt) (Daten werden übertragen)	Link LED

Tabelle 79: 5ACCIF01.FPLS-001 - POWERLINK-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Im Automation Studio/Automation Runtime wird diese Schnittstelle als IF1 bezeichnet.

Pinbelegung serielle Schnittstelle COMA

Die serielle Schnittstelle COMA ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

Serielle Schnittstelle COMA - IFx ¹⁾²⁾³⁾					
	R\$232				
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt				
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO				
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 115 kBit/s				
Buslänge	max. 15 m				
Pin	Belegung	10-polig, male			
1	DCD	1 3 5 7 9			
2	DSR				
3	RXD	OEEEEO			
4	RTS				
5	TXD	2 4 6 8 10			
6	CTS				
7	DTR				
8	RI				
9	GND				
10	GND				

Tabelle 80: 5ACCIF01.FPLS-001 - Schnittstelle COMA

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Diese Schnittstelle wird (wenn vorhanden) im BIOS als COMA mit den Defaultadressen I/O:3F8h und IRQ:4 automatisch aktiviert.
- 3) Im Automation Studio/Automation Runtime wird diese Schnittstelle als IF5 bezeichnet.

Status LEDs L2, L3

An der Interface Option sind 2 LEDs integriert.

			Status LEDs
LED	Farbe	Status	Bedeutung
L1	-	-	-
L2	Grün	Ein	POWERLINK Link LED Eine Verbindung zu einem POWERLINK-Netz- werk ist vorhanden
		Blinkend	POWERLINK Link LED Daten werden übertragen
L3	Grün-Rot	Ein	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"
		Aus	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"

Tabelle 81: 5ACCIF01.FPLS-001 - Status LEDs

Status/Error LED

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Status eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet Modus

In diesem Modus wird die Schnittstelle als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Farbe grün - Status	Beschreibung			
Ein	Die Schnittstelle wird als Ethernet-Schnittstelle betrieben.			
	Tabelle 82: Status/Error LED - Ethernet-Modus			

POWERLINK

Farbe rot - Error	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Häufung von Kollisionen am Netzwerk, usw.). Wenn in den folgenden Zuständen ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der grün blinkenden LED überlagert:
	 BASIC_ETHERNET PRE_OPERATIONAL_1 PRE_OPERATIONAL_2 READY_TO_OPERATE Status diamond to the second s

Tabelle 83: Status/Error LED - POWERLINK - Error

Kapitel 2 Technische Daten

Farbe grün - Status	Beschreibung
Aus	Zustand
NOT ACTIVE	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand NOT ACTIVE oder es ist:
	ausgeschaltet
	• im Hochlauf
	in Automation Studio nicht richtig konfiguriert
	defekt
	Managing Node (MN)
	Der Bus wird auf POWERI INK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein ent-
	sprechender Frame empfangen, geht die Schpittstelle direkt in den Modus PRE OPERATIONAL 1 über (Sing-
	le Flash), Wenn iedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, wird der MN nicht
	gestartet.
	Controlled Node (CN)
	Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre-
	chender Frame empfangen, geht das Modul direkt in den Modus BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn
	jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den
	Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Grün flackernd (ca. 10 Hz)	Zustand
BASIC_ETHERNET	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrie-
	ben.
	Managing Node (MN)
	Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle Verlassen werden.
	Controlled Node (CN)
	Controlled Node (CN) Wird während disses Zustandes eine DOWEDI INK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand
	Wild wainen dieses zustandiese eine POWEIKEINN Kommunikation erkannt, gent die Schnittstelle in den zustand PRE OPERATIONAL 1 über (Sinche Elash)
Single Fleeh (as. 1 Hz)	
$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}$	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE OPERATIONAL 1
	Managing Node (MN)
	Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.
	Controlled Node (CN)
	In diesem Zustand kann das Modul vom MN konfiguriert werden. Der CN wartet auf den Empfang eines SoC
	Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash). Wenn in diesem Zustand
	die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Double Flash (ca. 1 Hz)	Zustand
PRE_OPERATIONAL_2	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.
	Managing Node (MN)
	Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet).
	in diesem Zustand werden die Civs konfiguriert.
	Controlled Node (CN)
	In dissem Zustand kann die Schnittstelle vom MN konfiguriert werden. Danach wird per Kommando in den Zu-
	stand READY TO OPERATE weitergeschaltet (Triple Flash) Wenn in diesem Modus die rote I ED leuchtet
	heißt das das der MN ausgefallen ist.
Tripple Flash (ca. 1 Hz)	Zustand
READY TO OPERATE	Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY TO OPERATE.
	Managing Node (MN)
	Zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO-Daten werden ignoriert.
	Controlled Node (CN)
	Die Konfiguration des Moduls ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die ge-
	sendeten PDO-Daten entsprechen dem PDO-Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet.
	vvenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heilst das, dass der MN ausgefallen ist.
Ein	
OPERATIONAL	Die Schnittsteile betindet sich im Zustand OPERALIONAL. PDO-Mapping ist aktiv und zyklische Daten werden
Blinkend (ca. 2,5 Hz)	
SIUPPED	Die Schnittsteile defindet sich im Zustand STOPPED.
	Managing Node (MN)
	managing node (MIN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich
	Controlled Node (CN)
	Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Modus kann nur durch
	ein entsprechendes Kommando vom MN erreicht und wieder verlassen werden.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Tabelle 84: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Systemstoppfehlercodes

Ein Systemstoppfehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error-LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Fehlerbeschreibung Fehlercode durch rote Status LED										
RAM Fehler:	•	•	•	-	Pause	•	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle ist defekt und muss ausgetauscht werden.										
Hardwarefehler:	-	•	•	-	Pause	-	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle bzw. eine Systemkomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden.										

Tabelle 85: Systemstoppfehlercodes

Legende	•	150 ms
	-	600 ms
	Pause	2 s Pausenzeit

Schirmung

Für die Schnittstellen an der 10-poligen Buchse kann der Schirm der Schnittstellen auf Pin 2 der Buchse gelegt werden.

Des Weiteren befindet sich an der Schnittstellenblende der Systemeinheit ein Funktionserdeanschluss und ein Schraubpunkt für Kabelschirmungen die ebenfalls für die Schirmleitungen verwendet werden können.

2.6.12.4.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Automation Studio Hilfe "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

2.6.12.5 5ACCIF01.FPSC-000

2.6.12.5.1 Allgemeines

Die Interface Option 5ACCIF01.FPSC-000 verfügt über eine POWERLINK-, RS232- und CAN-Bus Master Schnittstelle. Des Weiteren ist ein 32 kByte FRAM verbaut.

- 1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
- 1x CAN-Bus Master Schnittstelle
- 1x RS232-Schnittstelle
- 32 kByte FRAM
- Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100

Die Interface Option kann nur mit Automation Runtime betrieben werden.

2.6.12.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	
5ACCIF01.FPSC-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnitt- stelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
	Optionales Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB1210.3100	Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibra- tionsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 86: 5ACCIF01.FPSC-000 - Bestelldaten

2.6.12.5.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCIF01.FPSC-000	
Allgemeines		
LEDs	L1, L2, L3	
B&R ID-Code	0xE53F	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
UL	cULus E115267 Industrial Control Equipment	
HazLoc	cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment for Hazardous Locations Class I, Division 2, Groups ABCD, T4 ¹)	
DNV GL	Temperature: B (0 - 55°C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7g) EMC: B (Bridge and open deck) ²⁾	
Controller		
FRAM		
Größe	32 kByte	
Datenerhaltung	10 Jahre	
Lese-/Schreib Endurance	min. 10 ¹² Times/Byte	
Remanente Variablen im Power Fail Mode	32 kByte (für z.B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)	
Schnittstellen		
СОМ		
Anzahl	1	
Тур	RS232, nicht modemfähig, nicht galvanisch getrennt	
Ausführung	10-polig, male	
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO	
max. Baudrate	115 kBit/s	

Tabelle 87: 5ACCIF01.FPSC-000 - Technische Daten

Bestellnummer	5ACCIF01.FPSC-000		
POWERLINK			
Anzahl	1		
Übertragung	100 Base-TX		
Тур	Тур 4 3)		
Ausführung	RJ45, geschirmt		
Übertragungsrate	100 MBit/s		
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)		
CAN			
Anzahl	1		
Ausführung	10-polig, male, nicht galvanisch getrennt		
Übertragungsrate	max. 1 MBit/s		
Abschlusswiderstand			
Тур	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter		
Elektrische Eigenschaften			
Leistungsaufnahme	1,75 W		
Einsatzbedingungen			
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	-20 bis 55°C		
Lagerung	-20 bis 60°C		
Transport	-20 bis 60°C		
Luftfeuchtigkeit			
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend		
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend		
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend		
Mechanische Eigenschaften			
Gewicht	25 g		

Tabelle 87: 5ACCIF01.FPSC-000 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

3) Nähere Informationen sind der Automation Studio Hilfe zu entnehmen (Kommunikation - POWERLINK - Allgemeines - Hardware - IF / LS).

Pinbelegung POWERLINK-Schnittstelle

. . .

Die POWERLINK-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IF1 bezeichnet.



Tabelle 88: 5ACCIF01.FPSC-000 - POWERLINK-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Im Automation Studio/Automation Runtime wird diese Schnittstelle als IF1 bezeichnet.
Pinbelegung serielle Schnittstelle COM

Die serielle Schnittstelle COM ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

	Serielle Schnittstelle COM - IFx ^{1/2)}				
	R\$232				
Тур	RS232, nicht modemfähig, nicht galvanisch getrennt				
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO				
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 115 kBit/s				
Buslänge	max. 15 m				
Pin	Belegung	10-polig, male			
1	- 13	1 3 5 7 9			
2	Schirm				
3	-	obbebe			
4	-				
5	-	2 4 6 6 10			
6	-				
7	-				
8	COM GND				
9	RXD				
10	TXD				

Tabelle 89: 5ACCIF01.FPSC-000 - Schnittstelle COM

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

 Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF5 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

Pinbelegung CAN-Bus-Schnittstelle

Die CAN-Bus-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

	CAN-Bus - IFx ¹⁾²)
Die CAN-Bus-Schnittstelle ist trennung.	als 10-polige Buchse ausgeführt und hat keine Potential-	
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 1 MBit/s	
Buslänge	max. 1000 m	
Pin	Belegung	10-polig, male
1	-	
1	1 3 5 7 9	
3	-	
4	-	
5	CAN H	
6	CAN L	2 4 6 8 10
7	CAN GND	
8	-	
9	-	
10	-	

Tabelle 90: 5ACCIF01.FPSC-000 - CAN-Bus-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF3 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

CAN-Treibereinstellungen

Die Baudrate kann entweder mit "predifined values" oder über das "bit timing register" eingestellt werden. Nähere Informationen dazu sind in der Automation Studio Hilfe zu finden.

Bit Timing Register 1	Bit Timing Register 0	Baudrate
00h	14h	1000 kBit/s
80h oder 00h	1Ch	500 kBit/s
81h oder 01h	1Ch	250 kBit/s
83h oder 03h	1Ch	125 kBit/s
84h oder 04h	1Ch	100 kBit/s
89h oder 09h	1Ch	50 kBit/s

Tabelle 9	1: CAN-	Treiberein	stellungen
-----------	---------	------------	------------

Buslänge und Kabeltyp CAN

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121% sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung	Übertragungsrate
≤ 1000 m	typ. 50 kBit/s
≤ 200 m	typ. 250 kBit/s
≤ 100 m	typ. 500 kBit/s
< 20 m ¹⁾	typ. 1 MBit/s

Tabelle 92: CAN Buslänge und Übertragungsrate

1) Die angegebene Kabellänge ist nur mit den in Tab. 91 "CAN-Treibereinstellungen" angegebenen Werten gültig. Die Kabellängen hängen ansonsten von den Werten im Timing Register ab.

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN-Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	2x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω/ km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 93: CAN-Kabel Anforderungen

Abschlusswiderstand

An der Interface Option ist ein Abschlusswiderstand integriert, dieser befindet sich über der ETH1-Schnittstelle. Mit einem Schalter wird der Abschlusswiderstand für die CAN-Bus-Schnittstelle aktiviert bzw deaktiviert. Die Status-LED L1 zeigt an, ob der Abschlusswiderstand aktiviert oder deaktiviert ist.

	Abschlusswiderstand					
On	Der Abschlusswiderstand ist aktiviert.					
Off Der Abschlusswiderstand ist deaktiviert.						

Tabelle 94: Abschlusswiderstand

Schirmung

Für die Schnittstellen an der 10-poligen Buchse kann der Schirm der Schnittstellen auf Pin 2 der Buchse gelegt werden.

Des Weiteren befindet sich an der Schnittstellenblende der Systemeinheit ein Funktionserdeanschluss und ein Schraubpunkt für Kabelschirmungen die ebenfalls für die Schirmleitungen verwendet werden können.

Status LEDs L1, L2, L3

An der Interface Option sind 3 LEDs integriert, diese befinden sich über dem Abschlusswiderstand.

			Status LEDs				
LED	Farbe	Status	Bedeutung				
L1	Gelb	Ein	Der CAN-Bus Abschlusswiderstand ist aktiviert.				
		Aus	Der CAN-Bus Abschlusswiderstand ist deakti- viert.				
L2	Grün	Ein	POWERLINK Link LED Eine Verbindung zu einem POWERLINK-Netz- werk ist vorhanden.				
		Blinkend	POWERLINK Link LED Daten werden übertragen.				
L3	Grün-Rot	Ein	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"				
		Aus	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"				

Kapitel 2 Technische Daten

Tabelle 95: 5ACCIF01.FPSC-000 - Status LEDs

Status/Error LED

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Status eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet Modus

In diesem Modus wird die Schnittstelle als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Farbe grün - Status	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle wird als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Tabelle 96: Status/Error LED - Ethernet-Modus

POWERLINK

Farbe rot - Error	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Häufung von Kollisionen am Netzwerk, usw.). Wenn in den folgenden Zuständen ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der grün blinkenden LED überlagert:
	 BASIC_ETHERNET PRE_OPERATIONAL_1 PRE_OPERATIONAL_2 READY_TO_OPERATE
	Status Grün
	Error Rot t
	LED "S/E"

Tabelle 97: Status/Error LED - POWERLINK - Error

Farbe grün - Status	Beschreibung
Aus	Zustand
	ausgeschalter im Hochlauf
	in Automation Studio nicht richtig konfiguriert
	• defekt
	Managing Node (MN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein ent- sprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Sing- le Flash). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, wird der MN nicht gestartet.
	Controlled Node (CN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre- chender Frame empfangen, geht das Modul direkt in den Modus BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Grün flackernd (ca. 10 Hz) BASIC_ETHERNET	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrie- ben.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden.
	Controlled Node (CN) Wird während dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).
Single Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_1	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1.
	Managing Node (MN) Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann das Modul vom MN konfiguriert werden. Der CN wartet auf den Empfang eines SoC Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash). Wenn in diesem Zustand die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.
	Managing Node (MN) Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet). In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann die Schnittstelle vom MN konfiguriert werden. Danach wird per Kommando in den Zu- stand READY_TO_OPERATE weitergeschaltet (Triple Flash). Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Tripple Flash (ca. 1 Hz) READY_TO_OPERATE	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE.
	Managing Node (MN) Zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO-Daten werden ignoriert.
	Controlled Node (CN) Die Konfiguration des Moduls ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die ge- sendeten PDO-Daten entsprechen dem PDO-Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet. Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Ein OPERATIONAL	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL. PDO-Mapping ist aktiv und zyklische Daten werden ausgewertet.
Blinkend (ca. 2,5 Hz) STOPPED	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich.
	Controlled Node (CN) Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Modus kann nur durch ein entsprechendes Kommando vom MN erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 98: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Kapitel 2 Technische Daten

Systemstoppfehlercodes

Ein Systemstoppfehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error-LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Fehlerbeschreibung		Fehlercode durch rote Status LED								
RAM Fehler:		•	•	-	Pause	•	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle ist defekt und muss ausgetauscht werden.										
Hardwarefehler:		•	•	-	Pause	-	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle bzw. eine Systemkomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden.										

Tabelle 99: Systemstoppfehlercodes

Legende	•	150 ms
	-	600 ms
	Pause	2 s Pausenzeit

2.6.12.5.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Automation Studio Hilfe "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

2.6.12.6 5ACCIF01.FPSC-001

2.6.12.6.1 Allgemeines

Die Interface Option 5ACCIF01.FPSC-001 verfügt über eine POWERLINK-, RS232-, CAN-Bus Master sowie eine X2X Link Master Schnittstelle. Des Weiteren ist ein 512 kByte nvSRAM verbaut.

- 1x POWERLINK-Schnittstelle Managing oder Controlled Node
- 1x CAN-Bus Master Schnittstelle
- 1x X2X Link Master Schnittstelle
- 1x RS232-Schnittstelle
- 512 kByte nvSRAM
- · Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100

Die Interface Option kann nur mit Automation Runtime betrieben werden.

2.6.12.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Interface Optionen	All and the
5ACCIF01.FPSC-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnitt- stelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
	Optionales Zubehör	
	Feldklemmen	
0TB1210.3100	Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibra- tionsschutz durch Schraubflansch	

Tabelle 100: 5ACCIF01.FPSC-001 - Bestelldaten

2.6.12.6.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCIF01.FPSC-001
Allgemeines	
LEDs	L1, L2, L3
B&R ID-Code	0xE9BC
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267
	Industrial Control Equipment
HazLoc	cULus HazLoc E180196
	Industrial Control Equipment
	for Hazardous Locations
	Class I, Division 2, Groups ABCD, T4 ¹)
Controller	
nvSRAM	
Größe	512 kByte
Datenerhaltung	20 Jahre
Lese-/Schreib Endurance	min. 1.000.000
Remanente Variablen im Power Fail Mode	256 kByte
	(für z.B. Automation Runtime, siehe AS-Hilfe)
Schnittstellen	
COM	
Anzahl	1
Тур	RS232, nicht modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	10-polig, male
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
POWERLINK	
Anzahl	1
Übertragung	100 Base-TX
Тур	Тур 4 2)
Ausführung	RJ45, geschirmt
Übertragungsrate	100 MBit/s
Leitungslänge	max. 100 m zwischen zwei Stationen (Segmentlänge)

Tabelle 101: 5ACCIF01.FPSC-001 - Technische Daten

Bestellnummer	5ACCIF01.FPSC-001
CAN	
Anzahl	1
Ausführung	10-polig, male, galvanisch getrennt
Übertragungsrate	max. 1 MBit/s
Abschlusswiderstand	
Тур	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter
X2X	
Тур	X2X Link Master
Anzahl	1
Ausführung	10-polig, male, galvanisch getrennt
Elektrische Eigenschaften	
Leistungsaufnahme	2 W
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-20 bis 55°C
Lagerung	-20 bis 60°C
Transport	-20 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend
Mechanische Eigenschaften	
Gewicht	25 g

Tabelle 101: 5ACCIF01.FPSC-001 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Nähere Informationen sind der Automation Studio Hilfe zu entnehmen (Kommunikation - POWERLINK - Allgemeines - Hardware - IF / LS).

Pinbelegung POWERLINK-Schnittstelle

Die POWERLINK-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IF1 bezeichnet.



Tabelle 102: 5ACCIF01.FPSC-001 - POWERLINK-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Im Automation Studio/Automation Runtime wird diese Schnittstelle als IF1 bezeichnet.

Pinbelegung serielle Schnittstelle COM

Die serielle Schnittstelle COM ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

Serielle Schnittstelle COM - IFx ¹⁾²⁾			
	RS232		
Тур	RS232, nicht modemfähig, nicht galvanisch getrennt		
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO		
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 115 kBit/s		
Buslänge	max. 15 m		
Pin	Belegung	10-polig, male	
1	-	1 3 5 7 9	
2	Schirm		
3	-	obebeeo	
4	-		
5	-	2 4 6 8 10	
6	-		
7	-		
8	COM GND		
9	RXD		
10	TXD		

Tabelle 103: 5ACCIF01.FPSC-001 - Schnittstelle COM

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

 Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF5 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

Pinbelegung CAN-Bus-Schnittstelle

Die CAN-Bus-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

CAN-Bus - IFx ¹			
Die potenzialgetrennte CAN-E	Bus-Schnittstelle ist als 10-polige Buchse ausgeführt.		
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 1 MBit/s		
Buslänge	max. 1000 m		
Pin	Belegung	10-polig, male	
1	-	to polig, malo	
2	Schirm	1 3 5 7 9	
3	-		
4	-		
5	CAN H		
6	CAN L	2 4 6 8 10	
7	CAN GND		
8	-		
9	-		
10	-		

Tabelle 104: 5ACCIF01.FPSC-001 - CAN-Bus-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF3 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

CAN-Treibereinstellungen

Die Baudrate kann entweder mit "predifined values" oder über das "bit timing register" eingestellt werden. Nähere Informationen dazu sind in der Automation Studio Hilfe zu finden.

Bit Timing Register 1	Bit Timing Register 0	Baudrate
00h	14h	1000 kBit/s
80h oder 00h	1Ch	500 kBit/s
81h oder 01h	1Ch	250 kBit/s
83h oder 03h	1Ch	125 kBit/s
84h oder 04h	1Ch	100 kBit/s
89h oder 09h	1Ch	50 kBit/s

Tabelle 105: CAN-Treibereinstellungen

Buslänge und Kabeltyp CAN

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121% sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung	Übertragungsrate
≤ 1000 m	typ. 50 kBit/s
≤ 200 m	typ. 250 kBit/s
≤ 100 m	typ. 500 kBit/s
≤ 15 m ¹)	typ. 1 MBit/s

Fabelle 106: CAN Buslänge un	d Ubertragungsrate
------------------------------	--------------------

1) Die angegebene Kabellänge ist nur mit den in Tab. 105 "CAN-Treibereinstellungen" angegebenen Werten gültig. Die Kabellängen hängen ansonsten von den Werten im Timing Register ab.

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN-Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	2x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω/ km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Groundleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω/km
Außenmantel	
Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 107: CAN-Kabel Anforderungen

Abschlusswiderstand

An der Interface Option ist ein Abschlusswiderstand integriert, dieser befindet sich über der ETH1-Schnittstelle. Mit einem Schalter wird der Abschlusswiderstand für die CAN-Bus-Schnittstelle aktiviert bzw deaktiviert. Die Status-LED L1 zeigt an, ob der Abschlusswiderstand aktiviert oder deaktiviert ist.

	Abschlusswiderst	and
On	Der Abschlusswiderstand ist aktiviert.	
Off	Der Abschlusswiderstand ist deaktiviert.	

Tabelle 108: Abschlusswiderstand

Pinbelegung X2X Link Master Schnittstelle

Die X2X Link Master Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

	FX ¹) ²)	
Die potenzialgetrennte X2X Li führt.	nk Master Schnittstelle ist als 10-polige Buchse ausge-	
Pin	Belegung	
1	X2X H	10-polig, male
2	Schirm	
3	X2X L	1 3 5 7 9
4	X2X GND	
5	-	
6	-	
7	-	2 4 6 8 10
8	-	
9	-	
10	-	



- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- Diese Schnittstelle kann nur im Automation Runtime verwendet werden und wird im Automation Studio/Automation Runtime als IF2 dargestellt. Es ist keine "PC-Schnittstelle" und wird deshalb nicht im BIOS angezeigt.

Schirmung

Für die Schnittstellen an der 10-poligen Buchse kann der Schirm der Schnittstellen auf Pin 2 der Buchse gelegt werden.

Des Weiteren befindet sich an der Schnittstellenblende der Systemeinheit ein Funktionserdeanschluss und ein Schraubpunkt für Kabelschirmungen die ebenfalls für die Schirmleitungen verwendet werden können.

Status LEDs L1, L2, L3

An der Interface Option sind 3 LEDs integriert, diese befinden sich über dem Abschlusswiderstand.

Status LEDs			
LED	Farbe	Status	Bedeutung
L1	Gelb	Ein	Der CAN-Bus Abschlusswiderstand ist aktiviert.
		Aus	Der CAN-Bus Abschlusswiderstand ist deakti- viert.
L2	Grün	Ein	POWERLINK Link LED Eine Verbindung zu einem POWERLINK-Netz- werk ist vorhanden.
		Blinkend	POWERLINK Link LED Daten werden übertragen.
L3	Grün-Rot	Ein	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"
		Aus	POWERLINK Status/Error LED siehe "Status/Error LED"

Tabelle 110: 5ACCIF01.FPSC-000 - Status LEDs

Status/Error LED

Die Status/Error LED ist als Dual LED in den Farben grün und rot ausgeführt. Je nach Betriebsmodus haben die LED Status eine unterschiedliche Bedeutung.

Ethernet Modus

In diesem Modus wird die Schnittstelle als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Farbe grün - Status	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle wird als Ethernet-Schnittstelle betrieben.

Tabelle 111: Status/Error LED - Ethernet-Modus

Kapitel 2 Technische Daten

POWERLINK

Farbe rot - Error	Beschreibung
Ein	Die Schnittstelle befindet sich in einem Fehlerzustand (Ausfall von Ethernet Frames, Häufung von Kollisionen am Netzwerk, usw.). Wenn in den folgenden Zuständen ein Fehler auftritt, wird die rote LED von der grün blinkenden LED überlagert:
	 BASIC_ETHERNET PRE_OPERATIONAL_1 PRE_OPERATIONAL_2 READY_TO_OPERATE
	Status Grün
	Error Rot t
	LED "S/E"

Tabelle 112: Status/Error LED - POWERLINK - Error

Farbe grün - Status	Beschreibung				
Aus NOT_ACTIVE	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand NOT_ACTIVE oder es ist:				
	ausgeschaltet				
	im Hochlauf				
	in Automation Studio nicht richtig konfiguriert				
	defekt				
	Managing Node (MN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein ent- sprechender Frame empfangen, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Sing- le Flash). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, wird der MN nicht gestartet.				
	Controlled Node (CN) Der Bus wird auf POWERLINK-Frames überwacht. Wird in dem eingestellten Zeitfenster (Timeout) kein entspre- chender Frame empfangen, geht das Modul direkt in den Modus BASIC_ETHERNET über (flackernd). Wenn jedoch vor Ablauf der Zeit eine POWERLINK-Kommunikation erkannt wird, geht die Schnittstelle direkt in den Modus PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).				
Grün flackernd (ca. 10 Hz) BASIC_ETHERNET	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand BASIC_ETHERNET und wird als Ethernet TCP/IP Schnittstelle betrie- ben.				
	Managing Node (MN)				
	Dieser Zustand kann nur durch einen Reset der Schnittstelle verlassen werden.				
	Controlled Node (CN) Wird während dieses Zustandes eine POWERLINK Kommunikation erkannt, geht die Schnittstelle in den Zustand PRE_OPERATIONAL_1 über (Single Flash).				
Single Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_1	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_1.				
	Managing Node (MN) Der MN startet den Betrieb des "reduced cycles". Es findet noch keine zyklische Kommunikation statt.				
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann das Modul vom MN konfiguriert werden. Der CN wartet auf den Empfang eines SoC Frames und wechselt dann in den Zustand PRE_OPERATIONAL_2 (Double Flash). Wenn in diesem Zustand die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.				

Tabelle 113: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Farbe grün - Status	Beschreibung
Double Flash (ca. 1 Hz) PRE_OPERATIONAL_2	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand PRE_OPERATIONAL_2.
	Managing Node (MN) Der MN beginnt mit der zyklischen Kommunikation (zyklische Eingangsdaten werden noch nicht ausgewertet). In diesem Zustand werden die CNs konfiguriert.
	Controlled Node (CN) In diesem Zustand kann die Schnittstelle vom MN konfiguriert werden. Danach wird per Kommando in den Zu- stand READY_TO_OPERATE weitergeschaltet (Triple Flash). Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Tripple Flash (ca. 1 Hz) READY_TO_OPERATE	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand READY_TO_OPERATE.
	Managing Node (MN) Zyklische und asynchrone Kommunikation. Die empfangenen PDO-Daten werden ignoriert.
	Controlled Node (CN) Die Konfiguration des Moduls ist abgeschlossen. Normale zyklische und asynchrone Kommunikation. Die ge- sendeten PDO-Daten entsprechen dem PDO-Mapping. Zyklische Daten werden jedoch noch nicht ausgewertet. Wenn in diesem Modus die rote LED leuchtet, heißt das, dass der MN ausgefallen ist.
Ein OPERATIONAL	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand OPERATIONAL. PDO-Mapping ist aktiv und zyklische Daten werden ausgewertet.
Blinkend (ca. 2,5 Hz) STOPPED	Zustand Die Schnittstelle befindet sich im Zustand STOPPED.
	Managing Node (MN) Dieser Zustand ist im MN nicht möglich.
	Controlled Node (CN) Output Daten werden nicht ausgegeben und es werden keine Input Daten geliefert. Dieser Modus kann nur durch ein entsprechendes Kommando vom MN erreicht und wieder verlassen werden.

Tabelle 113: Status/Error LED - POWERLINK - Status

Systemstoppfehlercodes

Ein Systemstoppfehler kann durch falsche Konfiguration oder durch defekte Hardware auftreten.

Der Fehlercode wird über die rot leuchtende Error-LED durch vier Einschaltphasen angezeigt. Die Einschaltphasen sind entweder 150 ms oder 600 ms lang. Die Ausgabe des Fehlercodes wird nach 2 s zyklisch wiederholt.

Fehlerbeschreibung		Fehlercode durch rote Status LED								
RAM Fehler:	•	•	•	-	Pause	•	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle ist defekt und muss ausgetauscht werden.										
Hardwarefehler:	-	•	•	-	Pause	-	•	•	-	Pause
Die Schnittstelle bzw. eine Systemkomponente ist defekt und muss ausgetauscht werden.										

Tabelle 114: Systemstoppfehlercodes

Legende	•	150 ms
	-	600 ms
	Pause	2 s Pausenzeit

2.6.12.6.4 Firmware Update

Die Firmware ist Bestandteil des Automation Studios. Das Modul wird automatisch auf diesen Stand gebracht.

Um die im Automation Studio enthaltene Firmware zu aktualisieren, ist ein HW Upgrade durchzuführen (siehe Automation Studio Hilfe "Projekt Management - Arbeitsoberfläche - Upgrades").

2.6.12.7 5ACCIF01.ICAN-000

2.6.12.7.1 Allgemeines

Die Interface Option 5ACCIF01.ICAN-000 verfügt über eine CAN-Bus Master Schnittstelle.

- 1x CAN-Bus Master Schnittstelle
- Einbaukompatibel in APC2100, PPC2100

2.6.12.7.2 Bestelldaten

lurzbeschreibung	Abbildung					
nterface Optionen						
chnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC2100/ PC2100						
Optionales Zubehör						
eldklemmen						
Stecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibra-						
onsschutz durch Schraubflansch						
	terface Optionen terface Optionen chnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC2100/ PC2100 ptionales Zubehör eldklemmen ecker 300 VDC - 10-polig female - Federzugklemme - Vibra- nsschutz durch Schraubflansch					

Tabelle 115: 5ACCIF01.ICAN-000 - Bestelldaten

2.6.12.7.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5ACCIF01.ICAN-000			
Allgemeines				
LEDs	L1			
B&R ID-Code	0xE9BB			
Zertifizierungen				
CE	Ja			
UL	cULus E115267			
	Industrial Control Equipment			
HazLoc	cULus HazLoc E180196			
	Industrial Control Equipment			
	for Hazardous Locations			
Sobnittatallan				
CAN				
Anzahl	1			
Alizalli	I Reach CC770 (kompatibal zum Intel 22527 CAN Controller)			
	Bosch CC/70 (kompatibel zum met 62527 CAN Controller)			
Austunrung	10-polig, male, garvanisch getrennt			
Obertragungsrate	max. 1 MBIt/s			
Abschlusswiderstand				
Тур	aktivier- und deaktivierbar mittels Schiebeschalter			
Elektrische Eigenschaften				
Leistungsaufnahme	0,5 W			
Einsatzbedingungen				
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2			
Umgebungsbedingungen				
Temperatur				
Betrieb	-20 bis 55°C			
Lagerung	-20 bis 60°C			
Transport	-20 bis 60°C			
Luftfeuchtigkeit				
Betrieb	5 bis 90%, nicht kondensierend			
Lagerung	5 bis 95%, nicht kondensierend			
Transport	5 bis 95%, nicht kondensierend			
Mechanische Eigenschaften				
Gewicht	25 g			

Tabelle 116: 5ACCIF01.ICAN-000 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

Pinbelegung CAN-Bus-Schnittstelle

Die CAN-Bus-Schnittstelle ist an der Systemeinheit als IFx bezeichnet.

CAN-Bus - IFx ¹⁾²						
Die potenzialgetrennte CAN-B	Bus-Schnittstelle ist als 10-polige Buchse ausgeführt.					
Übertragungsgeschwindig- keit	max. 1 MBit/s					
Buslänge	max. 1000 m					
Pin	Belegung	10-polig male				
1	-					
2	CAN Schirm	1 3 5 7 9				
3	-					
4	-					
5	CAN H					
6	CAN L	2 4 6 8 10				
7	CAN GND					
8	-					
9	-					
10	-					

Tabelle 117: 5ACCIF01.ICAN-000 - CAN-Bus-Schnittstelle

1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.

2) Diese Schnittstelle wird (wenn vorhanden) im BIOS als CAN mit den Defaultadressen I/O.384h/385h und IRQ:10 automatisch aktiviert.

I/O-Adresse und IRQ

Ressource	Default-Einstellung	Funktion
I/O Adresse	384h (Adressregister) Definiert die Registernummer, auf die zugegriffen werden soll.	
	385h (Datenregister)	Zugriff auf das im Adressregister definierte Register.
IRQ	IRQ10	Interrupt

Tabelle 118: I/O-Adresse und IRQ

CAN-Treibereinstellungen

Die Baudrate kann entweder mit "predifined values" oder über das "bit timing register" eingestellt werden. Nähere Informationen dazu sind in der Automation Studio Hilfe zu finden.

Bit Timing Register 1	Bit Timing Register 0	Baudrate
00h	14h	1000 kBit/s
80h oder 00h	1Ch	500 kBit/s
81h oder 01h	1Ch	250 kBit/s
83h oder 03h	1Ch	125 kBit/s
84h oder 04h	1Ch	100 kBit/s
89h oder 09h	1Ch	50 kBit/s

Tabelle 119: CAN-Treibereinstellungen

Buslänge und Kabeltyp CAN

Der zu verwendende Kabeltyp hängt weitgehend von der geforderten Buslänge und der Knotenzahl ab. Die Buslänge wird von der Übertragungsrate bestimmt. Nach CiA (CAN in Automation) ist die maximale Buslänge 1000 Meter.

Bei einer maximal erlaubten Oszillatortoleranz von 0,121% sind folgende Buslängen zulässig:

Ausdehnung	Übertragungsrate
≤ 1000 m	typ. 50 kBit/s
≤ 200 m	typ. 250 kBit/s
≤ 100 m	typ. 500 kBit/s
≤ 20 m	typ. 1 MBit/s

Tabelle 120: CAN Buslänge und Übertragungsrate

Kapitel 2 Technische Daten

Vorzugsweise sollte das verwendete Kabelmaterial folgende Eigenschaften aufweisen bzw. nur geringfügig davon abweichen um eine optimale Übertragungsrate zu erreichen.

CAN-Kabel	Eigenschaft
Signalleiter	
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand Verseilung Schirm	2x 0,25 mm² (24AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 82 Ω/ km Adern zum Paar verseilt Paarschirmung mit Aluminiumfolie
Kabelquerschnitt Aderisolation Leiterwiderstand	1x 0,34 mm² (22AWG/19), verzinnte Cu-Litze PE ≤ 59 Ω/km
Aulsenmantel Material Eigenschaften Gesamtschirmung	PUR Mischung halogenfrei aus verzinnten Cu-Drähten

Tabelle 121: CAN-Kabel Anforderungen

Abschlusswiderstand

An der Interface Option ist ein Abschlusswiderstand integriert, dieser befindet sich über der ETH1-Schnittstelle. Mit einem Schalter wird der Abschlusswiderstand für die CAN-Bus-Schnittstelle aktiviert bzw deaktiviert. Die Status-LED L1 zeigt an, ob der Abschlusswiderstand aktiviert oder deaktiviert ist.

	Abschlusswiderst	and
On	Der Abschlusswiderstand ist aktiviert.	
Off	Der Abschlusswiderstand ist deaktiviert.	

Tabelle 122: Abschlusswiderstand

Schirmung

Für die Schnittstellen an der 10-poligen Buchse kann der Schirm der Schnittstellen auf Pin 2 der Buchse gelegt werden.

Des Weiteren befindet sich an der Schnittstellenblende der Systemeinheit ein Funktionserdeanschluss und ein Schraubpunkt für Kabelschirmungen die ebenfalls für die Schirmleitungen verwendet werden können.

Status LED L1

An der Interface Option ist 1 LED integriert, diese befindet sich über dem Abschlusswiderstand.

			Status LED
LED	Farbe	Status	Bedeutung
L1	Gelb	Ein	Der CAN-Bus Abschlusswiderstand ist aktiviert.
		Aus	Der CAN-Bus Abschlusswiderstand ist deakti- viert.
L2	-	-	-
L3	-	-	-

Tabelle 123: 5ACCIF01.ICAN-000 - Status LED

Firmware

Um die Funktion der Interface Option zu gewährleisten muss mindestens folgende Fimware-Version (MTCX) am PC installiert sein:

- Automation PC 2100: V1.06
- Panel PC 2100: V1.06

Die Firmware kann von der B&R Homepage www.br-automation.com heruntergeladen werden.

Informationen zum Upgrade der Firmware sind im Abschnitt "Firmwareupgrade des Panel PC 2100" im Panel PC 2100 Einbaugeräte Anwenderhandbuch zu finden.

Treiber

Die CAN IF Option wird ab Windows 7 von PVI V4.2.5 oder Windows CAN Treiber V3.0 unterstützt.

2.7 Ausstattung AP92D

Die Automation Panels 5AP92D.1505-I00 und 5AP92D.1906-I00 sind mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

• rückseitige USB-Schnittstelle



Abbildung 10: Front- und Rückansicht (AP92D)

2.7.1 USB-Schnittstelle

Die Panels verfügen über eine USB 2.0-Schnittstelle an der Rückseite. Diese ist mit einer Schutzabdeckung ausgestattet.

Vorsicht!

Die Schutzart IP66 kann nur bei korrekt montierter USB-Schutzabdeckung erreicht werden.

Warnung!

An die USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

Die USB-Schnittstelle steht dem Anwender für Seviceeinsätze zur Verfügung.

Information:

Die USB-Schnittstelle des Panels belegt am Linkmodul die USB2-Schnittstelle. Wird das USB-Kabel abgesteckt ist auch die USB-Schnittstelle deaktiviert.

Je nach Übertragungsart (SDL- oder DVI-Betrieb) gibt es bei den USB1- und USB2-Schnittstellen Einschränkungen bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit. Die möglichen Übertragungsarten sind im Abschnitt Anschlussmöglichkeiten zu finden.

Übertragungsart	USB Typ	max. Kabellänge
SDL-Betrieb Mode 1	USB 1.1	40 m
SDL-Betrieb Mode 2	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Singletouch	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Multitouch	USB 2.0	5 m
SDL3-Betrieb	USB 2.0	100 m



Tabelle 124: USB-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Im SDL3-Betrieb: Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s)
- 3) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA) abgesichert.

2.8 Ausstattung AP93D

Die Automation Panels 5AP93D.185B-B62 und 5AP93D.240C-B62 sind mit folgenden Schnittstellen ausgestattet:

• rückseitige USB-Schnittstelle



Abbildung 11: Front- und Rückansicht ohne Bedienelemente (AP93D)

2.8.1 USB-Schnittstelle

Die Panels verfügen über eine USB 2.0-Schnittstelle an der Rückseite. Diese ist mit einer Schutzabdeckung ausgestattet.

Vorsicht!

Die Schutzart IP66 kann nur bei korrekt montierter USB-Schutzabdeckung erreicht werden.

Warnung!

An die USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

Die USB-Schnittstelle steht dem Anwender für Seviceeinsätze zur Verfügung.

Information:

Die USB-Schnittstelle des Panels belegt am Linkmodul die USB2-Schnittstelle. Wird das USB-Kabel abgesteckt ist auch die USB-Schnittstelle deaktiviert.

Je nach Übertragungsart (SDL- oder DVI-Betrieb) gibt es bei den USB1- und USB2-Schnittstellen Einschränkungen bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit. Die möglichen Übertragungsarten sind im Abschnitt Anschlussmöglichkeiten zu finden.

Übertragungsart	USB Typ	max. Kabellänge
SDL-Betrieb Mode 1	USB 1.1	40 m
SDL-Betrieb Mode 2	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Singletouch	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Multitouch	USB 2.0	5 m
SDL3-Betrieb	USB 2.0	100 m



Tabelle 125: USB-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Im SDL3-Betrieb: Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s)
- 3) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA) abgesichert.

2.9 Ausstattung AP99D

Die Automation Panels 5AP99D.156B-B62, 5AP99D.185B-B62 und 5AP99D.215C-B62 sind mit folgenden Schnittstellen und Bedienelementen ausgestattet:

- rückseitige USB-Schnittstelle
- RFID-Lese- und Schreibeinheit
- 5 B&R Leuchtringtasten
- Not-Halt
- optionale Tasten

Information:

Die Leuchtringtasten sind mit einer Standardbeschriftung ausgestattet. Für die individuelle Beschriftung kann eine Vorlage von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.



Abbildung 12: Front- und Rückansicht mit Bedienelemente (AP99D)

2.9.1 USB-Schnittstelle

Die Panels verfügen über eine USB 2.0-Schnittstelle an der Rückseite. Diese ist mit einer Schutzabdeckung ausgestattet.

Vorsicht!

Die Schutzart IP66 kann nur bei korrekt montierter USB-Schutzabdeckung erreicht werden.

Warnung!

An die USB-Schnittstellen können USB-Peripheriegeräte angeschlossen werden. Auf Grund der Vielfältigkeit der am Markt erhältlichen USB-Geräte, kann B&R keine Garantie für deren Funktion übernehmen. Für die bei B&R erhältlichen USB-Geräte wird die Funktion gewährleistet.

Vorsicht!

Auf Grund der allgemeinen PC-Spezifikation ist diese Schnittstelle mit äußerster Sorgfalt bezüglich EMV, Kabelführung etc. zu behandeln.

Die USB-Schnittstelle steht dem Anwender für Seviceeinsätze zur Verfügung.

Information:

Die USB-Schnittstelle des Panels belegt am Linkmodul die USB2-Schnittstelle. Wird das USB-Kabel abgesteckt ist auch die USB-Schnittstelle deaktiviert.

Je nach Übertragungsart (SDL- oder DVI-Betrieb) gibt es bei den USB1- und USB2-Schnittstellen Einschränkungen bezüglich der Übertragungsgeschwindigkeit. Die möglichen Übertragungsarten sind im Abschnitt Anschlussmöglichkeiten zu finden.

Übertragungsart	USB Typ	max. Kabellänge
SDL-Betrieb Mode 1	USB 1.1	40 m
SDL-Betrieb Mode 2	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Singletouch	USB 2.0	5 m
DVI-Betrieb Multitouch	USB 2.0	5 m
SDL3-Betrieb	USB 2.0	100 m

Universal Serial Bus (USB) ¹⁾			
Тур	USB 2.0	1x USB Typ A, female	
Ausführung	Тур А		
Übertragungsgeschwindig- keit	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s) ²⁾	USB	
Strombelastbarkeit ³⁾			
USB Front	max. 500 mA		
Kabellänge			
USB 2.0	max. 5 m (ohne Hub)		
		Schutzabdeckung	

Tabelle 126: USB-Schnittstelle

- 1) Die am Gerät bzw. Modul verfügbaren Schnittstellen usw. wurden der eindeutigen Unterscheidung wegen entsprechend nummeriert. Diese Nummerierung kann jedoch von der durch das jeweilige Betriebssystem vorgenommenen Nummerierung abweichen.
- 2) Im SDL3-Betrieb: Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s)
- 3) Der USB Port wird durch einen wartungsfreien "USB Strombegrenzungsschalter" (max. 500 mA) abgesichert.

2.9.2 RFID-Lese- und Schreibeinheit

Die RFID-Lese- und Schreibeinheit befindet sich an der Vorderseite der Displayeinheit und kann MIFARE- und ISO15693-TAG`s schreiben und lesen.

Folgende Transponder-Keys können mit diesem RFID-Lese- und Schreibeinheit verwendet werden:

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5A9010.43	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.44	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.45	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.46	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.47	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.48	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9020.43	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.44	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.45	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.46	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.47	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.48	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write

Information:

Für eine ordnungsgemäße Funktion der RFID-Lese- und Schreibeinheit (ISO15693 und ISO14443), muss der Abstand des Tags ca. 0,5 cm zur Front betragen. Bei planem Aufliegen kann ein kurzfristiger Kommunikationsabbruch entstehen.

Information:

Nähere Informationen zur RFID-Lese- und Schreibeinheit befinden sich in der technischen Beschreibung des 5E9020.29.

2.9.3 B&R Leuchtringtasten

Jede Taste bzw. LED kann individuell konfiguriert und somit an die Anwendung angepasst werden. Zu diesem Zweck stehen verschiedene B&R Werkzeuge zur Verfügung:

- B&R Key Editor, B&R KCF Editor oder B&R Control Center für Windows Betriebssysteme
- Visual Components (VC) für Automation Runtime
- Direkt Verdrahtung

Tasten und LEDs von jedem Gerät werden vom Matrixcontroller in einer Bitfolge zu je 128 Bits verarbeitet.

2.9.3.1 Windows

Die Positionen, welche die Tasten und LEDs in der Matrix besitzen, werden als Hardwarenummern dargestellt. Die Hardwarenummern können z.B. mit dem B&R Key Editor und dem B&R Control Center direkt am Zielsystem ausgelesen werden.



Abbildung 13: Beispiel - Hardwarenummer im B&R Key Editor bzw. im B&R Control Center

2.9.3.2 Visual Components



Abbildung 14: Tasten und LEDs in der Matrix

Bei Verwendung der Tasten oder LED Matrix (Visu -> Runtime -> Matrix) unter VC werden die entsprechenden Offsets laut nachfolgender Tabelle zugewiesen:

Offset - Tasten und LED Matrix			
	Offset	Taste / Key	LED
	0	T1	L1
	1	T2	L2
	2	Т3	L3
	3	T4	L4
	4	T5	L5
	5	NH	x
	6	x	L1
	7	x	L2
	8	x	L3
	9	x	L4
	10	x	L5
	11	x	L1
	12	x	L2
	13	x	L3
	14	x	L4
Farben	15	x	L5
Weiß	16	T6 (opt.)	x
Grün	17	T7 (opt.)	x
Rot	18	T8 (opt.)	x
Blau	19	T9 (opt.)	x

Tabelle 127: Offset - Tasten und LED Matrix

Information:

Durch das Einschalten von Rot und Grün ergibt sich die Farbe Gelb.

Bei der jeweiligen Matrix sind folgende Datentypen und Datenwerte zulässig:

Туре	Value / Wert
BOOL	True On
	False Off
INTEGER	0 Off
	1 On
	2 Slowly flashing
	3 Fast flashing

Tabelle 128: Datentypen LED Matrix

Туре	Value / Wert	
BOOL	True On	
	False Off	
INTEGER	0 Off	
	1 On	

Tabelle 129: Datentypen Key Matrix

2.9.3.3 Direktverdrahtung

Die Tasten und LEDs können optional direkt verdrahtet werden.



Abbildung 15: Tasten und LED Belegung - Direktverdrahtet

Pinbelegung 12-polige	e Stiftleiste		
Zubehör			
0TB1112.8010 RM3,5 12pol. Schraubklemme, 1,5mm2			
PIN	Beschreibung		
1	24VDC	24V <u>+</u> 25%	
2	T1_OUT		
3	T2_OUT	< 0,5A	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4	T3_OUT		12
5	T4_OUT		
6	T5_OUT		
7	Grün_T1_IN		
8	Rot_T2_IN	24V <u>+</u> 25%	
9	Weiß_T3_IN		
10	Weiß_T4_IN		
11	Blau_T5_IN		
12	GND		

Tabelle 130: Pinbelegung 12-polige Stiftleiste

Schaltschema 12-polige Stiftleiste						
	Customer In	1	24VDC	<u> </u>		
		2	T1_OUT			
		3	T2_OUT			
		4	T3_OUT			
		5	T4_OUT			
		6	T5_OUT			
	Customer In	7	Grün_T1_IN	⊣>∀⊸		
L C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	Customer In	8	Rot_T2_IN			
	Customer In	9	Weiß_T3_IN			
2	Customer In	10	Weiß_T4_IN			
	Customer In	11	Blau_T5_IN			
	Customer In	12	GND			

Tabelle 131: Schaltschema 12-polige Stiftleiste

2.9.4 Not-Halt

Pinbelegung 4-polige Stiftleiste		
Zubehör		
0TB1104.8100	RM3,5 4 pol. Federzugklemme]
PIN	Beschreibung	
1	- NC 11/12	
2		
3	NC 21/22]
4		

Tabelle 132: Not-Halt - Pinbelegung 4-polige Stiftleiste

2.9.5 Anschluss für optionale Tasten

Steckerbelegung (5-poliger Stecker)		
Zubehör		
0TB705.81	RM 3,5, 5pol. Federzugklemme	

Tabelle 133: Steckerbelegung optionale Tasten

Belegung der optionalen Tasten siehe Offset - Tasten und LED Matrix.

3 Einzelkomponenten

3.1 Panels

3.1.1 5AP92D.1505-I00

3.1.1.1 Allgemeines

- Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz

3.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Panels	
5AP92D.1505-I00	AP92D TFT C XGA 15in T HY	

Tabelle 134: 5AP92D.1505-I00 - Bestelldaten

3.1.1.3 Technische Daten

Bestellnummer	5AP92D.1505-I00
Allgemeines	
B&R ID-Code	0xF2A5
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	in Vorbereitung
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	15"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	XGA, 1024 x 768 Pixel
Kontrast	700:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 80°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 70°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	typ. 20 bis 400 cd/m ²
Half Brightness Time 1)	50.000 h
Touch Screen	
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	bis zu 78%
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP66, rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch)
	IP69k, frontseitig ²⁾
Schutzart nach UL50	Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften	
Anmerkung	Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rit-
	tal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)

Tabelle 135: 5AP92D.1505-I00 - Technische Daten

Bestellnummer	5AP92D.1505-I00
Gehäuse	
Material	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Front	
Trägerrahmen	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie	
Material	Polyester
Design	B&R Design
Dichtung	Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang	rückseitig
Abmessungen	
Breite	420 mm
Höhe	344 mm
Tiefe	71,5 mm
Gewicht	6.700 g

Tabelle 135: 5AP92D.1505-I00 - Technische Daten

- 1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 2) Unter Einwirkung eines Dampfstrahlers, kann sich jedoch der Strukturlack der Front lösen. Dies wirkt sich nur auf die Optik aus, die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

3.1.1.4 Abmessungen



Abbildung 16: 5AP92D.1505-I00 - Abmessungen

Information:

2D- und 3D-Zeichnungen (DXF- und STEP-Format) sind über die B&R Homepage <u>www.br-automati-</u><u>on.com</u> herunterzuladen.

3.1.2 5AP92D.1906-I00

3.1.2.1 Allgemeines

- Singletouch (analog, resistiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz

3.1.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Panels	
5AP92D.1906-I00	AP92D TFT C SVGA 19in T HY	

Tabelle 136: 5AP92D.1906-I00 - Bestelldaten

3.1.2.3 Technische Daten

Bestellnummer	5AP92D.1906-I00
Allgemeines	
B&R ID-Code	0xF2A6
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	in Vorbereitung
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	19"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	SXGA, 1280 x 1024 Pixel
Kontrast	1500:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 85°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 85°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	typ. 35 bis 350 cd/m ²
Half Brightness Time 1)	70.000 h
Touch Screen	
Technologie	analog, resistiv
Controller	B&R, seriell, 12 Bit
Transmissionsgrad	bis zu 78%
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP66, rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch) IP69k, frontseitig 2)
Schutzart nach UL50	Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften	
Anmerkung	Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rit- tal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse	
Material	Edelstahl 1.4301, geschliffen

Tabelle 137: 5AP92D.1906-I00 - Technische Daten

Bestellnummer	5AP92D.1906-100
Front	
Trägerrahmen	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie	
Material	Polyester
Design	B&R Design
Dichtung	Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang	rückseitig
Abmessungen	
Breite	514 mm
Höhe	420 mm
Tiefe	78,5 mm
Gewicht	10.000 g

Tabelle 137: 5AP92D.1906-I00 - Technische Daten

- 1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 2) Unter Einwirkung eines Dampfstrahlers, kann sich jedoch der Strukturlack der Front lösen. Dies wirkt sich nur auf die Optik aus, die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

3.1.2.4 Abmessungen



Abbildung 17: 5AP92D.1906-I00 - Abmessungen

Information:

2D- und 3D-Zeichnungen (DXF- und STEP-Format) sind über die B&R Homepage <u>www.br-automati-</u><u>on.com</u> herunterzuladen.

3.1.3 5AP93D.185B-B62

3.1.3.1 Allgemeines

- Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flanschabgang oben und unten möglich
- · rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz

3.1.3.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Panels	
5AP93D.185B-B62	- Automation Panel 18,5" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapa- zitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edel- stahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Liefer- umfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rücksei- tig herausgeführter USB-Port	

Tabelle 138: 5AP93D.185B-B62 - Bestelldaten

3.1.3.3 Technische Daten

Bestellnummer	5AP93D.185B-B62
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$E8C2
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	in Vorbereitung
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	18,5"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	HD, 1366 x 768 Bildpunkte
Kontrast	1000:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 170°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 160°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	300 cd/m ²
Half Brightness Time 1)	50.000 h
Touch Screen	
Тур	3M
Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (mit Splitterschutz)
Controller	3M
Transmissionsgrad	>90%
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP66 rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch)
	IP69K frontseitig ²⁾
Schutzart nach UL50	Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften	
Anmerkung	Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rit-
Cabăuaa	tal CP-5 Edelstani Flansch (CP6664.500 00er CP6664.000)
Genause	
Material	Edelstahl 1.4301, geschliffen

Tabelle 139: 5AP93D.185B-B62 - Technische Daten

Bestellnummer	5AP93D.185B-B62
Front	
Trägerrahmen	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie	
Material	Polyester
Design	B&R Design
Dichtung	Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang	nach oben und unten
Abmessungen	
Breite	507,2 mm
Höhe	327,8 mm
Tiefe	141,6 mm
Gewicht	8.800 g

Tabelle 139: 5AP93D.185B-B62 - Technische Daten

- 1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 2) Unter Einwirkung eines Dampfstrahlers, kann sich jedoch der Strukturlack der Front lösen. Dies wirkt sich nur auf die Optik aus, die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

3.1.3.4 Abmessungen



Abbildung 18: 5AP93D.185B-B62 - Abmessungen

Information:

2D- und 3D-Zeichnungen (DXF- und STEP-Format) sind über die B&R Homepage <u>www.br-automati-</u><u>on.com</u> herunterzuladen.

3.1.4 5AP93D.240C-B62

3.1.4.1 Allgemeines

- Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig); IP66 (rückseitig)
- Front und Gehäuse aus nichtrostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign; Kantenschutz für die Dekorfolie
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flanschabgang oben und unten möglich
- · rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz

3.1.4.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Panels	
5AP93D.240C-B62	- Automation Panel 24,0" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, ka- pazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edel- stahl (hygienegerechtes Design) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Liefer- umfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rücksei- tig herausgeführter USB-Port	

Tabelle 140: 5AP93D.240C-B62 - Bestelldaten

3.1.4.3 Technische Daten

Bestellnummer	5AP93D.240C-B62
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$E8C3
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	in Vorbereitung
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	24,0"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	FHD, 1920 x 1080 Bildpunkte
Kontrast	5000:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 89°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 89°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	300 cd/m ²
Half Brightness Time 1)	50.000 h
Touch Screen	
Тур	3M
Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (mit Splitterschutz)
Controller	3M
Transmissionsgrad	>90%
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP66 rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch) IP69K frontseitig ²⁾
Schutzart nach UL50	Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften	
Anmerkung	Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rit- tal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse	
Material	Edelstahl 1.4301, geschliffen

Tabelle 141: 5AP93D.240C-B62 - Technische Daten

Kapitel 2 Technische Daten

Bestellnummer	5AP93D.240C-B62
Front	
Trägerrahmen	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie	
Material	Polyester
Design	B&R Design
Dichtung	Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang	nach oben und unten
Abmessungen	
Breite	630,2 mm
Höhe	396,8 mm
Tiefe	141,91 mm
Gewicht	12.300 g

Tabelle 141: 5AP93D.240C-B62 - Technische Daten

1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

2) Unter Einwirkung eines Dampfstrahlers, kann sich jedoch der Strukturlack der Front lösen. Dies wirkt sich nur auf die Optik aus, die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

3.1.4.4 Abmessungen



Abbildung 19: 5AP93D.240C-B62 - Abmessungen

Information:

2D- und 3D-Zeichnungen (DXF- und STEP-Format) sind über die B&R Homepage <u>www.br-automati-on.com</u> herunterzuladen.

3.1.5 5AP99D.156B-B62

3.1.5.1 Allgemeines

- Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig)
- Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign, Kantenschutz für die Dekorfolie
- Not-Halt, hygienegerecht
- 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit, MiFare Classic
- 1 vorbereiteter Durchbruch für optionale Bedienelemente (ø22,5 mm)
- 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau)
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flanschabgang oben und unten möglich
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz

3.1.5.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Panels	
5AP99D.156B-B62	 Automation Panel 15,6" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit 	

Tabelle 142: 5AP99D.156B-B62 - Bestelldaten

3.1.5.3 Technische Daten

Bestellnummer	5AP99D.156B-B62
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$E8C4
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	in Vorbereitung
Schnittstellen	
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit	
Тур	Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic
Frequenz	13,56 MHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft	ca. 1 bis 3 cm
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	15,6"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	HD, 1366 x 768 Bildpunkte
Kontrast	500:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 85°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 80°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	300 cd/m ²
Half Brightness Time 1)	50.000 h
Touch Screen	
Тур	3M
Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (mit Splitterschutz)
Controller	3M
Transmissionsgrad	>90%

Tabelle 143: 5AP99D.156B-B62 - Technische Daten

Bestellnummer	5AP99D.156B-B62
Tasten	
Leuchtringtasten	5x B&R Leuchtringtasten
Leuchtringtasten	
Farbe	4x rot, grün, gelb, weiß
	1x rot grün, gelb, blau
Ausstattung	
Not-Halt	
Тур	Schlegel Serie-FRVK
Kontaktelement	2x Öffner, 1x Schließer
Optionale Bedienelemente	
Anzahl	1x vorbereiteter Durchbruch
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP66 rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch) IP69K frontseitig 2)
Schutzart nach UL50	Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften	
Anmerkung	Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rit- tal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse	
Material	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Front	
Trägerrahmen	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie	
Material	Polyester
Design	B&R Design
Dichtung	Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang	nach oben und unten
Abmessungen	
Breite	446,2 mm
Höhe	333,2 mm
Tiefe	143 mm (ohne Not-Halt)
Gewicht	7.800 g

Tabelle 143: 5AP99D.156B-B62 - Technische Daten

Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

1) 2) Unter Einwirkung eines Dampfstrahlers, kann sich jedoch der Strukturlack der Front lösen. Dies wirkt sich nur auf die Optik aus, die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

3.1.5.4 Abmessungen



Abbildung 20: 5AP99D.156B-B62 - Abmessungen

Information:

2D- und 3D-Zeichnungen (DXF- und STEP-Format) sind über die B&R Homepage <u>www.br-automati-</u><u>on.com</u> herunterzuladen.
3.1.6 5AP99D.185B-B62

3.1.6.1 Allgemeines

- Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig)
- Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign, Kantenschutz für die Dekorfolie
- Not-Halt, hygienegerecht
- 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit, MiFare Classic
- 2 vorbereitete Durchbrüche für optionale Bedienelemente (ø22,5 mm)
- 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau)
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flanschabgang oben und unten möglich
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz

3.1.6.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Panels	
5AP99D.185B-B62	 Automation Panel 18,5" HD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1366 x 768 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rital CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferunfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit 	

Tabelle 144: 5AP99D.185B-B62 - Bestelldaten

3.1.6.3 Technische Daten

Bestellnummer	5AP99D.185B-B62
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$E8C5
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	in Vorbereitung
Schnittstellen	
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit	
Тур	Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic
Frequenz	13,56 MHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft	ca. 1 bis 3 cm
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	18,5"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	HD, 1366 x 768 Bildpunkte
Kontrast	1000:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 170°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 160°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	300 cd/m ²
Half Brightness Time 1)	50.000 h
Touch Screen	
Тур	3M
Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (mit Splitterschutz)
Controller	3M
Transmissionsgrad	>90%
Tasten	
Leuchtringtasten	5x B&R Leuchtringtasten

Tabelle 145: 5AP99D.185B-B62 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Bestellnummer	5AP99D.185B-B62
Leuchtringtasten	
Farbe	4x rot, grün, gelb, weiß
	1x rot grün, gelb, blau
Ausstattung	
Not-Halt	
Тур	Schlegel Serie-FRVK
Kontaktelement	2x Öffner, 1x Schließer
Optionale Bedienelemente	
Anzahl	2x vorbereiteter Durchbruch
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP66 rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch)
	IP69K frontseitig ²
Schutzart nach UL50	Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften	
Anmerkung	Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rit-
	tal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse	
Material	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Front	
Trägerrahmen	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie	
Material	Polyester
Design	B&R Design
Dichtung	Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang	nach oben und unten
Abmessungen	
Breite	507,2 mm
Höhe	369,7 mm
Tiefe	141,6 mm (ohne Not-Halt)
Gewicht	9.550 g

Tabelle 145: 5AP99D.185B-B62 - Technische Daten

1) 2) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

Unter Einwirkung eines Dampfstrahlers, kann sich jedoch der Strukturlack der Front lösen. Dies wirkt sich nur auf die Optik aus, die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

3.1.6.4 Abmessungen



Abbildung 21: 5AP99D.185B-B62 - Abmessungen

Information:

2D- und 3D-Zeichnungen (DXF- und STEP-Format) sind über die B&R Homepage <u>www.br-automati-</u><u>on.com</u> herunterzuladen.

3.1.7 5AP99D.215C-B62

3.1.7.1 Allgemeines

- Multitouch (projiziert, kapazitiv); mit durchgezogener Folie laminiert (Splitterschutz)
- Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig)
- Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design; keine Schmutzkante)
- B&R Foliendesign, Kantenschutz für die Dekorfolie
- Not-Halt, hygienegerecht
- 13,56 MHz Transponder Lese- und Schreibeinheit, MiFare Classic
- 2 vorbereitete Durchbrüche für optionale Bedienelemente (ø22,5 mm)
- 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau)
- vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten)
- Flanschabgang oben und unten möglich
- rückseitige USB-Schnittstelle, mit Abdeckung und Verlierschutz

3.1.7.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Panels	
5AP99D.215C-B62	 Automation Panel 21,5" FullHD TFT - Multitouch (projiziert, kapazitiv) - 1920 x 1080 Pixel (16:9) - Schutzart IP69K (frontseitig), IP66 (rückseitig) - Front / Gehäuse aus nicht rostendem Edelstahl (hygienegerechtes Design) - Not-Halt, hygienegerecht - 5 B&R Leuchtringtasten; 4-färbig (4x gelb, grün, rot, weiß; 1x gelb, grün, rot, blau) - vorbereitet zum Anbau an das Rittal CP-S Edelstahl Tragarmsystem (Flansch nicht im Lieferumfang enthalten) - Flansch oben und unten möglich - Rückseitig herausgeführter USB-Port - RFID Lese- und Schreibeinheit 	

Tabelle 146: 5AP99D.215C-B62 - Bestelldaten

3.1.7.3 Technische Daten

Bestellnummer	5AP99D.215C-B62
Allgemeines	
B&R ID-Code	\$E8C6
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	in Vorbereitung
Schnittstellen	
RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit	
Тур	Für Transponder I-Code SLI Amplitudenmodulation und MiFare Classic
Frequenz	13,56 MHz
Lese-/Schreibreichweite in Luft	ca. 1 bis 3 cm
Display	
Тур	TFT Farbe
Diagonale	21,46"
Farben	16,7 Mio.
Auflösung	FHD, 1920 x 1080 Bildpunkte
Kontrast	1000:1
Blickwinkel	
horizontal	Richtung R / Richtung L = 178°
vertikal	Richtung U / Richtung D = 178°
Hintergrundbeleuchtung	
Art	LED
Helligkeit	250 cd/m ²
Half Brightness Time 1)	30.000 h
Touch Screen	
Тур	3M
Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT) (mit Splitterschutz)
Controller	3M
Transmissionsgrad	>90%
Tasten	
Leuchtringtasten	5x B&R Leuchtringtasten

Tabelle 147: 5AP99D.215C-B62 - Technische Daten

Bestellnummer	5AP99D.215C-B62
	0,4,000,2,100,202
Farbe	4x rot arijn aelb weiß
	1x rot grün, gelb, blau
Ausstattung	
Not-Halt	
Тур	Schlegel Serie-FRVK
Kontaktelement	2x Öffner, 1x Schließer
Optionale Bedienelemente	
Anzahl	2x vorbereiteter Durchbruch
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
hygienegerecht	Ja
Schutzart nach EN 60529	IP66 rückseitig (nur mit aufgesetztem Flansch) IP69K frontseitig ²⁾
Schutzart nach UL50	Type 4X indoor use only frontseitig
Mechanische Eigenschaften	
Anmerkung	Das Gehäuse ist vorgesehen für die Montage an einem Rit- tal CP-S Edelstahl Flansch (CP6664.500 oder CP6664.000)
Gehäuse	
Material	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Front	
Trägerrahmen	Edelstahl 1.4301, geschliffen
Dekorfolie	
Material	Polyester
Design	B&R Design
Dichtung	Silikonprofildichtung zwischen Front und Haube
Flanschabgang	nach oben und unten
Abmessungen	
Breite	573,7 mm
Höhe	407,7 mm
Tiefe	143 mm (ohne Not-Halt)
Gewicht	10.800 g

Tabelle 147: 5AP99D.215C-B62 - Technische Daten

- 1) Bei 25°C Umgebungstemperatur. Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann eine ca. 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.
- 2) Unter Einwirkung eines Dampfstrahlers, kann sich jedoch der Strukturlack der Front lösen. Dies wirkt sich nur auf die Optik aus, die Funktion wird dadurch nicht beeinträchtigt.

3.1.7.4 Abmessungen



Abbildung 22: 5AP99D.215C-B62 - Abmessungen

Kapitel 2 Technische Daten

Information:

2D- und 3D-Zeichnungen (DXF- und STEP-Format) sind über die B&R Homepage <u>www.br-automati-on.com</u> herunterzuladen.

3.2 Linkmodule

3.2.1 5DLSDL.1001-00

3.2.1.1 Allgemeines

- Linkmodul für Automation Panel 9x3/1000/5000
- 1x SDL/DVI Panel In-Schnittstelle
- 2x USB 2.0 Typ A
- 1x USB In (USB Typ B)
- 1x RS232-Schnittstelle
- Display-Helligkeitstaster

3.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Linkmodule	
5DLSDL.1001-00	Automation Panel Linkmodul - SDL/DVI Receiver - Für Automa- tion Panel 923/933/1000 - Für Automation Panel 5000	Concernance and
	Erforderliches Zubehör	
	Zubehör	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm ²	
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm ²	

Tabelle 148: 5DLSDL.1001-00 - Bestelldaten

3.2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5DLSDL.1001-00
Allgemeines	
B&R ID-Code	0xE1A4
Helligkeitstaster	Ja ¹⁾
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267
	Industrial Control Equipment
HazLoc	cULus HazLoc E180196
	Industrial Control Equipment
	for Hazardous Locations
DNV GL	I emperature: B (0 - 55°C)
	$\begin{array}{c} Humouty = G(p \mid rot(v)) \\ V(pratice) = O(p \mid rot(v)) \\ O(pratice) = O(pratice) \\ O(pratice) = O(pratice) \\ O(pratice) = O(pratice) = O(pratice) \\ O(pratice) = O(pratice) \\ O(pratice) = O(pratiee) = O(pratiee$
	EMC: B (Bridge and open deck) ³
GOST-R	Ja
Schnittstellen	
СОМ	
Тур	RS232, modemfähig, nicht galvanisch getrennt
Ausführung	DSUB, 9-polig, female
UART	16550 kompatibel, 16 Byte FIFO
max. Baudrate	115 kBit/s
USB	
Anzahl	3 (2x Typ A; 1x Typ B)
Тур	USB 2.0 ⁴⁾
Ausführung	2x Typ A
	1x Typ B
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)
Strombelastbarkeit	gesamt max. 1 A ⁵
Panel In	
Ausführung	DVI-D
Тур	SDL/DVI
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV ⁶⁾
Nennstrom	max. 3 A

Tabelle 149: 5DLSDL.1001-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Bestellnummer	5DLSDL.1001-00
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	l
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	190 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	23,6 mm
Gewicht	538 g

Tabelle 149: 5DLSDL.1001-00 - Technische Daten

1) Mit den Helligkeitsreglern kann im DVI-Betrieb die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung des Automation Panels eingestellt werden.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

 Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und am zugehörigen DNV GL Zertifikat zur Produktfamilie angeführt sind.

4) Im "SDL-Betrieb Mode 1" ist max. USB 1.1 möglich.

5) Für die 2 USB Typ A Buchsen.

6) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

Kapitel 2 Technische Daten

3.2.2 5DLSD3.1001-00

3.2.2.1 Allgemeines

- Linkmodul für Automation Panel 9x3/1000/5000
- 1x SDL3 Panel In-Schnittstelle
- 2x USB 2.0 Typ A

3.2.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Linkmodule	
5DLSD3.1001-00	Automation Panel Linkmodul - SDL3 Receiver - Für Automation Panel 923/933/1000 - Für Automation Panel 5000	in the second second
	Erforderliches Zubehör	
	Zubehör	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm ²	
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm ²	
	Optionales Zubehör	
	SDL3/SDL4-Kabel	
5CASD3.0030-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 3 m	
5CASD3.0050-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 5 m	
5CASD3.0100-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 10 m	
5CASD3.0150-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 15 m	
5CASD3.0200-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 20 m	
5CASD3.0300-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 30 m	
5CASD3.0500-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 50 m	
5CASD3.1000-00	SDL3 / SDL4 Kabel - 100 m	

Tabelle 150: 5DLSD3.1001-00 - Bestelldaten

3.2.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet wird, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5DLSD3.1001-00
Allgemeines	
LEDs	Status, Link
B&R ID-Code	0xE3FC
Zertifizierungen	
CE	Ja
UL	cULus E115267
	Industrial Control Equipment
HazLoc	cULus HazLoc E180196
	Industrial Control Equipment
	for Hazardous Locations
	Class I, Division 2, Groups ABCD, 14 ¹⁾
Schnittstellen	
USB	
Anzahl	2
Тур	USB 2.0
Ausführung	2x Typ A
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (30 MBit/s)
Strombelastbarkeit	gesamt max. 1 A
SDL3 In	
Ausführung	RJ45, geschirmt
Тур	SDL3
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	24 VDC ±25%, SELV 2)
Nennstrom	max. 3 A
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	ll
Galvanische Trennung	Ja
Einsatzbedingungen	
Verschmutzungsgrad nach EN 61131-2	Verschmutzungsgrad 2

Tabelle 151: 5DLSD3.1001-00 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Bestellnummer	5DLSD3.1001-00
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	190 mm
Höhe	110 mm
Tiefe	23,6 mm
Gewicht	527 g

Tabelle 151: 5DLSD3.1001-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

3.3 Systemeinheiten

3.3.1 5PPC2100.BYxx-000

3.3.1.1 Allgemeines

Die PPC2100 Systemeinheiten bestehen aus CPU Board, Hauptspeicher und Gehäuse. Es sind alle Schnittstellen darauf enthalten, zusätzlich kann eine Interface Option montiert werden. Der Hauptspeicher ist fix am CPU Board verlötet und kann nicht getauscht oder erweitert werden.

- Intel Atom Prozessoren
- Intel Bay Trail Plattform
- DDR3-Speicher
- Intel HD Graphics
- 1 CFast Slot
- Einschub für 1 Interface Option

3.3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Systemeinheiten	
5PPC2100.BY01-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3815 1,46 GHz - Single Core - 1 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	and the second s
5PPC2100.BY11-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3825 1,33 GHz - Dual Core - 1 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	
5PPC2100.BY22-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3826 1,46 GHz - Dual Core - 2 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	
5PPC2100.BY34-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3827 1,75 GHz - Dual Core - 4 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	
5PPC2100.BY44-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3845 1,91 GHz - Quad Core - 4 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	
5PPC2100.BY48-000	Panel PC 2100 - Intel Atom E3845 1,91 GHz - Quad Core - 8 GByte SDRAM - Für Automation Panel 923/933	
	Erforderliches Zubehör	
	CFast-Karten	
5CFAST.016G-00	CFast 16 GByte SLC	
5CFAST.032G-00	CFast 32 GByte SLC	
5CFAST.032G-10	CFast 32 GByte MLC	
5CFAST.064G-10	CFast 64 GByte MLC	
5CFAST.128G-10	CFast 128 GByte MLC	
5CFAST.256G-10	CFast 256 GByte MLC	
	Optionales Zubehör	
	Interface Optionen	
5ACCIF01.FPCC-000	Schnittstellenkarte - 2x CAN-Schnittstellen - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbin- dung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPCS-000	Schnittstellenkarte - 1x RS485-Schnittstelle - 1x CAN-Schnitt- stelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPLK-000	Schnittstellenkarte - 1x POWERLINK-Schnittstelle - integrierter 2-fach Hub - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lie- ferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPLS-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWER- LINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPLS-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x POWER- LINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/ PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPSC-000	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnitt- stelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 32 kByte FRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FPSC-001	Schnittstellenkarte - 1x RS232-Schnittstelle - 1x CAN-Schnitt- stelle - 1x X2X Link Schnittstelle - 1x POWERLINK-Schnittstelle - 512 kByte nvSRAM - Für APC2100/PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.FSS0-000	Schnittstellenkarte - 2x RS422/485-Schnittstelle - Für APC2100/ PPC2100 - Lieferung nur in Verbindung mit einem Gerät	
5ACCIF01.ICAN-000	Schnittstellenkarte - 1x CAN-Schnittstelle - Für APC2100/ PPC2100	

Tabelle 152: 5PPC2100.BY01-000, 5PPC2100.BY11-000, 5PPC2100.BY22-000, 5PPC2100.BY34-000, 5PPC2100.BY48-000 - Bestelldaten

3.3.1.3 Technische Daten

Bestellnummer	5PPC2100. BY01-000	5PPC2100. 5PPC2100. 5PPC2100. 5PPC2100. BY11-000 BY22-000 BY34-000 BY44-000				5PPC2100. BY48-000				
Allgemeines										
Kühlung	Passiv über Gehäuse									
LEDs			Power, CFa	st, Link, Run	1					
B&R ID-Code	0xE522	0xE524	0xE545	0xE547	0xE54B	0xED0B				
Power-Taster	Ja									
Reset-Taster	Ja									
Summer		Nein								
Zertifizierungen										
CE			J	а						
UL			cULus E	E115267						
			Industrial Con	trol Equipment						
HazLoc			cULus HazL	oc E180196						
			for Hazardo	trol Equipment						
			Class I Division 2	Groups ABCD T41)						
DNV GI	_	_	-	-	Temperature:	_				
BIW GE					B (0 - 55°C)					
					Humidity:					
					B (up to 100%)					
					Vibration: A (0.7g)					
					EMC: B (Bridge					
Controllor					and open deck)=/					
Controller	1			RIOS						
Bool-Loader			UEFI	8105						
Tree										
Talifia succe										
Taktirequenz	1460 WHZ	1330 MHZ	1460 MHZ	1750 MHZ	1910 MHZ	1910 MHZ				
Anzani der Kerne	1	2	2	2	4	4				
Architektur	5404.5.4		22	nm		0.145				
L2 Cache	512 kByte	1 MByte	1 MByte	1 MByte	2 MByte	2 MByte				
Intel 64 Architecture			J	a						
Intel Hyper-Threading Technology			Ne	ein						
Intel Virtualization Technology (VI-			J	а						
^) Chipsatz			Intol P	av Trail						
Echtzeituhr			Inter D	ay Itali						
Genauigkeit		br	25°C: tun 12 nnm	(1 Sokundo) pro Ta	n 3)					
Buffordouor 4)			125 C. typ. 12 ppm	(1 Sekulue) plo la	y -'					
Fullerdader			typ. ca min ca	200 h						
batteriegepuffert			Ne	-in						
Power Fail Logik		-								
Controller			MT	CX ⁵⁾						
Pufferzeit			10	ms						
Speicher			10							
Typ			DDR3-	SDRAM						
Speichergröße	1 GBvte	1 GBvte	2 GBvte	4 GBvte	4 GBvte	8 GBvte				
Geschwindigkeit	DDR3I -1067	DDR3L-1067	DDR3I -1067	DDR3L-1333	DDR3L-1333	DDR3L-1333				
Speicheranbindung	Single Channel	Single Channel	Single Channel	Single Channel	Single Channel	Dual Channel				
tauschbar			Net Stright St	-in	olligio ollamoi	Buaronannoi				
Grafik										
Controller			Intel HD	Graphics						
Farbtiefe			max	32 Bit						
Power Management			ACE	140						
Schnittstellen	1		7101	1 1.0						
CEast Slot	[
Anzahl				1						
Тур			SATA II (SAT	TA 3.0 Gbit/s)						
USB		-								
Anzahl				2						
Typ				- 						
136			1x US	SB 2.0						
Ausführung			Tv	ρA						
Übertragungsrate	Low Speed	l (1,5 MBit/s). Full S	peed (12 MBit/s). Hid	h Speed (480 MBit)	s) bis Super Speed	(5 GBit/s) 6)				
Strombelastbarkeit			ie Anschlus	ss max. 1 A	,	- /				
Ethernet			,							
Anzahl				2						
Ausführung			RJ45. a	eschirmt						
Übertragungsrate			10/100/10	000 MBit/s						
max. Baudrate	1 GBit/s									

Tabelle 153: 5PPC2100.BY01-000, 5PPC2100.BY11-000, 5PPC2100.BY22-000, 5PP-C2100.BY34-000, 5PPC2100.BY44-000, 5PPC2100.BY48-000 - Technische Daten

Technische Daten • Einzelkomponenten

Bestellnummer	5PPC2100.	5PPC2100.	5PPC2100.	5PPC2100.	5PPC2100.	5PPC2100.			
	BY01-000	BY01-000 BY11-000 BY22-000 BY34-000 BY44-000 B							
Einschübe									
Interface Option 7)	1								
Elektrische Eigenschaften									
Nennspannung			24 VDC	5 ±25% ⁸⁾					
Nennstrom			3,	5 A					
Einschaltstrom			typ. 6 A; max. 1	0 A für < 300 µs					
Überspannungskategorie nach EN 61131-2	11								
Galvanische Trennung			J	la					
Einsatzbedingungen									
Verschmutzungsgrad nach EN 61131			Verschmutz	zungsgrad 2					
Umgebungsbedingungen									
Meereshöhe									
Betrieb			max. 3000 m (komp	oonentenabhängig) 9)					
Mechanische Eigenschaften									
Abmessungen						-			
Breite	190 mm								
Höhe			115	mm					
Tiefe			29,7	' mm					
Gewicht			57	7 g					

Tabelle 153: 5PPC2100.BY01-000, 5PPC2100.BY11-000, 5PPC2100.BY22-000, 5PP-C2100.BY34-000, 5PPC2100.BY44-000, 5PPC2100.BY48-000 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben. 2)

Bei max. spezifizierter Umgebungstemperatur: typ. 58 ppm (5 Sekunden) - worst case 220 ppm (19 Sekunden).

3) 4) Um die angegebenen Werte zur Pufferdauer zu erreichen, muss das Produkt min. 8 Stunden versorgt sein.

5) Maintenance Controller Extended

6) Eine Super Speed Übertragungsrate (5 GBit/s) ist nur mit USB 3.0 möglich.

7) Die Interface Option ist nicht tauschbar.

Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC". 8)

9) Herabsenkung (Derating) der maximalen Umgebungstemperatur typisch 1°C pro 1000 Meter ab 500 Meter NN.

Kapitel 3 • Inbetriebnahme

1 Montage

Gefahr!

- Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Komponenten des Geräts entnommen und Zubehör, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt werden.
- Das Netzkabel vom Gerät und von der Spannungsversorgung entfernen.
- Bevor das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, müssen alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehör, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt sein.

1.1 Wichtige Informationen zur Montage/Inbetriebnahme

Bei Einsatz eines Flansches Rittal CP-S Edelstahl (CP6664.500 oder CP6664.000) sind folgende Punkte zu beachten:

Information:

Vor der Montage des Automation Panel 9xD am Tragarmsystem muss überprüft werden, ob der Dichtungsring im Flansch des AP9xD montiert ist.

Der Außendurchmesser des Tragarmrohres muss 48 mm betragen. Das Ende des Tragarmrohres, welches am Flansch montiert wird, muss 45° angefast und entgratet sein.

Einbauhinweise

- Es müssen die klimatischen Umgebungsbedingungen beachtet werden.
- Das Gerät ist nur für den Betrieb in geschlossenen Räumen zugelassen.
- · Das Gerät darf nicht direkter Sonnenbestrahlung ausgesetzt werden.
- Bei der Montage des Geräts sind unbedingt die zulässigen Einbaulagen zu beachten.
- Es ist darauf zu achten, dass das Tragarmsystem das vierfache Gesamtgewicht des Geräts tragen kann.
- Beim Anschluss von Kabeln (DVI, SDL, USB, etc.) ist auf den Biegeradius zu achten.
- Das Gerät muss so montiert werden, dass Reflexionen auf dem Bildschirm weitestgehend vermieden werden.
- · Das Gerät muss so montiert werden, dass es vom Anwender optimal einsehbar ist.
- Um die Dichtheit zu gewährleisten sind nach erneuter Demontage neue Ersatzschrauben zu verwenden.
- Es sind im Bedarfsfall auch Ersatzdichtungen einzeln verfügbar.

1.2 Ausrichtung des Tragarmanschlusses bei AP93D und AP99D

Die Haltehaken und Haltebänder sind bereits am Gehäusedeckel befestigt, welcher mit vier Schrauben am Panel montiert und dem Flanschanschluss unten ausgeliefert wird.

Wird die Ausrichtung des Tragarmanschlusses unten benötigt, ist wie folgt vorzugehen:

- 1. Es sind die vier Schrauben am Gehäusedeckel zu lösen, dieser zu öffnen und die Haltebänder zu demontieren. Der Gehäusedeckel kann jetzt entfernt und am Tragarm montiert werden.
- 2. Im nächsten Schritt werden die Haltebänder wieder befestigt (die langen Haltebänder werden immer an der Gehäusedeckel Oberseite und die kurzen Haltebänder immer an der Gehäusedeckel Unterseite montiert).
- Dann kann die Verkabelung vorgenommen werden. Anschließend wird das Panel an die Haltehaken des Gehäusedeckels eingehängt, dabei muss darauf geachtet werden, dass die Haltebänder nicht eingeklemmt werden.

- Bevor der Gehäusedeckel fest verschraubt wird, ist darauf zu achten, dass die Dichtung mit den Noppen in die Ausnehmung am Panel eingerastet ist. An den vier Ecken und den jeweiligen Kanten muss die Dichtung plan aufliegen.
- 5. Der Gehäusedeckel wird mit 4 Schrauben (mit jeweils 2 Gewindeumdrehungen) auf dem Panel zentriert. Nochmals ist zu überprüfen ob die Dichtung gequetscht wird.
- Anschließend werden die restlichen Schrauben Torx M4x12mm leicht angezogen. Ist der Gehäusedeckel richtig zentriert und die Dichtung liegt plan auf können alle Schrauben fest geschraubt werden. (Drehmoment max.: 1 Nm)

Wird die Ausrichtung des Tragarmanschlusses oben benötigt, ist wie folgt vorzugehen:

1. Es sind die vier Schrauben am Gehäusedeckel zu lösen und dieser zu öffnen.



- 2. Die Haltehaken und Haltebänder sind jetzt zu demontieren und der Gehäusedeckel um 180° zu drehen.
- 3. Der Gehäusedeckel wird am Tragarm befestigt, nachdem dieser gedreht wurde.
- 4. Es werden die Haltebänder und -haken wieder am Gehäusedeckel montiert. (Die Haltehaken können auch vor der Montage am Tragarm montiert werden). Die Haltehaken müssen mit der Lasche nach außen und an derselben Seite montiert werden, an welcher die langen Haltebänder befestigt sind.
- 5. Die Haltehaken werden mit zwei Sicherheitsmuttern M3 befestigt. (Drehmoment max. 0,55 Nm)



Inbetriebnahme • Montage

6. Die langen Haltebänder werden immer an dem Gehäusedeckel Oberseite und die kurzen Haltebänder an dem Gehäusedeckel Unterseite montiert. Es muss darauf geachtet werden dass die Haltebänder nach innen (in die Vertiefung des Gehäuses) ragen um nicht eingeklemmt zu werden.



- Dann kann die Verkabelung vorgenommen werden. Anschließend wird das Panel an die Haltehaken des Gehäusedeckels eingehängt, dabei muss darauf geachtet werden, dass die Haltebänder nicht eingeklemmt sind.
- 8. Bevor der Gehäusedeckel fest verschraubt wird, ist darauf zu achten, dass die Dichtung mit den Noppen in die Ausnehmung am Panel eingerastet ist. An den vier Ecken und den jeweiligen Kanten muss die Dichtung plan aufliegen.



9. Der Gehäusedeckel wird mit 4 Schrauben (mit jeweils 2 Gewindeumdrehungen) auf dem Panel zentriert. Nochmals ist zu überprüfen ob die Dichtung gequetscht wird.



10. Anschließend werden die restlichen Schrauben Torx M4x12mm leicht angezogen. Ist der Gehäusedeckel richtig zentriert und die Dichtung liegt plan auf können alle Schrauben fest geschraubt werden. (Drehmoment max.: 1 Nm)



1.3 Abmessungen für die Montage optionaler Bedienelemente

Die Hygienedesignpanels AP93D und AP99D besitzen je nach Variante 1 bis 2 vorbereitete Durchbrüche, in die optionale Bedienelemente eingebaut werden können.



Abbildung 23: Abmessungen für optionale Bedienelemente

2 Anschluss an das Stromnetz

Gefahr!

- Die gesamte Spannungsversorgung muss getrennt werden, bevor Abdeckungen oder Komponenten des Geräts entnommen und Zubehör, Hardware oder Kabel installiert bzw. entfernt werden.
- Das Netzkabel vom Gerät und von der Spannungsversorgung entfernen.
- Bevor das Gerät an die Spannungsversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird, müssen alle Abdeckungen und Komponenten, Zubehör, Hardware und Kabel montiert bzw. befestigt sein.

2.1 Montage des DC-Netzkabels

Gefahr!

Die gesamte Spannungsversorgung zum B&R Industrie PC bzw. B&R Automation Panel muss unterbrochen sein. Vor dem Anschluss des DC-Netzkabels muss überprüft werden, ob dieses von der Spannungsquelle (z.B. Netzteil) getrennt wurde.

2.1.1 Verdrahtung

Das DC-Netzkabel ist wie in unten gezeigter Abbildung an die Feldklemme (Spannungsversorgungsstecker) zu montieren. Es sind Leiter mit einem Querschnitt von 0,75 mm² bis 1,5 mm² und einer Aderendhülse zu verwenden.

Montage der Schraubklemme 0TB103.9

Die Leiter mit den Aderendhülsen wie in der unten gezeigten Grafik in den Anschlusskontakten ⁽²⁾ befestigen und die Schraubklemmen ⁽¹⁾ mit einem Schraubendreher (mit einem Anzugsmoment von max. 0,4 Nm) festziehen.

Bei der Verdrahtung ist auf die Pinbelegung des Spannungsversorgungsanschlusses am Gerät zu achten!



Abbildung 24: Montage einer Schraubklemme

Montage der Federzugklemme 0TB103.91

Einen Schraubendreher in die Federzugklemmen ① stecken und die Leiter mit den Aderendhülsen wie in der unten gezeigten Grafik in den Anschlusskontakten ② befestigen. Anschlusskontakt durch Entfernen des Schraubendrehers schließen.

Bei der Verdrahtung ist auf die Pinbelegung des Spannungsversorgungsanschlusses am Gerät zu achten!



Abbildung 25: Montage einer Federzugklemme

2.2 Anschluss der Spannungsversorgung an ein B&R Gerät

Gefahr!

Die gesamte Spannungsversorgung zum B&R Gerät muss unterbrochen sein. Vor dem Anschluss des Netzkabels muss überprüft werden, ob dieses von der Spannungsquelle (z.B. Netzteil) getrennt wurde.

- 1. Elektrostatische Entladung am Gehäuse bzw. am Erdungsanschluss vornehmen.
- Den Spannungsversorgungsstecker am B&R Gerät anschließen und die Befestigungsschrauben anziehen (max. Anzugsmoment 0,5 Nm).



Abbildung 26: Spannungsversorgungsstecker an ein B&R Gerät anschließen (Symbolbild)

2.3 Erdungskonzept Funktionserde

Die Funktionserde ist ein Strompfad niedriger Impedanz zwischen Stromkreisen und Erde, der nicht als Schutzmaßnahme sondern z.B. zur Verbesserung der Störfestigkeit gedacht ist. Sie dient lediglich der Störungsableitung und nicht als Berührungsschutz für Personen.

Das Gerät verfügt über 2 Funktionserde-Anschlüsse:

- Spannungsversorgung
- Erdungsanschluss

Um eine sichere Ableitung von elektrischen Störungen zu gewährleisten, sind folgende Punkte zu beachten:

- Gerät auf möglichst kurzem Weg mit dem zentralen Erdungspunkt am Schaltschrank verbinden.
- Ausführung der Kabel mit mind. 2,5 mm² pro Anschluss; wird ein Kabel mit Aderendhülse an der Feldklemme 0TB103.9 oder 0TB103.91 verwendet ist ein Kabel mit maximal 1,5 mm² pro Anschluss möglich.
- Schirmungskonzept der Leiter beachten; alle an das Gerät angeschlossenen Datenkabel sind mit geschirmten Leitungen auszuführen.

Die Funktionserde ist am B&R Gerät mit folgendem Symbol gekennzeichnet:



Abbildung 27: Erdungskonzept Automation Panel 9xD

3 Anschluss von Kabeln

Beim Anschluss bzw. der Verlegung von Kabeln muss die Biegeradiusspezifikation eingehalten werden.

Information:

Das maximale Anzugsdrehmoment der Fixierschrauben beträgt 0,5 Nm.



Abbildung 28: Biegeradius Kabelanschluss (Symbolbild)

Information:

Der spezifizierte Biegeradius ist den technischen Daten des jeweiligen Kabels zu entnehmen.

Information:

B&R empfiehlt grundsätzlich, die Tragarmgeräte über SDL3 anstelle über SDL an den Automation PC anzuschließen. Die bei SDL3 verwendeten CAT6/CAT7-Kabel können wesentlich einfacher durch Tragarmsysteme gezogen und im Gerät angeschlossen werden.

4 Erstes Einschalten

4.1 Allgemeines vor dem Einschalten

Checkliste

Bevor das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird, müssen folgende Punkte überprüft werden:

- Werden die Einbauhinweise eingehalten, wie in "Montage" auf Seite 122 beschrieben.
- Werden die zulässigen Umgebungsbedingungen und Umweltbedingungen für das Gerät berücksichtigt?
- Ist die Stromversorgung richtig angeschlossen und wurden die Werte überprüft?
- Ist das Erdungungskabel am Erdungsanschluss korrekt angeschlossen?
- Bevor zusätzliche Hardware installiert wird, muss das Gerät zuvor in Betrieb genommen worden sein.

Vorsicht!

Bevor das Gerät in Betrieb genommen wird, muss es langsam der Raumtemperatur angepasst werden! Es darf nicht direkter Wärmestrahlung ausgesetzt werden.

Beim Transport bei niedrigen Temperaturen oder großen Temperaturschwankungen darf sich keine Feuchtigkeit in oder am Gerät niederschlagen.

Feuchtigkeit kann Kurzschlüsse in elektrischen Schaltkreisen verursachen und beschädigt das Gerät.

Voraussetzungen

Folgende Punkte müssen vor dem ersten Einschalten erfüllt sein:

- Die Schutzfolie an dem Panel ist abgezogen.
- Die Funktionserde-Anschlüsse sind möglichst kurz und mit dem größt möglichen Leiterquerschnitt mit dem zentralen Erdungspunkt verbunden.
- Alle Verbindungskabel sind korrekt angeschlossen.
- Eine USB- Tastatur und eine USB- Maus sind angeschlossen (optional).
- Ein Automation PC oder Panel PC ist angeschlossen (über DVI, SDL, SDL3 oder SDL4).

4.2 Automation Panel einschalten

Vorgehensweise

- 1. Die Stromversorgung anschließen und einschalten (z.B. Netzteil).
- 2. Das Gerät ist in Betrieb.

5 Touchkalibrierung

Die B&R Touch Screen Geräte sind mit einem B&R Touch Controller, welcher eine Hardware Kalibrierung unterstützt, ausgestattet. D.h. diese Geräte sind bereits ab Werk vorkalibriert (pre calibration). Diese Eigenschaft bringt gerade im Ersatzteilfall große Vorteile, da bei einem Gerätetausch (identes Modell / Typ) in der Regel eine neuerliche Kalibrierung nicht mehr erforderlich ist. Um beste Resultate zu erzielen und den Touch Screen an die Bedürfnisse des Benutzers wieder anzupassen, empfehlen wir dennoch diesen zu kalibrieren.

5.1 Singletouch (analog resistiv)

5.1.1 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Nach dem ersten Start von Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB auf einem Panel PC wird der passende Touch Treiber automatisch installiert.

Auf allen anderen Geräten muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.2 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB

Nach dem ersten Start von Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB auf einem Panel PC wird der passende Touch Treiber automatisch installiert.

Auf allen anderen Geräten muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.3 Windows Embedded 8.1 Industry Professional

Nach dem ersten Start von Windows Embedded 8.1 Industry Professional auf einem Panel PC wird der passende Touch Treiber automatisch installiert.

Auf allen anderen Geräten muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.4 Windows 7 Professional / Ultimate

Nach der Installation von Windows 7 auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.5 Windows Embedded Standard 7 Embedded / Premium

Wird während des Windows Embedded Standard 7 Setup ein Touch Controller erkannt, wird der Touch Screen Treiber automatisch installiert.

Wurde beim Windows Embedded Standard 7 Setup kein Touch Controller erkannt oder ein Automation Panel nachträglich angeschlossen, so muss der Touch Screen Treiber manuell nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.6 Windows XP Professional

Nach der Installation von Windows XP Professional auf dem Gerät muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Screen Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-au-tomation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

5.1.7 Windows Embedded Standard 2009

Nach dem ersten Start (First Boot Agent) von Windows Embedded Standard 2009 auf einem Panel PC oder Power Panel wird der passende Touch Treiber automatisch installiert.

Auf allen anderen Geräten muss für den Betrieb des Touch Screens der Touch Treiber nachinstalliert werden. Es steht dazu im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) der passende Treiber zum Download bereit.

5.2 Multitouch (PCT - projiziert kapazitiv)

5.2.1 Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB

Während der Installation von Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB auf dem Gerät werden die Microsoft Multitouch- Treiber mitinstalliert. Das Gerät ist nach der erfolgreichen Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Installation sofort betriebsbereit.

5.2.2 Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB

Während der Installation von Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB auf dem Gerät werden die Microsoft Multitouch- Treiber mitinstalliert. Das Gerät ist nach der erfolgreichen Windows 10 IoT Enterprise 2015 LTSB Installation sofort betriebsbereit.

5.2.3 Windows Embedded 8.1 Industry Professional

Während der Installation von Windows Embedded 8.1 Industry Professional auf dem Gerät werden die Microsoft Multitouch- Treiber mitinstalliert. Das Gerät ist nach der erfolgreichen Windows Embedded 8.1 Industry Professional Installation sofort betriebsbereit.

5.2.4 Windows 7 Professional / Ultimate

Während der Installation von Windows 7 auf dem Gerät werden die Microsoft Multitouch- Treiber mitinstalliert. Das Gerät ist nach der erfolgreichen Windows 7 Installation sofort betriebsbereit.

5.2.5 Windows Embedded Standard 7 Premium

Während der Installation von Windows Embedded Standard 7 Premium auf dem Gerät werden die Microsoft Multitouch- Treiber mitinstalliert. Das Gerät ist nach der erfolgreichen Windows Embedded Standard 7 Premium Installation sofort betriebsbereit.

6 Regelung der Displayhelligkeit

Im SDL-, SDL3- und SDL4-Betrieb kann die Helligkeit des Displays z.B. über das B&R Control Center des angeschlossenen B&R Industrie PCs konfiguriert werden. Die Helligkeitsregelung im DVI-Betrieb ist nur über die beiden Helligkeitsregler möglich, die sich am SDL / DVI Receiver befinden.

6.1 Regelung im SDL-/ SDL3-/ SDL4-Betrieb

- 1. In der Systemsteuerung das Control Center öffnen.
- 2. Die Registerkarte Display wählen.
- 3. Das Automation Panel in der Liste auswählen.
- 4. Einstellen der gewünschten Helligkeit über den Schieberegler.

Display Kana I CD		and the second
Display Keys LEDS	Keys LEDs Temperatures Far	Voltage
Panel Select panel: A brightness: 100 Resolution: 1	Select panel: AP Link (0) Low Brightness: 100 Resolution: 1920 x 1080	High

Abbildung 29: Displayhelligkeit regeln

Information:

Die geänderten Einstellungen werden zwar Online angezeigt, aber nur dann im System gemerkt (und nach einem Neustart des Systems verwendet), wenn das Control Center mit *OK* beendet wird.

Die eingestellte Helligkeit ist unabhängig von dem im BIOS Setup eingestellten Wert, d.h. bis Windows gebootet ist, wird der im BIOS eingestellte Wert verwendet. Der vom BIOS eingestellte Wert wird nur beim ersten Aufruf des Control Center übernommen.

6.2 Regelung im DVI-Betrieb

1. Die Helligkeit über die beiden Helligkeitsregler am SDL / DVI Receiver einstellen.



Abbildung 30: Helligkeitsregler

Kapitel 4 • Software

1 Upgradeinformationen

Warnung!

Das BIOS und die Firmware von B&R Geräten sind stets auf dem aktuellsten Stand zu halten. Neue Versionen können von der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

1.1 Firmwareupgrade des Automation Panels

Mit dem "Firmware Upgrade (Automation Panel, SDL3 Konverter)" ist es möglich, je nach Ausführung des Systems die Firmware mehrerer Controller (SDLR, SDL3R, SDL3 Konverter) zu aktualisieren.

Ein aktuelles Firmware Upgrade kann direkt über den Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automati-on.com</u>) heruntergeladen werden.

Vorsicht!

Der PC darf nicht ausgeschaltet oder resetiert werden während ein Upgrade ausgeführt wird!

2 B&R Automation Device Interface (ADI) Control Center

ADI (Automation Device Interface) ermöglicht den Zugriff auf spezifische Funktionen von B&R Geräten. Die Einstellungen dieser Geräte können unter Windows mit dem B&R Control Center in der Systemsteuerung ausgelesen und geändert werden.

Display Keys Statistics Fa You c can I **** Control C Created by U Device type: Windows -	LEDs Operat actory Settings I an create a report w Automation P Display Keys Statistics Fai (1) The ve conf	ing Controls Temperat Jser Settings Version ith selected device inform C Properties LEDs Operating Co tory Settings User S rsions of the installed fim	ures Fans W s UPS R nation here. This re- ntrols Temperat ettings Version tware on the PC an	oltages eport port ures Far is UPS d	ns Vol Re	× ages port	×
Product name Build number: Product ID: 0 Registered or Registered ov WERUNTIME. License=Wind Version=81.0	PC firmware BIOS: MTCX: SDL: Panel firmware Banel: SDL:	Statistics Factory S Display Keys LED Temperature Module System Unit System Unit	ettings User S s Operating Co values of the PC a Sensor 0	ettings ntrols T nd connect °C 33.00 36.00	Versions emperature ted panels 91.40 96.80	UPS Es Fans are display Alarm	Report Voltages ed here.
	SDL3 conver HDBaseT;	IF Module 3 IF Module 1 Panel 0 Panel 8 Panel 8 CPU UPS	u O O I Battery	63.75 -128.00 38.50 45.00 60.00 36 (n/a)	146.75 -198.40 101.30 113.00 140.00 96 (n/a)	1	

Abbildung 31: ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolbild)

Information:

Die angezeigten Temperatur- und Spannungswerte (z.B. CPU Temperatur, Corespannung, Batteriespannung) stellen ungeeichte Informationswerte dar. Daraus können keine Schlüsse über mögliche Alarme bzw. Fehlzustände der Hardware gezogen werden. Die verwendeten Hardwarekomponenten verfügen über automatische Diagnosefunktionen im Fehlerfall.

2.1 Funktionen

Information:

Die im Control Center verfügbaren Funktionen sind von der Gerätefamilie abhängig.

- Ändern von displayspezifischen Parametern
- Auslesen von gerätespezifischen Tasten
- Update der Tastenkonfiguration
- Aktivierung von gerätespezifischen LEDs einer Folientastatur bzw. von Tasten
- Auslesen bzw. Kalibrieren von Befehlsgeräten (z.B. Schlüsselschalter, Handrad, Joystick, Potentiometer)
- Auslesen von Temperaturen, Lüftergeschwindigkeiten, Statistikdaten und Schalterstellungen
- Auslesen der Betriebsstunden (Power On hours)
- · Auslesen von User Settings und Factory Settings
- Auslesen von Softwareversionen
- Aktualisieren und Sichern von BIOS und Firmware
- Reporterstellung über das aktuelle System (Supportunterstützung)
- · Einstellung des SDL Equalizerwertes für die SDL Kabelanpassung
- Ändern der User Serial ID

Eine detaillierte Beschreibung des Control Centers ist je nach Version entweder der integrierten Online Hilfe oder der Anwenderdokumentation zu entnehmen.

2.2 Installation

Der B&R Automation Device Interface (ADI) Treiber (beinhaltet auch das Control Center) und die Anwenderdokumentation können kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

Information:

Der ADI Treiber ist in den meisten B&R Windows Betriebssystemen enthalten oder kann auf Wunsch auch installiert werden.

Sollte eine aktuellere ADI Treiberversion existieren (siehe Downloadbereich der B&R Homepage), so kann diese nachinstalliert werden. Bei der Installation ist auf einen deaktivierten "Write Filter" zu achten.

3 B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus Windows Anwendungen angesprochen werden, die z.B. mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden:



Abbildung 32: ADI Development Kit Screenshots (Symbolbild)

Features:

- · Header Dateien und Import Libraries
- Hilfedateien
- Beispielprojekte
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist)

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamile installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das B&R Automation Device Interface (ADI) Development Kit kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

4 B&R Automation Device Interface (ADI) .NET SDK

Mit dieser Software können Funktionen des B&R Automation Device Interface (ADI) aus .NET Anwendungen angesprochen werden, die mit Microsoft Visual Studio erstellt wurden.



Abbildung 33: ADI .NET SDK Screenshots (Symbolbild)

Features:

- ADI .NET Class Library
- Hilfedateien (Hilfe ist in Englisch)
- · Beispielprojekte und Code Snippets.
- ADI DLL (für Test der Anwendungen, wenn kein ADI Treiber installiert ist).

Es muss dazu der für das Gerät passende ADI Treiber auf der genannten Produktfamilie installiert sein. In den B&R Images von Embedded Betriebssystemen ist der ADI Treiber bereits enthalten.

Eine detaillierte Beschreibung, wie die ADI Funktionen verwendet werden, ist der Online Hilfe zu entnehmen.

Das ADI .NET SDK kann kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

5 B&R Key Editor

Eine häufig auftretende Anforderung bei Panels ist die Anpassung der Funktionstasten und LEDs an die Applikationssoftware. Mit dem B&R Key Editor ist die individuelle Anpassung an die Applikation schnell und problemlos möglich.



Abbildung 34: B&R Key Editor Screenshots (Symbolfoto)

Features:

- Parametrierung normaler Tasten wie auf einem Keyboard (A, B, C, etc.)
- Tastenkombinationen (CTRL+C, SHIFT+DEL, etc.) auf einer Taste
- Spezielle Funktion der Taste (Helligkeit ändern, etc.)
- LED Funktionen zuweisen (HDD Zugriff, Power, etc.)
- 4-fach Belegung jeder Taste möglich (über Layer)
- Parametrierung der Panel Sperrzeit beim Anschluss mehrerer Automation Panel Geräte bei Automation PCs und Panel PCs.

Eine detaillierte Anleitung zum Parametrieren von Tasten und LEDs und zur Installation der Tastenkonfiguration am Zielsystem ist in der Online Hilfe des B&R Key Editors zu finden. Der B&R Key Editor und die Online Hilfe können kostenlos im Downloadbereich der B&R Homepage (<u>www.br-automation.com</u>) heruntergeladen werden.

6 RFID Transponder Lese- und Schreibeinheit

6.1 Inbetriebnahme

6.1.1 Anschluss

Der Reader kann an jeder handelsüblichen USB-Typ A Schnittstelle betrieben werden, welche die in den technischen Daten des 5E9020.29 beschriebenen Spezifikationen erfüllt.

6.1.2 Unterstützte Betriebssysteme

- Windows XP Professional
- Windows 7
- Windows 10 (kein Treiber notwendig)

6.1.3 Treiberinstallation

Bevor mit dem Transponder gearbeitet werden kann muss der Treiber für die USB Communication Device Class (CDC) installiert werden.

Nach der Treiberinstallation meldet sich der Reader als Serielles COMx-Device.

Information:

Der Treiber kann von der B&R Homepage <u>www.br-automation.com</u> heruntergeladen werden.

6.1.4 Port Settings

Folgende Port Settings sind für die Kommunikation einzustellen:

Bits per second: 115200

Data bits: 8

Parity: None

Stop bits: 1

Flow control: None

6.1.5 Terminalprogramm

Zum Testen kann mit einem entsprechenden Terminalprogramm ("Port Settings" beachten) mit dem Reader kommuniziert werden. Unter Windows kann zb.: die Freeware RealTerm oder TeraTerm verwendet werden.

Information:

Je nach Einstellung des Terminalprogramms ist es möglicherweise notwendig das Echo der Eingabe einzuschalten (Befehl "echo_on") um die Eingabe am Bildschirm zu sehen.

6.1.6 RFID - Befehlssatz

Der Transponder liest und schreibt MIFARE- und ISO15693-TAG's. Je nach verwendetem TAG sind die entsprechenden Befehle bzw. Parameter gültig. Wenn ein TAG in der Nähe der Antenne ist wird die Meldung PiccSelect und die Seriennummer des TAGs ausgegeben. Wenn der TAG wieder entfernt wird, wird die Meldung PiccRemove und die Seriennummer des TAGs ausgegeben.

1. Kommando "Syntax des Kommandos"

- 2. In Klartext der ausgeführte Befehl
- 3. Antwort

read,a,ff ff ff ff ff ff,5

"Error: <Fehler-Nummer> (Fehlersyntax)"

Es wird zwischen Bedienfehlern und Fehlermeldungen des RFID-Stack unterschieden. Siehe Abschnitt "Fehlercodes" .

Information:

Jedes Kommando muss mit einem Carriage Return (\r) abgeschlossen werden.

6.2 Kommandos

6.2.1 Allgemeine Kommandos

Kommando	Beschreibung	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Parameter 5
Info_On	Kommandobestätigung wird ausgegeben					
Info_Off	Kommandobestätigung wird nicht ausgegeben (DE-FAULT)					
Show_Config	Zeigt aktuelle Einstellungen an					
Show_Revision	Zeigt die Soft- und Hardware Revision an					
Show_Status	Zeigt den RFID Stack Fehler an					
Show_SN	Zeigt die aktive TAG Nummer an					
Show_Key	Zeigt den aktiven Key an					
Echo_On	Zeigt ein Eingabeecho auf der Ausgabe					
Echo_Off	Unterdrückt das Eingabeecho auf der Ausgabe (DE- FAULT)					
Startup	Zeigt die Startmeldung					
Life	Life-Kommando> liefert OK zurück					
Helpme	Alle Befehle werden aufgelistet					
Show_Error	Zeigt Fehlerdetails					
Restart	Startet den Reader neu					

Tabelle 154: Allgemeine Kommandos

6.2.2 Upgrade Kommandos

Kommando	Beschreibung	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Parameter 5
Firmware_Upgrade	Setzt den Transponderleser in den USB Massenspei- cher Update-Modus					
Firmware_Info	Zeigt Informationen über die aktuelle Firmware an					

Tabelle 155: Update Kommandos

6.2.2.1 Upgrade Vorgang

Um ein Firmware-Upgrade durchführen zu können sind folgende Punkte notwendig:

- Exklusive Verbindung USB-Transponderleser
- Firmware-File (zB.: firmware_0.80.bin)
- Terminalprogramm mit aktiver Verbindung zum Transponderleser (siehe Punkt "Inbetriebnahme")
- Direkter Zugang zum verwendeten USB-Port ist von Vorteil (Reconnect)

Folgend wird die Vorgehensweise unter Windows beschrieben:

- 1 Mit der Eingabe des Befehls "Firmware_Upgrade" wird der Transponderleser in den Upgrade-Mode versetzt
- 2 Der Transponderleser meldet sich, abhängig von der Windows-Systemeinstellung, folglich automatisch als USB-Massenspeicher
- 3 Im Explorer erscheint nun ein neues Laufwerk (zB.: D:\)
- 4 Öffnen Sie nun über den Explorer das neue Laufwerk
- 5 Löschen Sie das darin befindliche File mit dem Namen firmware.bin
- 6 Kopieren Sie anschließend das neue Firmware-File (zB.: firmware_80.bin) stattdessen auf das Laufwerk
- 7 Der Transponderleser sollte so mit der neuen Firmware modifiziert worden sein
- 8 Zum Abschluss des Upgrade-Vorgangs ist es notwendig den Transponderleser neu zu starten. Dies kann mittels eines Reconnect am USB-Port (Aus/Einstecken) oder dem Ein/Ausschalten des gesamten Geräts erfolgen
- 9 Nach erfolgtem Neustart kann die Version der Firmware mitels der Befehle "show_revision" oder "firmware_info" kontrolliert werden.

6.3 MIFARE

6.3.1 MIFARE Kommandos

Kommando	Beschreibung	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Parameter 5
Read	Liest einen 16 Byte Block vom PICC	'A' or 'B'	siehe Tabel- le Zugriffs- rechte (Para- meter2)	Quell Block		
Read_Blocks	Liest den angegebenen Bereich von Blöcken vom PICC	'A' or 'B'	siehe Tabel- le Zugriffs- rechte (Para- meter2)	Start Block	End-Block	
Write	Schreibt einen 16 Byte Block auf den PICC	'A' or 'B'	siehe Tabel- le Zugriffs- rechte (Para- meter2)	Ziel Block	16 Byte Data in hex 00h	
Decr	Nimmt den Wert des Quell-VALUE-Blockes, subtrahiert den angegebenen Wert und schreibt das Ergebnis in den Ziel-Block	'A' or 'B'	siehe Tabel- le (Zugriffs- rechte (Para- meter2)	Quell Block	Ziel Block	Wert
Incr	Nimmt den Wert des Quell-VALUE-Blockes, addiert den angegebenen Wert und schreibt das Ergebnis in den Ziel-Block	'A' or 'B'	siehe Tabel- le Zugriffs- rechte (Para- meter2)	Quell Block	Ziel Block	Wert
Restore	Kopiert einen VALUE Block	'A' or 'B'	siehe Tabel- le Zugriffs- rechte (Para- meter2)	Quell Block	Ziel Block	
InitZero	Initialisiert einen VALUE Block mit Wert 0	'A' or 'B'	siehe Tabel- le Zugriffs- rechte (Para- meter2)	Ziel Block		
Store_Key_EEPROM	Speichert einen 6 Byte Key im EEPROM	'A' or 'B'	Sector für Key in Reader EE- PROM	6 Byte Key		
Store_Key_Temp	Speichert einen 6 Byte Key temporär im Transponder- leser bis zum Ausschalten	6 Byte Key				
Connect	Verbindet sich manuell mit einem bestimmten TAG	4 Byte SNr				
Disconnect	Verbindet sich automatisch wieder mit dem besten TAG					
Key_CMD	Key wird bei jedem Kommando direkt mitgeben (DE- FAULT)					
Key_EEPROM	Es wird der Key vom EEPROM verwendet					
Key_TEMP	Es wird der temporäre Key verwendet					

Tabelle 156: MIFARE Kommandos

6.3.2 Authentifizierung

Die für die Authentifizierung notwendigen Keys können entweder im EEPROM oder temporär im Transponder abgelegt werden. Alternativ dazu können die Authentifizierungs-Keys mit dem Kommando übergeben werden.

Der verwendete Ablageort bzw. das Mitsenden der Authentifizierungs-Keys wird mittels der Kommandos Key_EE-PROM, Key_TEMP bzw. Key_CMD eingestellt.

Für die Ablage der Authentifizierungs-Keys im Transponder dienen folgende Kommandos:

MIFARE Kommandos Authentifizierungs-Keys-Ablage								
Kommando	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Parameter 5			
Store_key_eeprom	'A' or 'B'	SeKtor für Key in Reader EEPROM	6 Byte Key					
Store_key_temp	6 Byte Key							

Tabelle 157: MIFARE Kommandos Authentifizierungskey-Ablage

store_key_eeprom,a,0,ff ff ff ff ff ff

Kommando "store_key_eeprom": Der Key wird in den EEPROM-Sektor 0 geschrieben

Der Default-Key (nach Auslieferung von TAGs) ist: 0xFF FF FF FF FF FF

Im EEPROM können für jeden der beiden Keys A oder B je 16 Keys (0 bis15) abgelegt werden.

6.3.3 Berechtigung und Speicherorganisation

Der TAG ist in 16 Sektoren mit je 4 Blöcken unterteilt. Jeder Block davon hat 16 Byte. Der 4. Block je Sektor beinhaltet die Keys und die Berechtigungen für den jeweiligen Sektor (sog. Sector Trailer). Für jeden Block können individuelle Berechtigungen vergeben werden. Je Sektor können zwei verschiedene Keys "A" oder "B" vergeben werden.

Diese Keys und Berechtigungen sind in einem definierten Format (laut Spezifikation MIFARE) abzulegen. Zum ändern dieser Berechtigungen schreiben Sie mit dem "Write-Kommando" im richtigen Format in den jeweiligen Sector Trailer.

Auf weitere Details der Speicherorganisation und der Berechtigungen des TAGs wird hier nicht eingegangen. Für weitere Informationen siehe dazu das Datenblatt "MIFARE Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification".

6.3.4 Value Block

Ein Block kann als Wert-Block (sog. Value-Block) verwendet werden. Dieser ist 4 Byte groß inkl. Vorzeichen-Bit. Mit dem jeweiligen Kommando (read, increment, decrement, restore) führt der TAG eigenständig die Erhöhung bzw. die Verringerung des Wertes aus, ohne dass dazu der Wert ausgelesen werden muss. Um einen Block als Value Block verwenden zu können, muss dieser in einem definierten Format formatiert sein.

Auf weitere Details der Value Blöcke des TAGs wird hier nicht eingegangen. Für weitere Informationen siehe dazu beigelegtes PDF "MIFARE Standard Card IC MF1 IC S50 Functional Specification".

6.3.5 Zugriffsrechte

Je nach Einstellung gibt es verschiedene Möglichkeiten für Parameter 2

MIFARE Zugriffsrechte (Parameter 2)								
Config	Key_CMD	Key_EEPROM	Key_TEMP					
Para2	6 Byte Key	Sektor für Key in Reader EE-	Es wird der temporär abgelegte Key verwendet – Dummy Wert					
		PROM	(0-63)					

Tabelle 158: MIFARE Zugriffsrechte (Parameter 2)

,A' = Authentifizierung mit KeyA, ,B' = Authentifizierung mit KeyB

Sektor = 0-63

Quell- bzw. Ziel-Block = 0-254 (Je nach Typ MIFARE 1K 0-63, MIFARE 4K 0-254,

Bei Decrement, Increment, Restore muss der Quell-Block vom Typ Value-Block sein)

Data bzw. Key = 00-FF (ohne '0x' voran, es ist möglich mit Leerzeichen die Bytes zu trennen, aber nicht zwingend notwendig

Wert = 4 Byte inklusive Vorzeichen Bit

Alle Befehle und Parameter sind in ASCII. Die Daten sind in Hex im Format 00h

Para1	Para2			Para3				Para4			Para5		
Block (üblicherweise 3 – Sec-	Zugriffsrechte	Block 0	(Data	Zugriffsrechte	Block	1	(Data	Zugriffsrechte	Block	2 (Data	Zugriffsrechte	Block 3	(Sector
tor Trailer)	Block)			Block)				Block)			Trailer)		

Tabelle 159: MIFARE Zugriffsrechte (5 Byte Parameter)

Value	RD	WR	INCR	DECREMENT / TRANSFER / RESTORE	Bemerkung
0x00	A/B	A/B	A/B	A/B	Vollzugriff mit jedem Key (Aus- lieferungszustand)
0x01	A/B	В	-	-	
0x02	A/B	-	-	-	
0x03	A/B	В	В	A / B	Value Block
0x04	A/B	-	-	A/B	Value Block
0x05	В	-	-	-	
0x06	В	В	-	-	
0x07	-	-	-	-	Kein Zugriff

Tabelle 160: MIFARE Zugriffsrechte Parameter 2, 3 und 4 (Data Blocks)

Wenn KeyB in dem entsprechenden Sektor Trailer gelesen wird, kann er nicht zur Authentifizierung dienen (alle gelb markierten Zeilen in Tabelle oben).

Konsequenzen: Wenn der Leser versucht, einen Block eines Sektors mit Schlüssel B (grau markierte Bedingungen für den Zugang) zu authentifizieren, wird die Karte jeden nachfolgenden Speicherzugriff nach der Authentifizierung verweigern.

Value	КеуА		Access Bits		КеуВ		Bemerkung
	RD	WR	RD	WR	RD	WR	
0x00	-	A	A	-	A	A	KeyB kann gelesen werden
0x01	-	В	A/B	-	-	В	
0x02	-	-	A	-	A	-	KeyB kann gelesen werden
0x03	-	-	A/B	-	-	-	Kein Zugriff
0x04	-	A	A	A	A	A	KeyB kann gelesen werden (Auslieferung)
0x05	-	-	A/B	В	-	-	
0x06	-	В	A/B	В	-	В	
0x07	-	-	A/B	-	-	-	Kein Zugriff

Tabelle 161: MIFARE Zugriffsrechte Parameter 5 (Sektor Trailer)

Die gelb markierten Zeilen sind Access Conditions wo KeyB gelesen und für Daten genutzt werden kann.

6.3.6 Beispiele der MIFARE-Kommandos

```
Befehl:
write, a, 0, 5, 0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
Antwort:
Command write -> Data in sector 1 Block 5 written=0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
Befehl:
read, a, 0, 5
Antwort:
Command read -> Data in block 5 in HEX=0123456789ABCDEF0123456789ABCDEF
Befehl:
Initzero, a, 0, 8
Antwort:
Command initzero -> Data in sector 2 Block 8 written=00000000FFFFFFFF000000000FF00FF
Befehl:
Incr,a,0,8,8,2
Antwort:
Command incr -> Block 008 successful by 000000002 incremented and written to block 008
Befehl:
read, a, ff ff ff ff ff ff, 5
Antwort:
Befehl:
connect, Ob al 78 98
Antwort:
Command connect \rightarrow
********
Key mode = Key eeprom
Info_text = Info_on
Tag_connected = Manual mode
Tag sn = 0BA17898
Befehl:
read_blocks,a,0,0,3
Antwort:
Command read blocks ->
Data in block 0 in HEX=3B7CF4E05388040046B9949745302809
Data in block 3 in HEX=00000000000FF078069FFFFFFFFFFFF
6.4 ISO15693
6.4.1 ISO15693 Kommandos
                                                                               Parameter 4
                                                                     Parameter 3
                                                                                         Parameter 5
Kommando
               Beschreibung
                                                 Parameter 1
                                                           Parameter 2
Read
               Liest einen 4 Byte Block vom PICC
                                                           Quell Block
                                                 Flags (flag)
Read Blocks
               Liest den angegebenen Bereich von Blöcken vom PICC | Flags (flag)
                                                           Start-Block
                                                                     End-Block
               Schreibt einen 4 Byte Block auf den PICC
                                                           Ziel Block
                                                                     4 Byte Data in
Write
                                                 Flags (flag)
                                                                     hex 00h
               AFI, DSFID, Anzahl der Blöcke und Bytes / Block aus- Flags (flag)
Sys_Info
                                                                               --
                                                                                         ___
               lesen
```

Tabelle 162: ISO15693 Kommandos

Schreibschutzstatus von einzelnen Blöcken anzeigen Flags (flag)

Security

End-Block

Start-Block
Software • RFID Transponder Lese- und Schreibeinheit

Kommando	Beschreibung	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Parameter 4	Parameter 5
Set_AFI	AFI Wert schreiben	Flags (flag)	1 Byte Wert			
Set_DSFID	DSFID Wert schreiben	Flags (flag)	1 Byte Wert			
Lock_Block	Schreibschutz für einen Block einschalten	Flags (flag)	Ziel-Block			
Lock_AFI	AFI Schreibschutz setzen	Flags (flag)				
Lock_DSFID	DSFID Schreibschutz setzen	Flags (flag)				
Connect	Verbindet sich manuell mit einem bestimmten TAG	8 Byte SNr				
Disconnect	Verbindet sich automatisch wieder mit dem besten TAG					
Inventory	Liest die UID und DSFID vom PICC	Flags (flag)	AFI	Bitlänge	Maske	
Stay_Quiet	PICC geht in Quiet-Modus	Flags (flag)	Seriennum- mer			
Reset_To_Ready	PICC verlässt den Quiet-Modus	Flags (flag)	Seriennum- mer			
Reset_Quiet	Alle PICC verlassen den Quiet-Modus					

Tabelle 162: ISO15693 Kommandos

Information:

Weitere Information über Flags siehe "Flag Definitionen".

6.4.2 Speicherorganisation

Quell- bzw. Ziel-Block = 0 bis 254 (je nach TAG)

Daten und Key = 00 bis FF (ohne '0x' voran, es ist möglich mit Leerzeichen die Bytes zu trennen, aber nicht zwingend notwendig)

Wert = 1 Byte inklusive Vorzeichen Bit

Alle Befehle und Parameter sind in ASCII. Die Daten sind in Hex im Format 00h

6.4.3 Flag Definitionen

Request Flag	Request Flag Bits 1 to 4			
Bit	Flag Name	Value	Beschreibung	
b1	Subcarrier flag	0	A single subcarrier is used by the flag	
		1	Two subcarriers are used by the flag	
b2	Data rate flag	0	Low data rate	
		1	High data rate	
b3	Inventory flag	0	Flags 5 to 8 meaning in following tables (points to table "Request Flag Bits 5 to 8 when invento flag IS NOT set"	
		1	Flags 5 to 8 meaning in following tables (points to table Request Flag Bits 5 to 8 when inventory flag IS set	
b4	Protocol extension flag	0	No protocol format extension	
		1	Protocol format is extended. Reserved for future use.	

Tabelle 163: Request Flag Bits 1 to 4

Request Flag	Request Flag Bits 5 to 8 when inventory flag IS NOT set			
Bit	Flag Name	Value	Beschreibung	
b5 Select flag		0	Request executed by any tag according to the setting of Adress flag	
		1 Request executed only by tag in selected state. The Adress flag is set to 0 and the l not included in the request		
b6 Address flag		0	Request is nor addressed. UID field is not included. It can be executed by any tag.	
		1	Request is adressed. UID field is included. It is executed only by the tag whose UID matches the UID sepcified in the request	
b7 Option flag		0	Meaning is defined by the command description. It is set to 0 if not otherwise defined by the command.	
		1	Meaning is defined by the command description	
b8	RFU	0	Reserved for future use	

Tabelle 164: Request Flag Bits 5 to 8 when inventory flag IS NOT set

Request Flag Bits 5 to 8 when inventory flag IS set			
Bit	Flag name	Value	Beschreibung
b5	AFI flag	0	AFI field is not present
		1	AFI field is present
b6	Nb_slots_flag	0	16 slots
		1	1 slot
b7	Option flag	0	Meaning is defined by the request description. It is set to 0 if not otherwise defined by the request
		1	Meaning is defined by the request desription
b8	RFU	0	Reserved for future use

Tabelle 165: Request Flag Bits 5 to 8 when inventory flag IS set

6.4.4 Beispiele der ISO15693-Kommandos

6.4.4.1 Inventory

flags [hex]: 0x02 = High Data rate 0x04 = Inventory

0x10 = AFI value is set

0x20 = Single slot

afi [dez]:

AFI Wert, wenn in den Flags 0x10 gesetzt ist

bitlength [dez]:

Bitlänge der folgenden UID Maske. Bei 16 Slots ist eine maximale Bitlänge von 60 zulässig, bei einem Slot von 64. Die Länge der nachfolgenden Maske wird von diesem Parameter abgeleitet.

mask [hex]:

UID Maske für das Inventory-Kommando - 1 bis 8 Bytes. Wenn die Bitlänge '0' ist, muss ein Byte ('00') gesendet werden.

INFORMATION:

Die UID eines ISO15693-Transponders wird in umgekehrter Byte Reihenfolge ausgegeben.

Inventory Beispiele:

```
Inventory,06,0,0,0 \\ Inventory mit High data rate, 16 Slots, kein AFI Wert
Inventory,16,3,0,0 \\ Inventory mit High data rate, 16 Slots, AFI Wert '3'
Inventory,26,0,0,0 \\ Inventory mit High data rate, 1 Slot, kein AFI Wert
```

Inventory Antwort :

1 Byte DSFID Wert, 8 Byte UID - Slot 1
1 Byte DSFID Wert, 8 Byte UID - Slot 2
...
1 Byte DSFID Wert, 8 Byte UID - Slot 16

Wenn als flag 0x20 gesetzt ist, dann ist nur der Eintrag von Slot 1 gültig, alle anderen Slots liefern '0'.

6.4.4.2 Reset_To_Ready

Reset_To_Ready

flags (hex), sn [hex]: 8 Byte UID des Tags

Der Filter für den Tag wird gesetzt und der Tag wird disconnected.

6.4.4.3 Stay_Quiet

Stay_Quiet

flags (hex), sn [hex] : 8 Byte UID des Tags

Der Filter des Tags wird zurückgesetzt, und scheint beim Inventory-Kommando wieder auf.

6.4.4.4 Reset_Quiet

Reset_Quiet

Dieses Kommando setzt ALLE Filter zurück, die vorher per Stay_Quiet gesetzt wurden.

6.5 Fehlercodes

6.5.1 Fehlermeldungen und Fehlernummern

Bedienfeh	ler	
Value	Name	Beschreibung
0	ERR_NONE	Kein Fehler (OK)
1	ERR_OTHER	Sonstiger Bedienfehler, unbekanntes Kommando
2	ERR_PARAMETER	Anzahl der Parameter stimmt nicht
3	ERR_AUTH	Authentifizierung fehlerhaft (A oder B)
4	ERR_SECTOR	Ungültiger Bereich für Sector (0-63)
5	ERR_BLOCK_SRC	Ungültiger Bereich für Quell-Block (0-255)
6	ERR_WRITE	Keine Daten zum Schreiben vorhanden
7	ERR_KEY_EE	Kein Key zum Schreiben vorhanden
8	ERR_KEY_STORE	Schlüssel konnte nicht gespeichert werden
9	ERR_BLOCK_DST	Ungültiger Bereich für Ziel-Block (0-255)
10	ERR_NO_TAG	Kein TAG in Reichweite
11	ERR_BLOCK_NUM	Falsche Werte für Quell-/Ziel-Blöcke
12	ERR_TAG_NUM	Ungültige TAG-Nummer
13	ERR_KEY	Ungültiger Key
14	ERR_REMOTE	X-Modem FW-Update abgebrochen (nicht verwendet)
15	ERR_SYNC	X-Modem FW-Update Paketanfang nicht gefunden (nicht verwendet)
16	ERR_RETRY	X-Modem FW-Update Anzahl der Wiederholungen (nicht verwendet)
17	ERR_READ	Daten konnten nicht gelesen werden
18	ERR_INCDECRES	Fehler beim Zugriff auf den VALUE-Block
19	ERR_LOCK	Block konnte nicht gesperrt werden
20	ERR_AFI	Fehler beim Beschreiben des AFI Werts
21	ERR_DSFID	Fehler beim Beschreiben des DSFID Werts
22	ERR_SYSINFO	System Information konnte nicht gelesen werden
23	ERR_INVENTORY	Das Kommando Inventory konnte nicht ausgeführt werden, entweder ein falscher Parame-
		ter(wert) oder einer interner RFID Stack FEhler
24	ERR_STAY_QUIET	Der spezifizierte ISO Tag konnte nicht auf STAY_QUIET gesetzt werden (nicht mehr erreichbar)
25	ERR_RESET2READY	Der spezifizierte ISO Tag konnte nicht auf READY gesetzt werden (nach einem vorausgegange- nen STAY_QUIET)

Tabelle 166: Bedienfehler

RFID Stack Fehler können mit dem Kommando "show_status" abgefragt werden. Jede Fehlernummer setzt sich aus einem HIGH-Byte (Stack Komponente) und einem LOW-Byte zusammen (Fehler). Mit dem Kommando "show_error" kann der Fehler detailiert ausgewertet werden. (zum Beispiel: ISO15693 Fehlercodes siehe)"Response Flags & Error Codes"

Fehlermeldungen RFID Stack LOW Byte			
Value	Name	Beschreibung	
0xXX00	PH_ERR_SUCCESS	Returned in case of no error	
0xXX71	PH_ERR_SUCCESS_CHAINING	Rx chaining is not complete, further action needed	
0xXX72	PH_ERR_SUCCESS_INCOMPLETE_BYTE	An incomplete byte was received	
0xXX01	PH_ERR_IO_TIMEOUT	No reply received, e.g. PICC removal	
0xXX02	PH_ERR_INTEGRITY_ERROR	Wrong CRC or parity detected	
0xXX03	PH_ERR_COLLISION_ERROR	A collision occurred	
0xXX04	PH_ERR_BUFFER_OVERFLOW	Attempt to write beyond buffer size	
0xXX05	PH_ERR_FRAMING_ERROR	Invalid frame format	
0xXX06	PH_ERR_PROTOCOL_ERROR	Received response violates protocol	
0xXX07	PH_ERR_AUTH_ERROR	Authentication error	
0xXX08	PH_ERR_READ_WRITE_ERROR	A Read or Write error occurred in RAM/ROM or Flash	
0xXX09	PH_ERR_TEMPERATURE_ERROR	The RC sensors signal overheating	
0xXX0A	PH_ERR_RF_ERROR	Error on RF-Interface	
0xXX0B	PH_ERR_INTERFACE_ERROR	An error occurred in RC communication	
0xXX0C	PH_ERR_LENGTH_ERROR	A length error occurred	
0xXX7F	PH_ERR_INTERNAL_ERROR	An internal error occurred	
0xXX20	PH_ERR_INVALID_DATA_PARAMS	Invalid data parameters supplied (layer id check failed)	
0xXX21	PH_ERR_INVALID_PARAMETER	Invalid parameter supplied	
0xXX22	PH_ERR_PARAMETER_OVERFLOW	Reading/Writing a parameter would produce an overflow	
0xXX23	PH_ERR_UNSUPPORTED_PARAMETER	Parameter not supported	
0xXX24	PH_ERR_UNSUPPORTED_COMMAND	Command not supported	
0xXX25	PH_ERR_USE_CONDITION	Condition of use not satisfied	
0xXX26	PH_ERR_KEY	A key error occurred	
0xXX80	ISO15693_ERROR	siehe "Response Flags & Error Codes"	
0xXX80	MIFARE	NAK 0	
0xXX81	MIFARE	NAK 1	
0xXX82	MIFARE	NAK 4	
0xXX83	MIFARE	NAK 5	

Tabelle 167: Fehlermeldungen RFID Stack LOW Byte

Software • RFID Transponder Lese- und Schreibeinheit

Fehlermeldungen RFID Stack HIGH Byte			
Value	Name	Beschreibung	
0x00XX	PH_COMP_GENERIC	Generic Component Code	
0x01XX	PH_COMP_BAL	BAL Component Code	
0x02XX	PH_COMP_HAL	HAL Component Code	
0x03XX	PH_COMP_PAL_ISO14443P3A	ISO14443-3A PAL-Component Code	
0x04XX	PH_COMP_PAL_ISO14443P3B	ISO14443-3B PAL-Component Code	
0x05XX	PH_COMP_PAL_ISO14443P4A	ISO14443-4A PAL-Component Code	
0x06XX	PH_COMP_PAL_ISO14443P4	ISO14443-4 PAL-Component Code	
0x07XX	PH_COMP_PAL_MIFARE	MIFARE(R) PAL-Component Code	
0x08XX	PH_COMP_PAL_FELICA	Open FeliCa PAL-Component Code	
0x09XX	PH_COMP_PAL_EPCUID	ICode EPC/UID PAL-Component Code	
0x0AXX	PH_COMP_PAL_SLI15693	ICode SLI/ISO15693 PAL-Component Code	
0x0BXX	PH_COMP_PAL_I18000P3M3	ISO18000-3 Mode3 PAL-Component Code	
0x0CXX	PH_COMP_PAL_I18092MPI	ISO18092 passive initiator mode PAL-Component Code	
0x10XX	PH_COMP_AL_MFC	MIFARE(R) Classic AL-Component Code	
0x11XX	PH_COMP_AL_MFUL	MIFARE(R) Ultralight AL-Component Code	
0x12XX	PH_COMP_AL_MFP	MIFARE(R) Plus AL-Component Code	
0x13XX	PH_COMP_AL_VCA	Virtual Card Architecture AL-Component Code	
0x14XX	PH_COMP_AL_FELICA	Open FeliCa AL-Component Code	
0x15XX	PH_COMP_AL_I15693	ISO15693 AL-Component Code	
0x16XX	PH_COMP_AL_SLI	ICode SLI AL-Component Code	
0x18XX	PH_COMP_AL_I18000P3M3	ISO18000-3 Mode3 AL-Component Code	
0x19XX	PH_COMP_AL_MFDF	MIFARE DESFIRE EV1 AL Component Code	
0x1AXX	PH_COMP_AL_P40CMDPRIV	P40 command libraryAL-Component Code	
0x1BXX	PH_COMP_AL_P40CMDPUB	P40 command libraryAL-Component Code	
0x30XX	PH_COMP_DL_AMP	Amplifier DL-Component Code	
0x31XX	PH_COMP_DL_THSTRM	Thermostream DL-Component Code	
0x32XX	PH_COMP_DL_OSCI	Oscilloscope DL-Component Code	
0x33XX	PH_COMP_DL_RDFPGA	Reader FPGA Box DL-Component Code	
0x34XX	PH_COMP_DL_MSTAMPOSC	Master Amplifier Oscilloscope DL-Component Code	
0x35XX	PH_COMP_DL_STEPPER	Stepper DL-Component Code	
0xE0XX	PH_COMP_CIDMANAGER	Cid Manager Component Code	
0xE1XX	PH_COMP_CRYPTOSYM	CryptoSym Component Code	
0xE2XX	PH_COMP_KEYSTORE	KeyStore Component Code	
0xE3XX	PH_COMP_TOOLS	Tools Component Code	
0xE4XX	PH_COMP_CRYPTORNG	CryptoRng Component Code	
0xEFXX	PH_COMP_LOG	Log Component Code	

Tabelle 168: Fehlermeldungen RFID Stack HIGH Byte

Response F	Response Flags			
Bit	Flag Name	Value	Beschreibung	
b1	Error Flag	0	No error	
		1	Error detected. Errorcode is in the Error filed response	
b2	RFU	0	Reserved for future use	
b3	RFU	0	Reserved for future use	
b4	Extension flag	0	High data rate	
		1	Protocol format is extended. Reserved for future use	
b5	RFU	0	Reserved for future use	
b6	RFU	0	Reserved for future use	
b7	RFU	0	Reserved for future use	
b8	RFU	0	Reserved for future use	
Error Codes				
Value	Beschreibung			
01	The request is not sup	The request is not supported, i.e., the request code is not recognized		
02	The request code is not recognized, for example: a format error occurred.			
03	The request option is	The request option is not supported.		
0F	Error with no informati	Error with no information given or a specific error code is not supported		
10	The specified block is	The specified block is not available (does not exist)		
11	The specified block is	The specified block is already locked and thus cannot be locked again		
12	The specified block is locked and its content cannot be changed			
13	The specified block wa	The specified block was not successfully programmed		
14	The specified block wa	The specified block was not successfuly locked		
A0 - DF	Custom request error	Custom request error codes		
All others	Reserved for future us	Reserved for future use		

Tabelle 169: Response Flags & Error Codes

Kapitel 5 • Normen und Zulassungen

1 Richtlinien und Erklärungen

1.1 CE-Kennzeichnung



Alle für das jeweilige Produkt geltenden Richtlinien und deren harmonisierte EN-Normen werden erfüllt.

1.2 EMV-Richtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007 + Ber 1:2009-01	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen
EN 61000-6-2:2005 +	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-2: Fachgrundnormen - Störfestig-
AC:2011	keit für Industriebereich
EN 61000-6-4:2007 +	Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) - Teil 6-4: Fachgrundnormen; Fachgrund-
A1:2011	norm Störaussendung für Industriebereich

1.3 Niederspannungsrichtlinie

Die Geräte erfüllen die Anforderungen der EG-Richtlinie "2014/35/EU Niederspannungsrichtlinie" und sind für folgende Einsatzbereiche ausgelegt:

EN 61131-2:2007 +	Speicherprogrammierbare Steuerungen - Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und
Ber 1:2009-01	Prüfungen
EN 60204-1:2006 +	Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen - Teil 1: Allgemei-
A1:2009	ne Anforderungen

Die Niederspannungsrichtlinie gilt für Betriebsmittel, die bei einer Nennspannung zwischen 50 und 1000 VAC und zwischen 75 und 1500 VDC verwendet werden können.

2 Zulassungen

Gefahr!

Ein Gesamtgerät kann nur eine Zulassung erhalten, wenn ALLE darin verbauten und angeschlossenen Einzelkomponenten die entspechende(n) Zulassungen besitzen. Wird eine Einzelkomponente verwendet, welche KEINE entsprechende Zulassung besitzt, so enthält auch das Gesamtgerät KEINE Zulassung.

B&R Produkte und Dienstleistungen entsprechen den zutreffenden Normen. Das sind internationale Normen von Organisationen wie ISO, IEC und CENELEC, sowie nationale Normen von Organisationen wie UL, CSA, FCC, VDE, ÖVE etc. Besondere Aufmerksamkeit widmen wir der Zuverlässigkeit unserer Produkte im Industriebereich.

Sofern nicht anders angegeben liegen folgende Zulassungen vor:

Information:

Die aktuell gültigen Zulassungen sind auf dem Serialnummernaufkleber des Geräts zu finden.

2.1 UL-Zulassung



Produkte mit dieser Kennzeichnung sind von Underwriters Laboratories geprüft und als "Industrial Control Equiment" gelistet. Das Prüfzeichen gilt für die USA und Kanada und erleichtert die Zulassung Ihrer Maschinen und Anlagen in diesem Wirtschaftsraum.

Underwriters Laboratories (UL) nach Standard UL61010-1 und UL 61010-2-201 Kanadischer (CSA) Standard nach C22.2 No. 61010-1-12 und CSA C22.2 No. 61010-2-201:14

Die UL Zertifikate finden sich auf der B&R Homepage unter <u>Downloads - Zertifikate</u> - <u>UL</u>.

Ind.Cont.Eq. E115267

2.1.1 UL-Zusatzinformation

Als "type 4X equipment" bzw. IP65 (EN60529) erfüllt dieses beim Einsatz im Bereich Industrial Control Equipment entsprechend UL508, UL61010-1 oder wenn einschlägige Normen wie UL50, UL50E angewendet werden, alle Anforderungen für ein eigenes Schutzgehäuse.

Kapitel 6 • Zubehör

Nachfolgendes Zubehör ist von B&R in Zusammenhang mit dem verwendeten Gerät funktionsgeprüft und kann mit diesem betrieben werden. Hierbei ist jedoch auf mögliche Einschränkungen hinsichtlich des Betriebs mit anderen Einzelkomponenten als Gesamtgerät zu achten. Für den Betrieb des Gesamtgerätes gilt, dass sämtliche Einzelspezifikationen der Komponenten einzuhalten sind.

Alle Komponenten, die in diesem Handbuch aufgeführt sind, wurden intensiven System- und Kompatibilitätstests unterzogen und sind entsprechend freigegeben. Für nicht freigegegebenes Zubehör kann B&R keine Funktionsgarantie übernehmen.

1 Information Zubehör

Information:

Das Zubehör kann unter folgenden Bestellnummern bei B&R gesondert bestellt werden.

2 Spannungsversorgungsstecker

2.1 0TB103.9x

2.1.1 Allgemeines

Die einreihige 3-polige Feldklemme 0TB103 wird zur Spannungsversorgung verwendet.

2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
0TB103.9	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Schraubklemme 3,31 mm ²	and the second s
0TB103.91	Stecker 24 VDC - 3-polig female - Federzugklemme 3,31 mm ²	

Tabelle 170: 0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten

2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	0TB103.9	0TB103.91		
Allgemeines				
Zertifizierungen				
CE	J	a		
UL	cULus E	115267		
	Industrial Cont	Industrial Control Equipment		
HazLoc CULus HazLoc E180196		oc E180196		
	Industrial Control Equipment			
	for Hazardous Locations			
Class I, Division 2, Groups ABCD, T41		Groups ABCD, T4 ¹⁾		
DNV GL	Temperature: B (0 - 55°C)			
Humidi		y: B (up to 100%)		
	Vibration: A (0.7g)			
	EMC: B (Bridge and open deck) ²⁾			

Tabelle 171: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

Zubehör • Spannungsversorgungsstecker

Postellnummer	010102.0	070102.01	
Feldklemme	010103.9	010103.91	
Anmerkung	\/ibratianaaabutz.du	rah Cahrauhflanach	
Annerkung	VIDIATIONSSCHUZ UU		
	Inellifuate		
Anzahl der Pole	3 (fer	nale)	
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme	Ausführung als Federzugklemme ³⁾	
Kabelart	Nur Kupferdrähte (kei	ne Aluminiumdrähte!)	
Kontaktabstand	5,08	mm	
Anschlussquerschnitt			
AWG-Leiter	AWG 26 bis 14	AWG 26 bis 12	
Aderendhülse mit Kunststoffkragen	0,20 bis 2	0,20 bis 1,50 mm ²	
eindrähtig	0,20 bis 2	0,20 bis 2,50 mm ²	
feindrähtig	0,20 bis 1,50 mm²	0,20 bis 2,50 mm ²	
mit Aderendhülse	0,20 bis 2	1,50 mm²	
Anzugsmoment	0,4 Nm	-	
Elektrische Eigenschaften			
Nennspannung	300	300 V	
Nennstrom 4)	10 A / Kontakt		
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ		
Einsatzbedingungen			
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutz	zungsgrad 2	

Tabelle 171: 0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und am zugehörigen DNV GL Zertifikat zur Produktfamilie angeführt sind.

3) Die Feldklemme in Federzugausführung ist nicht anreihbar.

4) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!

3 Federzugklemme für Verdrahtung Not-Halt

3.1 0TB1104.8100

3.1.1 Allgemeines

Die einreihige 4-polige Federzugklemme wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.

3.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB1104.8100	Zubehoer Feldklemme (3.5), 4pol. Federzugklemme 1,5 qmm Vibrationsschutz durch Schraubflansch	



3.1.3 Technische Daten

Bestellnummer	0TB1104.8100
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	nicht relevant
Feldklemme	
Anzahl der Pole	4
Art der Klemmung	Ausführung als Federzugklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (Keine Aluminiumdrähte!)
Kontaktabstand	3,5 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 28 - AWG 14
Anzugsmoment	max. 0,25 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	300 V
Nennstrom ¹⁾	10 A / Kontakt
Durchgangswiderstand	5,00 mΩ

Tabelle 173: 0TB1104.8100 - Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!

4 Schraubklemme für Verdrahtung B&R Leuchtringtasten

4.1 0TB1112.8010

4.1.1 Allgemeines

Die einreihige 12-polige Schraubklemme wird zum Anschluss an verschiedene B&R Module verwendet.

4.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Feldklemmen	
0TB1112.8010	Zubehoer Feldklemme, 12pol., Schraubklemme, 1,5 qmm, Schraubflansch, Rastermass 3,5mm	2 2 3 4 5 6 7 8 9101112

Tabelle 174: 0TB1112.8010 - Bestelldaten

4.1.3 Technische Daten

Bestellnummer	0TB1112.8010
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Feldklemme	
Anzahl der Pole	12
Art der Klemmung	Ausführung als Schraubklemme
Kabelart	Nur Kupferdrähte (keine Aluminiumdrähte!)
Kontaktabstand	3,5 mm
Anschlussquerschnitt	
AWG-Leiter	AWG 28 - AWG 14
Anzugsmoment	max. 0,25 Nm
Elektrische Eigenschaften	
Nennspannung	300 V
Nennstrom ¹⁾	10 A

Tabelle 175: 0TB1112.8010 - Technische Daten

1) Die jeweiligen Grenzdaten der I/O Module sind zu berücksichtigen!

5 USB Memory Sticks

5.1 5MMUSB.xxxx-01

5.1.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 2.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können.

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk / mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

5.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung		Abbildung
	USB Zubehör		
5MMUSB.2048-01	USB 2.0 Memory Stick 2048 MB B&R		
5MMUSB.4096-01	USB 2.0 Memory Stick 4096 MB B&R	0	Parlaction in Automation
			www.kr-sutomation.com

Tabelle 176: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten

5.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bostollnummor	EMMUSE 2048 01	5MMUSB 4096 01	
Allerensings	SWIW03B.2048-01	5WIW050.4050-01	
Aligemeines			
Kapazität	2 GByte	4 GByte	
LEDs	1 LED (grün) ¹⁾	
MTBF	> 3.000.00	0 Stunden	
Тур	USB 1.1,	USB 2.0	
Wartung	kei	ne	
Formatierung ab Werk	FAT	T32	
Zertifizierungen			
CE	J	a	
GOST-R	J	a	
Schnittstellen			
USB			
Тур	USB 1.1, USB 2.0		
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle		
Übertragungsrate	Low Speed (1,5 MBit/s), Full Speed (12 MBit/s) bis High Speed (480 MBit/s)		
sequentielles Lesen	Full Speed max. 1 MByte/s,		
	High Speed ma	ax. 32 MByte/s	
sequentielles Schreiben	Full Speed ma	x. 0,9 MByte/s,	
	High Speed max. 23 MByte/s		
Endurance			
SLC-Flash	J	a	
Datenerhaltung	> 10 .	> 10 Jahre	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen		
Steckzyklen	> 1500		

Tabelle 177: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

Zubehör • USB Memory Sticks

Bestellnummer	5MMUSB.2048-01	5MMUSB.4096-01
Unterstützung		
Betriebssysteme		
Windows 7	Ja	
Windows XP Professional	Ja	1
Windows XP Embedded	Ja	1
Windows ME	Ja	1
Windows 2000	Ja	1
Windows CE 5.0	Ja	1
Windows CE 4.2	Ja	1
Elektrische Eigenschaften		
Stromaufnahme	max. 500 µA Schlafmodus, ma	ax. 120 mA Lesen/Schreiben
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 7	70°C
Lagerung	-50 bis	100°C
Transport	-50 bis	100°C
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	85%, nicht ko	ndensierend
Lagerung	85%, nicht kondensierend	
Transport	85%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Lagerung	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Transport	20 bis 2000 Hz: 20 g (peak)	
Schock		
Betrieb	max. 1500 g (peak)	
Lagerung	max. 1500 g (peak)	
Transport	max. 1500	g (peak)
Meereshöhe		
Betrieb	max. 3048 m	
Lagerung	max. 12192 m	
Transport	max. 12192 m	
Mechanische Eigenschaften		
Abmessungen		
Breite	17,97 mm	
Länge	67,85 mm	
Höhe	8,35 mm	

Tabelle 177: 5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

5.1.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm





5.2 5MMUSB.032G-02

5.2.1 Allgemeines

USB Memory Sticks sind leicht zu tauschende Speichermedien. Aufgrund des schnellen Datentransfers (USB 3.0) bieten die USB Memory Sticks optimale Werte für den Einsatz als portables Speichermedium. "Hot-PLUG & PLAY" - ohne weitere Treiber (außer bei Windows 98SE) meldet sich der USB Memory Stick sofort als ein weiteres Laufwerk, von dem Daten gelesen oder auf das Daten geschrieben werden können. USB 3.0 (XHCI) wird ab Windows 7 unterstützt (USB 3.0 Treiber erforderlich).

Information:

Auf Grund der Vielzahl der am Markt verfügbaren USB Memory Sticks, bzw. deren kurzen Lebenszyklen, behalten wir uns das Recht vor Alternativprodukte zu liefern. Es kann daher notwendig sein, folgende Maßnahmen zu treffen um auch von diesen USB Sticks booten zu können:

- Der USB Stick muss neu formatiert bzw. in manchen Fällen auch neu partitioniert werden (Partition aktiv schalten).
- Der USB Stick muss in der Bootorder des BIOS an erster Stelle stehen oder es können auch alternativ die IDE Kontroller im BIOS deaktiviert werden. In den meisten Fällen kann dies umgangen werden, wenn noch zusätzlich ein "fdisk / mbr" auf dem USB Memory Stick ausgeführt wird.

5.2.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	USB Zubehör	
5MMUSB.032G-02	USB 3.0 Memory Stick 32 GB MLC	innodisk

Tabelle 178: 5MMUSB.032G-02 - Bestelldaten

5.2.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5MMUSB.032G-02	
Allgemeines		
Kapazität	32 GByte	
LEDs	1 LED (grün) 1)	
MTBF	> 3.000.000 Stunden	
Тур	USB 2.0, USB 3.0	
Wartung	keine	
Zertifizierungen		
CE	Ja	
Schnittstellen		
USB		
Тур	USB 2.0, USB 3.0	
Anschluss	an jede USB Typ A Schnittstelle	
Übertragungsrate	High Speed (480 MBit/s) bis Super Speed (4GBit/s)	
sequentielles Lesen	USB 3.0 max. 100 MByte/s	
sequentielles Schreiben	USB 3.0 max. 50 MByte/s	
Endurance		
MLC-Flash	Ja	
Datenverlässlichkeit	< 1 nichtbehebbarer Fehler in 10 ¹⁴ Bit Lesezugriffen	
Steckzyklen	> 1500	
Elektrische Eigenschaften		
Stromaufnahme	max. 67 mA Schlafmodus, max. 122 mA Lesen, max. 141 mA Schreiben	
Umgebungsbedingungen		
Temperatur		
Betrieb	0 bis 70°C	
Lagerung	-55 bis 95°C	
Transport	-55 bis 95°C	
Luftfeuchtigkeit		
Betrieb	10 bis 95%, nicht kondensierend	
Lagerung	10 bis 95%, nicht kondensierend	
Transport	10 bis 95%, nicht kondensierend	
Vibration		
Betrieb	7 bis 2000 Hz: 20 g	
Lagerung	7 bis 2000 Hz: 20 g	
Transport	7 bis 2000 Hz: 20 g	

Tabelle 179: 5MMUSB.032G-02 - Technische Daten

Zubehör • USB Memory Sticks

Bestellnummer	5MMUSB.032G-02
Schock	
Betrieb	1500g, 0,5 ms
Lagerung	1500g, 0,5 ms
Transport	1500g, 0,5 ms
Meereshöhe	
Betrieb	max. 3048 m
Lagerung	max. 12192 m
Transport	max. 12192 m
Mechanische Eigenschaften	
Abmessungen	
Breite	16,58 mm
Länge	48,30 mm
Höhe	7,60 mm
Gewicht	10 g
Herstellerinformation	
Hersteller	Innodisk
Herstellerbezeichnung	DEUA1-32GI61BCH88 (USB Drive 3ME)

Tabelle 179: 5MMUSB.032G-02 - Technische Daten

1) Signalisiert Datenübertragung (Empfang und Sendung).

5.2.4 Temperatur Luftfeuchtediagramm



Abbildung 36: 5MMUSB.032G-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm

6 Kabel

6.1 SDL-Kabel

6.1.1 5CASDL.0xxx-00

6.1.1.1 Allgemeines

Für Automation Panel 9xD Hygienedesign mit SDL Receiver ist ausschließlich die Verwendung von SDL-Kabeln 5CASDL.0xxx-00 zulässig.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

6.1.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	SDL-Kabel	
5CASDL.0008-00	SDL Kabel - 0,8 m	
5CASDL.0018-00	SDL Kabel - 1,8 m	
5CASDL.0050-00	SDL Kabel - 5 m	
5CASDL.0100-00	SDL Kabel - 10 m	
5CASDL.0150-00	SDL Kabel - 15 m	
5CASDL.0200-00	SDL Kabel - 20 m	
5CASDL.0250-00	SDL Kabel - 25 m	
5CASDL.0300-00	SDL Kabel - 30 m	

Tabelle 180: 5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten

6.1.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.
Allgemeines	0000-00	0010-00	0000-00	0100-00	0100-00	0200-00	0200-00	0000-00
Zertifizierungen								
CE				J	la			
UL		cULus E115267 Industrial Control Equipment						
HazLoc		cUL Indust for F Class I, Div	cULus HazLoc E180196 cULus HazLoc E180196 Industrial Control Equipment Industrial Control Equipment for Hazardous Locations for Hazardous Locations Class L Division 2 Groups ABCD T4 ¹) Class L Division 2 Groups ABCD					
DNV GL		Temperature: B (0 - 55°C) Humidity: B (up to 100%) Vibration: A (0.7g) EMC: B (Bridge and open deck) ²⁾						
GOST-R	-				Ja			
Kabelaufbau								
Drahtquerschnitt		AWG 28				AWG 24		
Schirm			K	abelpaare einze	eln, Kabel gesai	nt		
Gesamtschirmung		verzinntes Kupfergeflecht, optische Bedeckung > 85%						
Außenmantel								
Material				P	VC			
Farbe				sch	warz			
Bedruckung		E74020-C (UL) AWM STYLE 20176 80°C 30V VW-1 DVI DIGITAL LINK						
Steckverbindung								
Тур		2x DVI-D (24+1), male						
Steckzyklen		100						
Kontakte		vergoldet						
mechanischer Schutz			Metal	haube mit verc	rimpter Zugentla	astung		
Anzugsdrehmoment Fixierschrauben				max. (),5 Nm			_

Tabelle 181: 5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

Zubehör • Kabel

Bestellnummer	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.	5CASDL.
	0008-00	0018-00	0050-00	0100-00	0150-00	0200-00	0250-00	0300-00
Elektrische Eigenschaften								
Leiterwiderstand								
AWG 24		- ≤ 93 Ω/km						
AWG 28		≤ 237 Ω/km				-		
Isolationswiderstand	min. 10 MΩ/km							
Einsatzbedingungen								-
Verschmutzungsgrad nach EN 61131				Verschmutz	zungsgrad 2			
Mechanische Eigenschaften								
Abmessungen								
Länge	0,8 m ±25 mm	1,8 m ±30 mm	5 m ±30 mm	10 m ±50 mm	15 m ±100 mm	20 m ±100 mm	25 m ±100 mm	30 m ±100 mm
Durchmesser	typ. 8,6 ±0,2 mm typ. 11 ±0,2 mm max. 9 mm max. 11,5 mm							
Biegeradius	≥ 5x Kabeldurchmesser (Stecker - Ferrit und Ferrit - Ferrit)							
Beweglichkeit	bedin	bedingt flexibel; gilt von Ferrit - Ferrit (getestet 100 Zyklen bei 5x Kabeldurchmesser, 20 Zyklen/Minute)						
Gewicht	ca. 206 g	ca. 300 g	ca. 580 g	ca. 1500 g	ca. 2250 q	ca. 2880 q	ca. 4800 q	ca. 5520 g

Tabelle 181: 5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00, 5CASDL.0150-00, 5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben.

6.1.1.4 Biegeradiusspezifikation



Abbildung 37: Biegeradiusspezifikation

6.1.1.5 Abmessungen



Abbildung 38: 5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen

6.1.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.



Abbildung 39: 5CASDL.0xxx-00 - Belegung

6.2 SDL3/SDL4-Kabel

6.2.1 5CASD3.xxxx-00

6.2.1.1 Allgemeines

Die SDL3/SDL4-Kabel 5CASD3.xxxx-00 sind für die Übertragung von SDL3/SDL4-Daten konstruiert und ermöglichen eine einfache Kabelverlegung. Aufgrund des RJ45-Steckers ist das Kabel auch für schmale Durchführungen, z.B. in Tragarmrohren, geeignet.

Vorsicht!

An- und Abstecken des Kabels darf nur in spannungslosem Zustand erfolgen.

6.2.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung	
	SDL3/SDL4-Kabel	1	
5CASD3.0030-00	SDL3 Kabel - 3 m	N.	
5CASD3.0050-00	SDL3 Kabel - 5 m		
5CASD3.0100-00	SDL3 Kabel - 10 m		
5CASD3.0150-00	SDL3 Kabel - 15 m		

Tabelle 182: 5CASD3.0030-00, 5CASD3.0050-00, 5CASD3.0100-00, 5CASD3.0150-00, 5CASD3.0200-00, 5CASD3.0300-00, 5CASD3.0500-00, 5CASD3.1000-00 - Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
5CASD3.0200-00	SDL3 Kabel - 20 m	
5CASD3.0300-00	SDL3 Kabel - 30 m	
5CASD3.0500-00	SDL3 Kabel - 50 m	
5CASD3.1000-00	SDL3 Kabel - 100 m	

Tabelle 182: 5CASD3.0030-00, 5CASD3.0050-00, 5CASD3.0100-00, 5CASD3.0150-00, 5CASD3.0200-00, 5CASD3.0300-00, 5CASD3.0500-00, 5CASD3.1000-00 - Bestelldaten

6.2.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5CASD3. 0030-00	5CASD3.	5CASD3.	5CASD3. 0150-00	5CASD3.	5CASD3.	5CASD3.	5CASD3.
Allgemeines			0100 00	0100 00	0200 00			1000 00
Zertifizierungen								
CE				J	а			
UL				cULus E	E115267			
				Industrial Con	trol Equipment			
HazLoc				cULus HazL	oc E180196			
		Industrial Control Equipment						
				for Hazardo	us Locations			
			Clas	s I, Division 2,	Groups ABCD,	T4 ¹⁾		
Kabelaufbau	[1		
Drahtquerschnitt			4x 2x AWG 26/				4x 2x AWG 23/	1
Eigenschaften			fla	mmenwidrig, h	alogenfrei, bleit	frei		
Außenmantel								
Material				Polyureth	an (PUR)			
Farbe				gelb, R/	AL 1021			
Bedruckung	HARTING I	NDUSTRIAL C	ABLE S/FTP C	AT 6A PUR 4x2	2xAWG26/7	HARTING IN CABLE S/FT	IDUSTRIAL INS	STALLATION x2xAWG23/1
Leiter								
Aderisolation				Polyethy	rlen (PE)			
Aderfarben		grün/	weiß-grün, orar	ige/weiß-orang	e, blau/weiß-bla	au, braun/weiß-	braun	
Schirm		A	luminiumfolie ui	nd Abschirmgef	lecht aus verzi	nnten Cu-Dräht	en	
Тур		blanke Ku	pferlitze, 4x 2x	AWG 26/7		blanke Ku	pferlitze, 4x 2x	AWG 23/1
Steckverbindung								
Тур				2x RJ4	5, male			
Steckzyklen				min.	750			
Kontakte				8	3			
Elektrische Eigenschaften 2)								
Betriebsspannung			≤ 100 V				≤ 125 V	
Leiterwiderstand			≤ 290 Ω/km				≤ 75 Ω/km	
Wellenwiderstand				100 ±5 Ω (b	ei 100 MHz)			
Übertragungseigenschaften	Ka	ategorie 6A / Kl	asse EA bis 50) MHz nach ISO)/	Kategorie	7 / Klasse F bis	s 600 MHz
	IEC '	11801 (EN 501	73-1), ISO/IEC	24702 (EN 501	73-3)	nach ISO	/IEC 11801 (EN	50173-1),
						ISO/IE	C 24702 (EN 50	0173-3)
Isolationswiderstand			≥ 500 MΩ/km				≥5 GΩ/km	
Einsatzbedingungen								
Verschmutzungsgrad nach EN 61131				Verschmutz	ungsgrad 2			
Flammwidrigkeit				IEC 603	332-1-2			
Ol- und Hydrolysebeständigkeit	EN 60811-2-1 (90°C / 7x24 h)							
Schutzart nach EN 60529								
Kabel	IP20							
RJ45 Stecker			IP20, nur	im ordnungsge	mäß gesteckte	n Zustand		
Umgebungsbedingungen								
Temperatur								
Lagerung	-40 bis 70°C							
feste Verlegung	-40 bis 70°C							
flexible Verlegung			-40 bis 70°C				-10 bis 50°C	
Mechanische Eigenschaften	ſ							
Abmessungen		_		· -				1.01
Länge	3 m	5 m	10 m	15 m	20 m	30 m	50 m	100 m
Durchmesser			6,7 mm				8,3 mm	
Biegeradius								
feste Verlegung	<u> </u>	2	5x Durchmess	er		2	4x Durchmess	er
flexible Verlegung	≥ 10x Durchmesser					2	8x Durchmess	er

Tabelle 183: 5CASD3.0030-00, 5CASD3.0050-00, 5CASD3.0100-00, 5CASD3.0150-00, 5CASD3.0200-00, 5CASD3.0300-00, 5CASD3.0500-00, 5CASD3.1000-00 - Technische Daten

Bestellnummer	5CASD3. 0030-00	5CASD3. 0050-00	5CASD3. 0100-00	5CASD3. 0150-00	5CASD3. 0200-00	5CASD3. 0300-00	5CASD3. 0500-00	5CASD3. 1000-00
Gewicht	25	0 g	500 g	700 g	950 g	2150 g	3500 g	6950 g
Zugbelastbarkeit								
in Betrieb			≤ 70 N				≤ 110 N	
bei Verlegung			≤ 70 N				≤ 110 N	

Tabelle 183: 5CASD3.0030-00, 5CASD3.0050-00, 5CASD3.0100-00, 5CASD3.0150-00, 5CASD3.0200-00, 5CASD3.0300-00, 5CASD3.0500-00, 5CASD3.1000-00 - Technische Daten

1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.

2) Bei 20°C Umgebungstemperatur.

6.2.1.4 Biegeradiusspezifikation



Abbildung 40: Biegeradiusspezifikation SDL3

6.2.1.5 Abmessungen



Abbildung 41: 5CASD3.xxxx-00 - Abmessungen

6.2.1.6 Kabelbelegung

Warnung!

Besteht der Wunsch sich selbst ein passendes Kabel zu konfektionieren, so ist das Kabel gemäß dieser Belegung zu verdrahten.

Wird ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet, kann B&R keine Garantie für dessen Funktion übernehmen. Die Funktion wird ausschließlich für die bei B&R erhältlichen Kabel gewährleistet.



Abbildung 42: 5CASD3.xxxx-00 - Belegung

6.2.1.7 Verkabelung

Folgende Information und Abbildung gilt, wenn ein selbst konfektioniertes Kabel verwendet und dieses nicht direkt an ein B&R Gerät sondern an eine RJ45-Netzwerkdose (z.B. Patchpanel) angeschlossen wird.

Die Verkabelung muss nach Kategorie 6a (Cat6a) oder 7 (Cat7) erfolgen. Die maximale Gesamtlänge von 100 m darf nicht überschritten werden.



Abbildung 43: Verkabelung mit selbst konfektioniertem Kabel

7 Netzfilter

7.1 5AC804.MFLT-00

7.1.1 Allgemeines

Der Netzfilter 5AC804.MFLT-00 kann nötig sein, um die Anforderungen hinsichtlich leitungsgebundener Störaussendungen nach GL (Germanischer Lloyd) EMC1 Auflage 2003 bzw. DNVGL-CG-0339 November 2015 in Versorgungsleitungen zu erfüllen.

Der Netzfilter sollte möglichst nahe am Endgerät montiert und die Versorgungsleitung vom Endgerät zum Netzfilter so kurz als möglich gehalten werden.

7.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5AC804.MFLT-00	Netzfilter	TIME MINUT_C

Tabelle 184: 5AC804.MFLT-00 - Bestelldaten

7.1.3 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für dieses Zubehörteil alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. dieses Zubehör verbaut ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Bestellnummer	5AC804.MFLT-00		
Allgemeines			
Zertifizierungen			
CE	Ja		
UL	cULus E115267		
	Industrial Control Equipment		
HazLoc	cULus HazLoc E180196		
	Industrial Control Equipment		
	for Hazardous Locations		
	Class I, Division 2, Groups ABCD, 141		
DNV GL	I emperature: B (0 - 55°C)		
	FMC: B (Pride and open deck)?)		
COST-R			
Feldklemme	Ja		
Apsoblussquarsobaitt			
mit Aderendhülee	1 E mm2		
ilexibei	0,2 DIS 1,5 IIIIIF		
Stall	0,2 bis 2,5 mm		
Elektrische Eigenschaften			
Nennspannung	24 VDC -25% / +30%, SELV 3		
Nennstrom	8 A		
Uberspannungskategorie nach EN 61131-2			
Einsatzbedingungen			
Verschmutzungsgrad nach EN 61131	Verschmutzungsgrad 2		
Umgebungsbedingungen			
Temperatur			
Betrieb	-25 bis 65°C		
Lagerung	-25 bis 65°C		
Transport	-25 bis 65°C		
Mechanische Eigenschaften			
Gehäuse			
Material	verzinktes Blech		

Tabelle 185: 5AC804.MFLT-00 - Technische Daten

Zubehör • Netzfilter

Bestellnummer	5AC804.MFLT-00
Abmessungen	
Breite	54 mm
Länge	94 mm
Tiefe	32,15 mm
Gewicht	205 g

Tabelle 185: 5AC804.MFLT-00 - Technische Daten

- 1) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und das Gesamtgerät die entsprechende Kennzeichnung trägt.
- 2) Ja, jedoch nur zutreffend wenn alle im Gesamtgerät verbauten Komponenten diese Zulassung haben und am zugehörigen DNV GL Zertifikat zur Produktfamilie angeführt sind.
- 3) Die Anforderungen sind gemäß EN 60950 einzuhalten, siehe Anwenderhandbuch Abschnitt "Spannungsversorgung +24 VDC".

7.1.4 Abmessungen



Abbildung 44: 5AC804.MFLT-00 - Abmessungen

7.1.5 Bohrschablone



Abbildung 45: 5AC804.MFLT-00 - Bohrschablone

7.1.6 Anschluss an das Endgerät

Der Netzfilter muss zwischen der Spannungsversorgung und dem Endgerät geschaltet sein.

Folgendes muss beachtet werden:

- verdrillte und geschirmte Leitungen verwenden
- die Leitungen so kurz wie möglich halten (Spannungsversorgung Netzfilter Endgerät)
- · der Netzfilter muss auf einer metallischen lack- und ölfreien Fläche montiert werden



Abbildung 46: Schematisches Anschlussbeispiel

Zubehör • Ersatzschrauben

8 Ersatzschrauben

8.1 5A9000.75, 5A9000.76

8.1.1 Allgemeines

Um die Dichtheit zu gewährleisten sind nach erneuter Demontage der Hygienedesign Panels neue Schrauben zu verwenden.

Diese sind mit Torx oder mit Schlitz Antrieb erhältlich.

8.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5A9000.75	cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Torx 20 Stück	
5A9000.76	cHMI Gehäuse Ersatzschrauben Schlitz 20 Stück	Contraction of the second
		Symbolfoto

Tabelle 186: 5A9000.75, 5A9000.76 - Bestelldaten

8.1.3 Technische Daten

Bestellnummer	5A9000.75	5A9000.76			
Allgemeines					
Anmerkung	20 Stück Ersatzschrauben Torx T20	20 Stück Ersatzschrauben Schlitz			
Zertifizierungen					
CE	Ja				
Mechanische Eigenschaften					
Material	Edelstahl A2 mit integriertem Dichtring				

Tabelle 187: 5A9000.75, 5A9000.76 - Technische Daten

9 Ersatzdichtungen

9.1 5A9000.73, 5A9000.74

9.1.1 Allgemeines

Die Ersatzdichtungen sind als optionales Zubehör erhältlich.

9.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5A9000.73	cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 15"	
5A9000.74	cHMI Gehäuse Ersatzdichtung 19"	

Tabelle 188: 5A9000.73, 5A9000.74 - Bestelldaten

9.1.3 Technische Daten

Bestellnummer	5A9000.73	5A9000.74	
Allgemeines			
Anmerkung	Ersatzdichtung für Hygienepanels mit 15 Zoll	Ersatzdichtung für Hygienepanels mit 19 Zoll	
Zertifizierungen			
CE	Ja		
Mechanische Eigenschaften			
Material	Silikon		

Tabelle 189: 5A9000.73, 5A9000.74 - Technische Daten

10 Ersatzdichtungen

10.1 5A9000.D3, 5A9000.D4, 5A9000.D5, 5A9000.D6, 5A9000.D7

10.1.1 Allgemeines

Die Ersatzdichtungen sind als optionales Zubehör erhältlich.

10.1.2 Bestelldaten

Bestellnummer	Kurzbeschreibung	Abbildung
	Zubehör	
5A9000.D3	cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.156B-B62	
5A9000.D4	cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.185B-B62	
5A9000.D5	cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.185B-B62	
5A9000.D6	cHMI Ersatzdichtung 5AP99D.215C-B62	
5A9000.D7	cHMI Ersatzdichtung 5AP93D.240C-B62	

Tabelle 190: 5A9000.D3, 5A9000.D4, 5A9000.D5, 5A9000.D6, 5A9000.D7 - Bestelldaten

10.1.3 Technische Daten

Bestellnummer	5A9000.D3	5A9000.D4	5A9000.D5	5A9000.D6	5A9000.D7
Allgemeines					
Anmerkung	Ersatzdichtung für				
	5AP99D.156B-B62	5AP93D.185B-B62	5AP99D.185B-B62	5AP99D.215C-B62	5AP93D.240C-B62
Zertifizierungen					
CE			Ja		
Mechanische Eigenschaften					
Material			Silikon		

Tabelle 191: 5A9000.D3, 5A9000.D4, 5A9000.D5, 5A9000.D6, 5A9000.D7 - Technische Daten

Kapitel 7 • Wartung / Instandhaltung

In folgendem Kapitel werden jene Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten beschrieben, die von einem qualifizierten und eingeschulten Endanwender selbst vorgenommen werden können.

1 Reinigung

Gefahr!

Die Reinigung des Gerätes darf nur in ausgeschaltenem Zustand durchgeführt werden, um so, durch Berühren des Touch Screens oder Drücken von Tasten, das Auslösen unbeabsichtigter Funktionen zu vermeiden.

Zum Reinigen des Gerätes ist ein feuchtes Tuch zu verwenden. Zum Befeuchten des Reinigungstuches nur Wasser mit Spülmittel, Bildschirmreinigungsmittel oder Alkohol (Ethanol) verwenden. Das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Gerät sprühen, sondern zuerst auf das Tuch! Auf keinen Fall aggressive Lösungsmittel, Chemikalien, Scheuermittel, Druckluft oder Dampfstrahler verwenden.

Information:

Displays mit Touch Screen sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden.

2 Anwendertipps zur Erhöhung der Displaylebensdauer

2.1 Backlight

Die Lebensdauer des Backlight wird in "Half Brightness Time" angegeben. Eine Betriebszeit von 50.000 Stunden würde bedeuten, dass nach dieser Zeit die Displayhelligkeit immer noch 50% beträgt.

2.1.1 Wie kann die Lebenszeit von Backlights verlängert werden?

- Die Displayhelligkeit auf den geringsten, für die Augen angenehmen Wert einstellen
- Verwendung von dunklen Bildern
- Eine Verringerung der Helligkeit um 50% kann ca. eine 50% ige Erhöhung der Half Brightness Time bewirken.

2.2 Image Sticking

Als Image Sticking wird das "Einbrennen" eines Bildes nach längerer Anzeige eines statischen Bildes auf einem Display bezeichnet. Es tritt jedoch nicht nur bei statischen Bildern auf. Image Sticking wird in technischer Literatur auch als burn-in effect, image retention, memory effect, memory sticking oder ghost image bezeichnet.

Es werden 2 verschiedene Arten unterschieden:

- Fläche (Area type): man kann diese Art bei einem dunkelgrauen Bild erkennen. Der Effekt verschwindet, wenn das Display eine längere Zeit ausgeschaltet wird.
- Linie (Line type): kann zu einem bleibenden Schaden führen.

2.2.1 Wodurch wird Image Sticking verursacht?

- Statische Bilder
- Kein Bildschirmschoner
- Scharfe Kontrastübergänge (z.B. schwarz/weiß)
- Hohe Umgebungstemperaturen
- Betrieb außerhalb der Spezifikation

2.2.2 Wie kann Image Sticking reduziert werden?

- · Laufendes wechseln zwischen statischen und dynamischen Bildern
- · Verhindern von zu großen Helligkeitsunterschieden zwischen Vorder- und Hintergrunddarstellung
- Verwendung von Farben mit ähnlicher Helligkeit
- · Verwendung von Komplementärfarben bei den Folgebildern
- Verwendung von Bildschirmschonern

3 Pixelfehler

Information:

Displays können auf Grund des Fertigungsprozesses fehlerhafte Bildpunkte (Pixelfehler) enthalten. Diese stellen keinen Anspruch auf Reklamation oder Gewährleistung dar.

Anhang A

1 Abkürzungen

Abkürzung	Steht für	Beschreibung
NC	Normally closed	Steht bei einem Relaiskontakt für Öffner.
	Not connected	Wird bei der Beschreibung von Anschlussbelegungen verwendet, wenn eine Klemme oder ein Pin modulseitig nicht angeschlossen ist.
ND	Not defined	Steht in den technischen Datentabellen für einen nicht definierten Wert. Z. B. weil es von einem Kabelhersteller zu bestimmten technischen Daten keine Angabe gibt.
NO	Normally open	Steht bei einem Relaiskontakt für Schließer.
TBD	To be defined	Wird in den technischen Datentabellen verwendet, wenn es derzeit zu diesem technischen Datum noch keine Angabe gibt. Der Wert wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeliefert.

Tabelle 192: Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen

2 Blickwinkel

Die Blickwinkelangaben (R, L, U, D) der Displaytypen können den technischen Daten der Einzelkomponenten entnommen werden.



3 Chemische Beständigkeit

Die Panels werden mit der Autotex-Frontfolie gefertigt:



Abbildung 47: Edelstahl Front mit Autotex-Frontfolie

3.1 Frontfolie Autotex (Polyester)

Sofern nicht anders angegeben, ist die Frontfolie beständig nach DIN 42115 Teil 2 gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von bis zu 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen:

- Acetaldehyd
- Aceton
- Acetonitril
- Aliphatische Kohlenwasser-• stoffe
- Alkalicarbonat
- Ameisensäure <50%
- Ammoniak <40%
- Amylacetat •
- Äthanol
- Äther
- Benzin
- **Bichromat** •
- Blutlaugensalz •
- Bohremulsion •
- Bremsflüssigkeit
- Butylcellosolve
- Chlornatron <20%
- Cyclohexanol •
- Cyclohexanon
- Decon •
- Diacetonalkohol
- Dibutyl Phthalat
- Diesel

- Diethylether
- Diethylphthalat •
- Dioxan
- Dowandol
- DRM/PM
- Eisenchlorid (FeCl2) •
- Eisenchlorid (FeCl3) •
- Essigsäure < 50% ٠
- Ethylacetat •
- Firnis •
- Flugzeugkraftstoff
- Formaldehyd 37 bis 42%
- Glycerin
- Glycol
- Isophoron
- Isopropanol
- Kaliumhydroxid
- •
- Methylisobutylketon
- MIBK
- Natriumbisulfat
- Natriumcarbonat

- Natronlauge <40%
- N-Butyl Acetat •
- Paraffinöl •
- Phosphorsäure <30%
- Ricinusöl
- Salpetersäure <10%
- Salzsäure <36% •
- Salzwasser
- Schwefelsäure <10% •
- Silikonöl
- Tenside
- Terpentinöl Ersatz
- Toluol
- Triacetin
- Trichloressigsäure <50% •
- Trichlorethan
- Verdünner (white spirit) •
- Waschmittel
- Wasser •
- Wasserstoffperoxid <25%
- Weichspüler
 - Xylol

Die Dekorfolie ist nach DIN 42115 Teil 2, bei einer Einwirkung von weniger als einer Stunde, gegenüber Eisessig ohne sichtbaren Schaden beständig.

- Kaliseife
- Methanol

3.2 Touch Screen

AMT Touch Screen (Singletouch)

Sofern nicht anders angegeben, ist der AMT Touch Screen beständig gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von bis zu 1 Stunde (bei 25°C) ohne sichtbare Änderungen:

- Aceton
- Ammoniak basierende Glasreiniger
- Bier
- Bleifreies Benzin
- chemische Reinigungsmittel
- Chlorwasserstoff <6%
- Coca Cola
- Diesel
- Dimethylbenzol
- Essig

- Ethanol
- Frostschutzmittel
- Getriebeöl
- Haushalts-Reinigungsmittel
- Hexan
- n-Hexan
- Isopropylalkohol
- Kaffee
- Methylbenzol
- Methylenchlorid

- Methylethylketon
- Mineralspiritus
- Motoröl
- Salpetersäure <70%
- Salzlösung <5%Tee
- Terpentin
- Schmiermittel
- Schwefelsäure <40%
- Speiseöl

3M Touch Screen (Multitouch)

Sofern nicht anders angegeben, ist der 3M Touch Screen beständig nach ASTM D 1308-02 und ASTM F 1598-95 gegen folgende Chemikalien bei einer Einwirkung von bis zu 24 Stunden ohne sichtbare Änderungen:

- Aceton
- Ammoniak <5%
- Benzin
- Bier
- Bleistift
- Bremsflüssigkeit
- Chlorwasserstoff <6%
- Coca Cola
- Dimethylbenzol
- Ethanol

- Gummikitt
- Isopropylalkohol
- Kaffee
- Kugelschreiberfülle
- Lippenstift
- Lysol
- Methylbenzol
- Methylethylketon
- Naphta
- Salpetersäure <70%

- Schmiermittel
- Schwefelsäure <40%
- Stempelfarbe
- Tee
- Trichlorethen
- Wasser
- Weißweinessig
- Windex Original

Anhang A • Chemische Beständigkeit

4 Ausstattung

4.1 RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit

RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit		
Vendor-ID	0x1FC9	
Frequenz	13,56 MHz	Symbolbild
Transponder Lese- und Schreibeinheit	Für Transponder I-Code SLI, Amplitudenmodulation und MiFare	
	classic	
Anzahl	1	
Standard	ISO 15693, MIFARE classic	
Lese-/Schreibreichweite in Luft	ca. 1 cm	
Versorgungsspannung	5 VDC +20% (über USB)	
Auswertung	über USB	

Tabelle 193: RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit

Folgende Transponder-Keys können mit diesem RFID-Transponder verwendet werden:

Bestellnummer	Kurzbeschreibung
5A9010.43	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe schwarz, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.44	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe weiss, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.45	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe gelb, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.46	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe rot, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.47	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe grün, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9010.48	Transponder Key Anhänger Gehäusefarbe blau, read / write, SLI, 1kBit, 13,56 MHz
5A9020.43	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe schwarz Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.44	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe weiss Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.45	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe gelb Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.46	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe rot Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.47	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe grün Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write
5A9020.48	Transponder Schlüsselanhänger Gehäusefarbe blau Mifare Classic, 1kByte, 13,56MHz read/write

4.2 Not-Halt Schlegel FRVKPOOI

Not-Halt Schlegel FRVKPOOI		
Hersteller	Schlegel	
Тур	SHORTRON	
Herstellernummer	FRVKPOOI	Terre
Anzahl	1	
Kontaktfunktion	rastend	
Rückstellung	durch Rechts- und Linksdrehung	
Lebensdauer	20.000 (20°C)	
Kontaktbestückung	2x Öffner, 1x Schließer	

Tabelle 194: Not-Halt Schlegel FRVKPOOI

Information:

Weitere technische Daten finden Sie auf der Herstellerseite: www.schlegel.biz

5 Touch Screen

5.1 Touch Screen (Singletouch)

5.1.1 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	Touch Screen Singletouch
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
c-UL-us	Ja
Technologie	analog, resistiv
Auslösedruck	<1N
Lichtdurchlässigkeit	bis zu 78%
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	- 10 bis 50°C
Lagerung	- 20 bis 70°C
Transport	- 20 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	90% RH max. 35°C
Lagerung	90% RH bei max. 50°C für 240 Stunden
Transport	90% RH bei max. 50°C für 240 Stunden
Einsatzbedingungen	
Aktivierung	Finger, Stift, Kreditkarte, Handschuh
Treiber	Touch Screen Treiber stehen für freigegebene Betriebssysteme im Download-
	bereich der B&R Homepage (www.br-automation.com) zum Download bereit.

Tabelle 195: Technische Daten Touch Screen Singletouch

5.1.2 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Sämtliche Angaben sind für den nicht kondensierenden Betrieb gültig.



Abbildung 48: Temperatur Luftfeuchtediagramm Singletouch

5.2 Touch Screen 3M (Multitouch-Generation 3)

5.2.1 Technische Daten

Information:

Die nachfolgend angegebenen Kenndaten, Merkmale und Grenzwerte sind nur für diese Einzelkomponente alleine gültig und können von denen zum Gesamtgerät abweichen. Für das Gesamtgerät, in dem z.B. diese Einzelkomponente verwendet ist, gelten die zum Gesamtgerät angegebenen Daten.

Produktbezeichnung	Touch Screen 3M
Allgemeines	
Zertifizierungen	
CE	Ja
Hersteller	3M
Technologie	Projected Capacitive Touch (PCT)
Lichtdurchlässigkeit	> 90%
Entspiegelung	optisch / Gloss=80
Umgebungsbedingungen	
Temperatur	
Betrieb	-10 bis 70°C
Lagerung	-40 bis 70°C
Transport	-40 bis 70°C
Luftfeuchtigkeit	
Betrieb	bis 90% bei max. 35°C, > 35°C siehe Diagramm
Lagerung	bis 90% bei max. 35°C, > 35°C siehe Diagramm
Transport	bis 90% bei max. 35°C, > 35°C siehe Diagramm
Einsatzbedingungen	
Aktivierung	Finger, dünner Handschuh, 3M Smart Pen

Tabelle 196: Technische Daten Touch Screen 3M

5.2.2 Temperatur Luftfeuchtediagramm

Sämtliche Angaben sind für den nicht kondensierenden Betrieb/Lagerung/Transport gültig.



Abbildung 49: Temperatur Luftfeuchtediagramm 3M Touch Screen
Abbildungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Konfiguration - Automation Panel	17
Abbildung 2:	Linkmodul SDL / DVI Receiver - Schnittstellen Übersicht	27
Abbildung 3:	Linkmodul SDL3 Receiver - Schnittstellen Übersicht	32
Abbildung 4:	5CFAST.xxxx-00 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	45
Abbildung 5:	Abmessungen CFast-Karte	45
Abbildung 6:	5CFAST.032G-10 ≥ Rev. G0, 5CFAST.064G-10 ≥ Rev. E0, 5CFAST.128G-10 ≥ Rev	. E0,
	5CFAST.256G-10 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	46
Abbildung 7:	5CFAST.032G-10 ≤ Rev. F0, 5CFAST.064G-10 ≤ Rev. D0, 5CFAST.128G-10 ≤ Rev. D0 -	Tem-
	peratur Luftfeuchtediagramm	46
Abbildung 8:	CFast-Karten - Schreibschutz	47
Abbildung 9:	Front- und Rückansicht (AP92D)	88
Abbildung 10:	Front- und Rückansicht ohne Bedienelemente (AP93D)	90
Abbildung 11:	Front- und Rückansicht mit Bedienelemente (AP99D)	92
Abbildung 12:	Tasten und LEDs in der Matrix	95
Abbildung 13:	Tasten und LED Belegung - Direktverdrahtet	96
Abbildung 14:	5AP92D.1505-I00 - Abmessungen	99
Abbildung 15:	5AP92D.1906-I00 - Abmessungen	101
Abbildung 16:	5AP93D.185B-B62 - Abmessungen	103
Abbildung 17:	5AP93D.240C-B62 - Abmessungen	105
Abbildung 18:	5AP99D.156B-B62 - Abmessungen	108
Abbildung 19:	5AP99D.185B-B62 - Abmessungen	111
Abbildung 20:	5AP99D.215C-B62 - Abmessungen	113
Abbildung 21:	Abmessungen für optionale Bedienelemente	126
Abbildung 22:	Montage einer Schraubklemme	. 127
Abbildung 23:	Montage einer Federzugklemme	127
Abbildung 24:	Spannungsversorgungsstecker an ein B&R Gerät anschließen (Symbolbild)	. 128
Abbildung 25:	Erdungskonzept Automation Panel 9xD	. 128
Abbildung 26:	Biegeradius Kabelanschluss (Symbolbild)	. 129
Abbildung 27:	Displayhelligkeit regeln	. 133
Abbildung 28:	Helligkeitsregler	133
Abbildung 29:	ADI Control Center Screenshots - Beispiele (Symbolbild)	134
Abbildung 30:	ADI Development Kit Screenshots (Symbolbild)	136
Abbildung 31:	ADI .NET SDK Screenshots (Symbolbild)	137
Abbildung 32:	B&R Key Editor Screenshots (Symbolfoto)	138
Abbildung 33:	5MMUSB.xxxx-01 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	. 158
Abbildung 34:	5MMUSB.032G-02 - Temperatur Luftfeuchtediagramm	. 160
Abbildung 35:	Biegeradiusspezifikation	. 162
Abbildung 36:	5CASDL.0xxx-00 - Abmessungen	162
Abbildung 37:	5CASDL.0xxx-00 - Belegung	. 163
Abbildung 38:	Biegeradiusspezifikation SDL3	. 165
Abbildung 39:	5CASD3.xxxx-00 - Abmessungen	. 165
Abbildung 40:	5CASD3.xxxx-00 - Belegung	165
Abbildung 41:	Verkabelung mit selbst konfektioniertem Kabel	. 166
Abbildung 42:	5AC804.MFLT-00 - Abmessungen	168
Abbildung 43:	5AC804.MFLT-00 - Bohrschablone	168
Abbildung 44:	Schematisches Anschlussbeispiel	168
Abbildung 45:	Edelstahl Front mit Autotex-Frontfolie	. 175
Abbildung 46:	Temperatur Luftfeuchtediagramm Singletouch	. 179
Abbildung 47:	Temperatur Luftfeuchtediagramm 3M Touch Screen	180

Tabelle 1 [.]	Handbuchhistorie	8
Tabelle 2:	I Imweltgerechte Entsorgung	0
Tabelle 3:	Gestaltung von Sicherheitshinweisen	12
Tabelle 4:	Gestaltung von Allgemeinen Hinweisen	12
Tabelle 5:	Nennmaßbereiche	12
Tabelle 6:	Maximale I Imgehungstemperatur für den worst-case Betrieh	21
Tabelle 7:	Maximale Umgebungstemperatur für den worst-case Betrieb	22
Tabelle 8:	Ilmaehungstemperatur Lagerung/Transport - Panels	22
Tabelle 0:	Umgebungstemperatur Lagerung/Transport - Linkmodule	22
Tabelle 10.	Temperatursensornosition	22
Tabelle 10.	Luftfauchtigkait - Panels	20
Tabelle 12:	Luftfeuchtigkeit Linkmodule	24
Tabelle 12:	Vibration	24
	Schock	24
Tabelle 15:	Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC	25
Tabelle 15.	Loistungskalkulation Linkmodul	20
Tabelle 10.	Leistungskalkulation Papels	20
	Spannungsversorgungsanschluss +24 VDC	20
Tabelle 10:	Panel In Schnittstelle SDI DVI	20
Tabelle 20:	Pinbalagung DVI Schnittstelle	29
Tabelle 20.	Kabellängen und Auflösungen bei DV/LÜbertragung	29
Tabelle 21.	ISP1 USP2 Schnittstollo	20
Tabelle 22.	USD I-, USD2-Schnittstelle	21
Tabelle 23.		31
Tabelle 24.	Spappungsversorgungsanschluss +24 VDC	22
Tabelle 25.	SDI 3 In Schnittetelle	24
Tabelle 20.		.04 24
Tabelle 27.	USP1 USP2 Schnittstalla	25
Tabelle 20.	Spappungaveraergungaanaabluga ±24 VDC	27
Tabelle 29.	Spannungsversorgungsanschluss +24 vDC	20
Tabelle 30.	Ethernet Schnittstelle (ETH2)	20
Tabelle 31.		30
Tabelle 32.		20
Tabelle 34:		39. ۸۸
Tabelle 35:	Dower Button	40
Tabelle 36	Reset Button	. 4 0 40
Tabelle 37	Daten Status I FDs	4 0 ∕11
Tabelle 38	IF Ontion IF1 IFV Stecknlatz	 ∕12
Tabelle 39	5CEAST 2048-00 5CEAST 4096-00 5CEAST 8192-00 5CEAST 016G-00 5CEAST 032G-00-1	. 72 Re-
	stelldaten	43
Tabelle 40:	5CFAST.2048-00. 5CFAST.4096-00. 5CFAST.8192-00. 5CFAST.016G-00. 5CFAST.032G-0	0 -
	Technische Daten	43
Tabelle 41:	5ACCIF01.FPCC-000 - Bestelldaten	48
Tabelle 42:	5ACCIF01.FPCC-000 - Technische Daten	.48
Tabelle 43:	5ACCIF01.FPCC-000 - POWERLINK-Schnittstelle	.49
Tabelle 44:	5ACCIF01.FPCC-000 - CAN-Bus 1-Schnittstelle	50
Tabelle 45:	CAN-Treibereinstellungen	50
Tabelle 46:	CAN1 Buslänge und Übertragungsrate	50
Tabelle 47:	CAN-Kabel Anforderungen	51
Tabelle 48:	Abschlusswiderstand	.51
Tabelle 49:	5ACCIF01.FPCC-000 - CAN-Bus 2-Schnittstelle	51
Tabelle 50:	CAN-Treibereinstellungen	52
Tabelle 51:	CAN2 Buslänge und Übertragungsrate	52
Tabelle 52:	CAN-Kabel Anforderungen	52
Tabelle 53:	5ACCIF01.FPCC-000 - X2X Link Master Schnittstelle	.53
Tabelle 54:	5ACCIF01.FPCC-000 - Status LEDs	.53
Tabelle 55:	Status/Error LED - Ethernet-Modus	.53

Tabellenverzeichnis

Tabelle 56:	Status/Error LED - POWERLINK - Error	.54
Tabelle 57:	Status/Error LED - POWERLINK - Status	.54
Tabelle 58:	Systemstoppfehlercodes	55
Tabelle 59:	5ACCIF01.FPLK-000 - Bestelldaten	56
Tabelle 60:	5ACCIF01.FPLK-000 - Technische Daten	.56
Tabelle 61:	5ACCIF01.FPLK-000 - POWERLINK 1-Schnittstelle	57
Tabelle 62:	5ACCIF01.FPLK-000 - POWERLINK 2-Schnittstelle	57
Tabelle 63:	5ACCIF01.FPLK-000 - Status LEDs	58
Tabelle 64:	Status/Error LED - Ethernet-Modus	.58
Tabelle 65:	Status/Error LED - POWERLINK - Error	58
Tabelle 66:	Status/Error LED - POWERLINK - Status	.59
Tabelle 67:	Systemstoppfehlercodes	60
Tabelle 68:	5ACCIF01.FPLS-000 - Bestelldaten	.61
Tabelle 69:	5ACCIF01.FPLS-000 - Technische Daten	.61
Tabelle 70:	5ACCIF01.FPLS-000 - POWERLINK-Schnittstelle	.62
Tabelle 71:	5ACCIF01.FPLS-000 - Schnittstelle COMA	62
Tabelle 72:	5ACCIF01.FPLS-000 - Status LEDs	63
Tabelle 73:	Status/Error LED - Ethernet-Modus	.63
Tabelle 74:	Status/Error LED - POWERLINK - Error	63
Tabelle 75:	Status/Error LED - POWERLINK - Status	.64
Tabelle 76:	Systemstoppfehlercodes	65
Tabelle 77:	5ACCIF01.FPLS-001 - Bestelldaten	66
Tabelle 78:	5ACCIF01.FPLS-001 - Technische Daten	.66
Tabelle 79:	5ACCIF01.FPLS-001 - POWERLINK-Schnittstelle	.67
Tabelle 80:	5ACCIF01.FPLS-001 - Schnittstelle COMA	67
Tabelle 81:	5ACCIF01.FPLS-001 - Status LEDs	68
Tabelle 82:	Status/Error LED - Ethernet-Modus	.68
Tabelle 83:	Status/Error LED - POWERLINK - Error	68
Tabelle 84:	Status/Error LED - POWERLINK - Status	.69
Tabelle 85:	Systemstoppfehlercodes	70
Tabelle 86:	5ACCIF01.FPSC-000 - Bestelldaten	71
Tabelle 87:	5ACCIF01.FPSC-000 - Technische Daten	.71
Tabelle 88:	5ACCIF01.FPSC-000 - POWERLINK-Schnittstelle	72
Tabelle 89:	5ACCIF01.FPSC-000 - Schnittstelle COM	73
Tabelle 90:	5ACCIF01.FPSC-000 - CAN-Bus-Schnittstelle	.73
Tabelle 91:	CAN-Treibereinstellungen	73
Tabelle 92:	CAN Buslänge und Übertragungsrate	74
Tabelle 93:	CAN-Kabel Anforderungen	74
Tabelle 94:	Abschlusswiderstand	.74
Tabelle 95:	5ACCIF01.FPSC-000 - Status LEDs	.75
Tabelle 96:	Status/Error LED - Ethernet-Modus	.75
Tabelle 97:	Status/Error LED - POWERLINK - Error	75
Tabelle 98:	Status/Error LED - POWERLINK - Status	.76
Tabelle 99:	Systemstoppfehlercodes	77
Tabelle 100:	5ACCIF01.FPSC-001 - Bestelldaten	78
Tabelle 101:	5ACCIF01.FPSC-001 - Technische Daten	.78
Tabelle 102:	5ACCIF01.FPSC-001 - POWERLINK-Schnittstelle	79
Tabelle 103:	5ACCIF01.FPSC-001 - Schnittstelle COM	80
Tabelle 104:	5ACCIF01.FPSC-001 - CAN-Bus-Schnittstelle	.80
Tabelle 105:	CAN-Treibereinstellungen	80
Tabelle 106:	CAN Buslänge und Übertragungsrate	81
Tabelle 107:	CAN-Kabel Anforderungen	81
Tabelle 108:	Abschlusswiderstand	.81
Tabelle 109:	5ACCIF01.FPSC-001 - X2X Link Master Schnittstelle	.82
Tabelle 110:	5ACCIF01.FPSC-000 - Status LEDs	.82
Tabelle 111:	Status/Error LED - Ethernet-Modus	.82
Tabelle 112:	Status/Error LED - POWERLINK - Error	83

Tabelle 113:	Status/Error LED - POWERLINK - Status	83
Tabelle 114:	Systemstoppfehlercodes	. 84
Tabelle 115:	5ACCIF01.ICAN-000 - Bestelldaten	. 85
Tabelle 116:	5ACCIF01.ICAN-000 - Technische Daten	. 85
Tabelle 117:	5ACCIF01.ICAN-000 - CAN-Bus-Schnittstelle	86
Tabelle 118:	I/O-Adresse und IRQ	. 86
Tabelle 119:	CAN-Treibereinstellungen	. 86
Tabelle 120:	CAN Buslänge und Übertragungsrate	. 86
Tabelle 121:	CAN-Kabel Anforderungen	. 87
Tabelle 122:	Abschlusswiderstand	87
Tabelle 123:	5ACCIF01.ICAN-000 - Status LED	87
Tabelle 124:	USB-Schnittstelle	89
Tabelle 125:	USB-Schnittstelle	91
Tabelle 126:	USB-Schnittstelle	93
Tabelle 127:	Offset - Tasten und LED Matrix	. 95
Tabelle 128:	Datentypen LED Matrix	95
Tabelle 129:	Datentypen Kev Matrix	. 95
Tabelle 130:	Pinbelegung 12-polige Stiftleiste	. 96
Tabelle 131:	Schaltschema 12-polige Stiffleiste	.96
Tabelle 132	Not-Halt - Pinbelegung 4-polige Stiffleiste	96
Tabelle 133	Steckerbelegung optionale Tasten	
Tabelle 134	5AP92D 1505-I00 - Bestelldaten	. 98
Tabelle 135	5AP92D 1505-100 - Technische Daten	
Tabelle 136	5AP92D 1906-I00 - Bestelldaten	100
Tabelle 137	5AP92D 1906-I00 - Technische Daten	100
Tabelle 138	5ΔP03D 185B-B62 - Bestelldaten	102
Tabelle 130:	5ΔP03D 185B-B62 - Technische Daten	102
	5AP03D 240C B62 Bestelldaten	102
	5AP03D 240C B62 Technische Daten	104
Tabelle 141.	5AP95D.240C-D02 - Technische Daten	104
Tabelle 142.	5AP99D.150D-D02 - Destelludiell	100
Tabelle 143.	SAF99D. 130D-D02 - Technische Daten.	100
Tabelle 144.	5AP99D.100D-D02 - Destelludiell	109
Tabelle 145.	5AP99D.100D-D02 - Technische Daten	109
Tabelle 140.	SAF99D.215C-B02 - Destelludiell	112
	SAP99D.215C-B02 - Technische Dalen	112
	SDLSDL 1001-00 - Destelluaten	
	SDLSDL. 1001-00 - Technische Dalen	
	SDLSD3.1001-00 - Bestellaten	117
Tabelle 152:	C2100.BY44-000, 5PPC2100.BY11-000, 5PPC2100.BY22-000, 5PPC2100.BY34-000, 5 C2100.BY44-000, 5PPC2100.BY48-000 - Bestelldaten	PP- 119
Tabelle 153:	5PPC2100.BY01-000, 5PPC2100.BY11-000, 5PPC2100.BY22-000, 5PPC2100.BY34-000, 5 C2100.BY44-000, 5PPC2100.BY48-000 - Technische Daten	PP- 120
Tabelle 154:	Allgemeine Kommandos	140
Tabelle 155:	Update Kommandos	140
Tabelle 156:	MIFARE Kommandos	141
Tabelle 157:	MIFARE Kommandos Authentifizierungskey-Ablage	142
Tabelle 158:	MIFARE Zugriffsrechte (Parameter 2).	143
Tabelle 159:	MIFARE Zugriffsrechte (5 Byte Parameter)	143
Tabelle 160:	MIFARE Zugriffsrechte Parameter 2, 3 und 4 (Data Blocks)	143
Tabelle 161:	MIFARE Zugriffsrechte Parameter 5 (Sektor Trailer)	143
Tabelle 162:	ISO15693 Kommandos	144
Tabelle 163:	Request Flag Bits 1 to 4	146
Tabelle 164:	Request Flag Bits 5 to 8 when inventory flag IS NOT set	146
Tabelle 165:	Request Flag Bits 5 to 8 when inventory flag IS set	146
Tabelle 166:	Bedienfehler	148
Tabelle 167:	Fehlermeldungen RFID Stack LOW Byte	149

Tabelle 168:	Fehlermeldungen RFID Stack HIGH Byte	150
Tabelle 169:	Response Flags & Error Codes	150
Tabelle 170:	0TB103.9, 0TB103.91 - Bestelldaten	153
Tabelle 171:	0TB103.9, 0TB103.91 - Technische Daten	
Tabelle 172:	0TB1104.8100 - Bestelldaten	155
Tabelle 173:	0TB1104.8100 - Technische Daten	
Tabelle 174:	0TB1112.8010 - Bestelldaten	156
Tabelle 175:	0TB1112.8010 - Technische Daten	156
Tabelle 176:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Bestelldaten	157
Tabelle 177:	5MMUSB.2048-01, 5MMUSB.4096-01 - Technische Daten	157
Tabelle 178:	5MMUSB.032G-02 - Bestelldaten	159
Tabelle 179:	5MMUSB.032G-02 - Technische Daten	
Tabelle 180:	5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00,	5CASDL.0150-00,
	5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Bestelldaten	161
Tabelle 181:	5CASDL.0008-00, 5CASDL.0018-00, 5CASDL.0050-00, 5CASDL.0100-00,	5CASDL.0150-00,
	5CASDL.0200-00, 5CASDL.0250-00, 5CASDL.0300-00 - Technische Daten	
Tabelle 182:	5CASD3.0030-00, 5CASD3.0050-00, 5CASD3.0100-00, 5CASD3.0150-00,	5CASD3.0200-00,
	5CASD3.0300-00, 5CASD3.0500-00, 5CASD3.1000-00 - Bestelldaten	163
Tabelle 183:	5CASD3.0030-00, 5CASD3.0050-00, 5CASD3.0100-00, 5CASD3.0150-00,	5CASD3.0200-00,
	5CASD3.0300-00, 5CASD3.0500-00, 5CASD3.1000-00 - Technische Daten	
Tabelle 184:	5AC804.MFLT-00 - Bestelldaten	
Tabelle 185:	5AC804.MFLT-00 - Technische Daten	167
Tabelle 186:	5A9000.75, 5A9000.76 - Bestelldaten	169
Tabelle 187:	5A9000.75, 5A9000.76 - Technische Daten	169
Tabelle 188:	5A9000.73, 5A9000.74 - Bestelldaten	170
Tabelle 189:	5A9000.73, 5A9000.74 - Technische Daten	170
Tabelle 190:	5A9000.D3, 5A9000.D4, 5A9000.D5, 5A9000.D6, 5A9000.D7 - Bestelldaten	171
Tabelle 191:	5A9000.D3, 5A9000.D4, 5A9000.D5, 5A9000.D6, 5A9000.D7 - Technische Da	aten171
Tabelle 192:	Im Anwenderhandbuch verwendete Abkürzungen	
Tabelle 193:	RFID-Transponder Lese- und Schreibeinheit	178
Tabelle 194:	Not-Halt Schlegel FRVKPOOI	178
Tabelle 195:	Technische Daten Touch Screen Singletouch	179
Tabelle 196:	Technische Daten Touch Screen 3M	180

	150
	100
	153
JTB1104.8100	155
JIB1112.8010	156
5A9000.73	170
5A9000.74	170
5A9000.75	169
5A9000.76	169
5A9000.D3	.171
5A9000.D4	.171
5A9000.D5	.171
5A9000.D6	.171
5A9000.D7	.171
5AC804.MFLT-00	167
5ACCIF01.FPCC-000	48
5ACCIF01.FPLK-000	56
5ACCIF01.FPLS-000	61
5ACCIF01 FPI S-001	.66
5ACCIE01 FPSC-000	71
54001F01 FPSC-001	78
	00
	100
	102
5AP93D.240C-B62	104
5AP99D.156B-B62	106
5AP99D.185B-B62	109
5AP99D.215C-B62	112
5CASD3.0030-00	163
5CASD3.0050-00	163
5CASD3.0100-00	163
5CASD3.0150-00	163
5CASD3.0200-00	163
5CASD3.0300-00	163
5CASD3.0500-00	163
5CASD3.1000-00	163
5CASDL 0008-00	161
5CASDL 0018-00	161
5CASDL 0050-00	161
5CASDL 0100-00	161
	161
	101
	101
	101
5CASDL.0300-00	161
5CFAS1.016G-00	43
5CFAST.032G-00	43
5CFAST.2048-00	43
5CFAST.4096-00	43
5CFAST.8192-00	43
5DLSD3.1001-00	.117
5DLSDL.1001-00	.115
5MMUSB.032G-02	159
5MMUSB.2048-01	157
5MMUSB.4096-01	157
5PPC2100.BY01-000	119
5PPC2100.BY11-000	119
5PPC2100 BY22-000	110
5PPC2100 BY34_000	110
	110
	110
JF F GZ 100.D 1 40-000	119

Α

ADI NET SDK Development Kit Allgemeintoleranz	134 137 136 . 12
Anschluss Stromnetz	
DC-Netzkabel	127
Anschluss von Kabeln	129
Auflösung DVI-Übertragung	. 30
Auflösung SDL3	. 34
Auflösung SDL-Übertragung	. 30
Automation Panel	
Leistungskalkulation	. 26
Luftfeuchtigkeit	. 24
Schock	24
Vibration	24

В

B&R Automation Device Interface	134
B&R Control Center	
B&R Kev Editor	
Backlight	173
Bemaßungsnorm	12
Biegeradius	129
Biegeradiusspezifikation	129
Blickwinkel	174
Blinkcode	41

С

CAN					
Buslänge	50, 4	52,	74,	81, 8	6
Kabeltyp	51, 5	52,	74,	81, 8	7
CAN-Bus 1 - IFx				5	0
CAN-Bus 1-Schnittstelle				5	0
CAN-Bus 2 - IFx				5	1
CAN-Bus 2-Schnittstelle				5	1
CAN-Bus - IFx			73,	80, 8	6
CAN-Bus Master Schnittstelle				7	1
CAN-Bus-Schnittstelle			73,	80, 8	6
CFast-Karten				4	2
CFast LED				4	1
CFast Slot				4	0
COM				3	1
COMA - IFx				62, 6	7
COM - IFx				73, 8	0
Control Center				13	4

D

DC-Netzkabel	127
Displayhelligkeit	133
Displaylebensdauer	173
DVI-Betrieb	. 19
mit Automation Panel Multitouch	19
mit Automation Panel Singletouch	19
DVI-Übertragung	, 30

Ε

Einbauhinweise	122
Einbrenneffekt	173
Elektrische Eigenschaften	. 25
Elektromagnetische Verträglichkeit	151
Entsorgung	, 11
Erdung	128
Erdungsanschluss	128
Erstes Einschalten	130
ESD	9
Einzelbauteile	9
Elektrische Baugruppen mit Gehäuse	9
Elektrische Baugruppen ohne Gehäuse	9
gerechte Handhabung	9
Verpackung	9
TH1	. 38
TH2	. 38
Ethernet 1-Schnittstelle	. 38
Ethernet 2-Schnittstelle	. 38
Ethernet-Controller	, 38

F

	'3
Firmwareupgrade	34
Frontfolie	'6
Funktionserde	28

G

Gesamtgerät	17
Gesamtleistung	26

Η

Helligkeit	32
Helligkeitsregler	32
Hintergrundbeleuchtung	32

I

IF1, IFx Steckplatz	
IF Option	
IF Option Steckplatz	
Image Sticking	
Interface Option	
CAN-Bus-Schnittstelle	50, 51, 73, 80, 86
POWERLINK-Schnittstelle	49, 57, 57, 62, 67, 72, 79
Serielle Schnittstelle	
Status LED	
Status LEDs	53, 58, 63, 68, 75, 82
X2X Link Master Schnittstelle	

Κ

Kabel	
SDL	
SDL3	163
Kabellängen	30.30
Kev Editor	138

Stichwortverzeichnis

Konfiguration

L

LED-Anzeige
LEDs
Leistungsangabe
Leistungskalkulation
Link LED
Linkmodul
Linkmodule

Μ

Montage des DC-Netzkabels	127
Multitouch	132
Multitouch-Generation 3	180

Ν

Netzfilter 1	167
--------------	-----

Ρ

Panel In-Schnittstelle	
Panels	
Pixelfehler	173
Power Button	
Power LED	
POWERLINK	
Link LED	49, 57, 57, 62, 67, 72, 79
Status/Error LED	53, 58, 63, 68, 75, 82
Status LED	49, 57, 57, 62, 67, 72, 79
Systemstoppfehlercodes	55, 60, 65, 70, 77, 84
POWERLINK 1 - IF1	
POWERLINK 1-Schnittstelle	
POWERLINK 2 - IFx	
POWERLINK 2-Schnittstelle	
POWERLINK - IF1	
POWERLINK-Schnittstelle	49, 61, 62, 67, 71, 72, 79

R

Regelung der Displayhelligkeit	133
Reinigung	172
Relative Luftfeuchtigkeit	24
Reporterstellung	135
Reset Button	40
Richtlinien	12
RS232-Schnittstelle	61, 71
Run LED	

S

Schnittstellen	88	. 90.	92
CFast Slot		, , 	40
Erdung	28	, 33,	37
Ethernet 1			38
Ethernet 2			38
Panel In			29

Stichwortverzeichnis

SDL3 In			. 34
Spannungsversorgung +24 VDC	25. 28	3. 33	. 37
USB	30). 35	. 39
USB In Schnittstelle		, , 	31
Schock		24.	. 24
SDL3/SDL4-Kabel			163
SDL3-Betrieb			. 20
mit SDL3 Transmitter			20
SDL3 In-LEDs			. 34
SDL3 In-Schnittstelle			34
SDL-Betrieb			. 18
Mode 1			. 18
Mode 2			. 18
SDL-Kabel			161
serielle Schnittstelle	32, 67	7, 73	, 80
Serielle Schnittstelle			31
Sicherheitshinweise			9
Bestimmungsgemäße Verwendung			9
Betrieb			. 10
Montage			. 10
Schutz vor elektrostatischen Entladungen			9
Transport und Lagerung			. 10
Umgebungsbedingungen			. 10
Umweltgerechte Entsorgung			11
Vorschriften und Maßnahmen			9
Werkstofftrennung			. 11
Singletouch			131
Softwareversionen			135
Spannungsversorgung	3, 33,	37,	128
Spannungsversorgungsstecker			153
Status LED		. 87,	, 87
Status LEDs 41, 53, 53, 58, 63, 63, 68, 68,	75, 75	5, 82	, 82
Störfestigkeit			128
Störungsableitung			128

Т

Touchkalibrierung	131
Touch Screen	180
Transponder-Keys	178

U

Umwelt Eigenschaften Upgrade	
Firmware	134
Upgradeinformationen	
USB 2.0	
USB 3.0	
USB In-Schnittstelle	
USB Memory Stick	
USB-Schnittstelle	
USB-Schnittstellen	
User Serial ID	

V

Vibration	Verdrahtung		127
Videosianal 29.34	Vibration	24.	, 24
	Videosianal	29	. 34

W			ichnis
Werkstofftrennung		11	tverzei
X			Stichwor
X2X Link Master - IFx X2X Link Master Schnittstelle	53, 53,	82 82	0)
Z			
Zubehör	1	53	